

RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

[Accesorios de tiro](#) > [Cantenera](#) > [Cantenera](#) > [Universal](#)

Suave, Sorbothane Genuino~

¡Estos pads no solo reducen el retroceso, sino que realmente cortan el golpe de manera dramática al absorberlo! Hechos de un Sorbothane suave y elástico, eliminan el dolor del día siguiente, controlan el flinch de calibres grandes y permiten que los tiradores sensibles al retroceso disparen con comodidad. Nunca se aplastarán. Se pueden lijar y dar forma como los pads normales, solo no dejes que el calor se acumule. El pad de la serie 200 Dual Action Sporting Clays tiene dos capas de Sorbothane para una protección adicional. La primera capa reacciona rápidamente para absorber el retroceso inicial, mientras que la segunda capa disipa la energía restante para maximizar la absorción. El talón está inclinado aproximadamente 45° para facilitar el encare desde la posición de "arma baja". La serie 300 All Purpose tiene una cara ligeramente cóncava diseñada para todas las aplicaciones de tiro. El pad de la serie 300 Dual Action All Purpose combina las propiedades de absorción de dos capas de los pads de la serie 200 Dual Action con una parte trasera plana y extremos inclinados hacia abajo para facilitar el encare en una amplia variedad de aplicaciones de tiro. La serie 400 Trap tiene una cara cóncava más pronunciada que la serie 300 para el tiro de trampa en posición fija. La serie 500 Magnum está diseñada para armas de fuerte retroceso y tiene una cara plana y extremos inclinados hacia abajo para facilitar el encare. Todos los pads cuentan con lados sólidos, una base negra y una cara texturizada de grano de cuero.



Atributos

- Nombre: [KICK-EEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- Fabricante: [KICK-EEZ](#)
- N.º de producto: 440302106
- N.º fabr.: 302-6-M-B
- Color: Black
- Espesor: 3/4"
- Estilo: Standard
- Material: Polymer
- Talla: Medium
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 71mm
- Longitud de envío: 221mm
- UPC: 730412000250

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Sobre nosotros](#)

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, BLACK

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar un uso seguro y un rendimiento óptimo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad sea compatible con tu arma antes de usarlo.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el pad regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el pad en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Mantén el pad fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- En caso de cualquier malestar o lesión mientras usas el pad, interrumpe su uso inmediatamente y busca consejo médico.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El RECOIL PAD está diseñado para absorber el retroceso y reducir el malestar. Sin embargo, no es un sustituto de las prácticas adecuadas de manejo y seguridad de armas.
- Asegúrate de que el arma esté descargada al adjuntar o ajustar el recoil pad.
- Evita permitir que el calor se acumule durante la instalación o el uso, ya que esto puede afectar el rendimiento del pad.
- No excedas el grosor o tamaño recomendado del pad para tu modelo específico de arma.
- Usa el pad solo para su propósito previsto, que es reducir el retroceso durante las actividades de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura de manejar.
- Retira cualquier pad de retroceso existente del arma, si es aplicable.
- Alinea el pad KICKEEZ con la culata del arma, asegurando un ajuste ceñido.
- Asegura el pad utilizando los tornillos o sujetadores apropiados según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el pad esté firmemente sujeto y no se mueva al tirar de él.

2. Uso

- Al colocar el arma en el hombro, posiciona el pad contra tu hombro para un confort óptimo.
- Mantén una postura de tiro adecuada para maximizar la efectividad del recoil pad.
- Evita usar fuerza excesiva al colocar el arma en el hombro, ya que esto puede causar lesiones o malestar.
- Si experimentas algún malestar durante el uso, detente inmediatamente y reevaluar tu posición y técnica.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el recoil pad de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incineres el pad, ya que puede liberar sustancias nocivas al ser quemado.
- Si el pad está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible.
- Asegúrate de que el pad se elimine de una manera que prevenga su uso accidental por parte de niños o mascotas.

Información de Contacto para Apoyo Adicional

Para cualquier pregunta sobre el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y directrices, puedes asegurar una experiencia de tiro segura y placentera con el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 3/4" ALL PURPOSE PAD. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas. Gracias por elegir nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es