

MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZINE - TRIPLE-K FITS MAUSER HSC .380, 7 RDS

High-Quality Replacements For Many Obsolete Pistols

Now you can keep that obsolete pistol shooting with these high-quality replacement magazines. 100% Made In The USA. All feature welded seams, machined followers and music wire springs. Unconditionally guaranteed to fit and feed.



Attributes

- Name: TRIPLE-K FITS MAUSER HSC .380, 7 RDS
- Manufacturer: TRIPLE-K
- Product no.: 486200741
- Mfr. No.: 741M.
- Capacity: 7-Round
- Cartridge: 380 Auto (ACP)
- Finish: Black
- Make: Mauser
- Material: Steel
- Model: HSC, Mauser Magazines
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 730745007414

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZIN SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR MAUSER HSC 7RD 380ACP](#)
- [Polski: MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZINE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZINE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZINE SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Český: NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU MAUSER HSC 7RD 380ACP](#)

MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZIN

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für das MAUSER HSC 7RD 380ACP Magazin von TRIPLEK entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um den sicheren Betrieb deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Magazinen und Feuerwaffen um.
- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem spezifischen Waffenmodell kompatibel ist.
- Bewahre Magazine an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig dein Magazin auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Versuche nicht, das Magazin zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Richte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du lädst oder entlädst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie hast, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Im Falle eines Zündversagens oder einer Störung, halte die Waffe in eine sichere Richtung gerichtet und warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, den Stau zu beheben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis du ein Klicken hörst, was anzeigt, dass es sicher an seinem Platz ist.

2. Verwendung

- Um das Magazin zu laden, drücke auf den Follower und füge die gewünschte Anzahl von Patronen in das Magazin ein.
- Stelle sicher, dass die Patronen richtig sitzen, um Störungen zu vermeiden.
- Um das Magazin zu entfernen, drücke die Magazinfreigabetaste und ziehe das Magazin aus dem Magazinboden heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Magazine gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Magazine nicht im normalen Müll weg. Kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für sichere Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MAUSER HSC 7RD 380ACP Magazins, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deines MAUSER HSC 7RD 380ACP Magazins gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsvolles Handeln mit Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER HSC 7RD 380ACP Magazine by TRIPLEK. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe operation of your magazine. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle magazines and firearms with care and respect.
- Ensure that the magazine is compatible with your specific firearm model.
- Store magazines in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine.
- Follow all local laws and regulations regarding the possession and use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when using your firearm.
- In case of a misfire or malfunction, keep the firearm pointed in a safe direction and wait at least 30 seconds before attempting to clear the jam.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until you hear a click, indicating it is securely in place.

2. Usage

- To load the magazine, press down on the follower and insert the desired number of cartridges into the magazine.
- Ensure that the cartridges are seated properly to avoid jams.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the magazine well.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn magazines in accordance with local regulations.
- Do not throw magazines in regular trash. Contact local waste management for safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the MAUSER HSC 7RD 380ACP Magazine, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your MAUSER HSC 7RD 380ACP Magazine. Always prioritize safety and responsible handling of firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR MAUSER HSC 7RD 380ACP

Introducción

Gracias por elegir el Cargador MAUSER HSC 7RD 380ACP de TRIPLEK. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para asegurar el funcionamiento seguro de tu cargador. Por favor, lee esta guía con atención antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja los cargadores y las armas de fuego con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el cargador sea compatible con el modelo específico de tu arma de fuego.
- Almacena los cargadores en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu cargador en busca de signos de daño o desgaste.
- No intentes modificar o desensamblar el cargador.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y uso de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de insertar o quitar el cargador.
- Mantén el dedo alejado del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura al cargar o descargar.
- Estate atento a tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara al usar tu arma de fuego.
- En caso de un fallo de disparo o mal funcionamiento, mantén el arma apuntando en una dirección segura y espera al menos 30 segundos antes de intentar despejar el atasco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que escuches un clic, lo que indica que está asegurado en su lugar.

2. Uso

- Para cargar el cargador, presiona hacia abajo en el seguidor e inserta el número deseado de cartuchos en el cargador.
- Asegúrate de que los cartuchos estén bien colocados para evitar atascos.
- Para quitar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador y tira del cargador hacia afuera del pozo del cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cargador dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los cargadores en la basura regular. Contacta a la gestión de residuos local para opciones de eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el Cargador MAUSER HSC 7RD 380ACP, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Cargador MAUSER HSC 7RD 380ACP. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZINE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka MAUSER HSC 7RD 380ACP od TRIPLEK. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczną obsługę Twojego magazynka. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj magazynki i broń palną z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że magazynki są zgodne z Twoim modelem broni palnej.
- Przechowuj magazynki w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swój magazyn na obecność uszkodzeń lub zużycia.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować magazynka.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni palnej oraz amunicji.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed włożeniem lub wyjęciem magazynka.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię strzału podczas korzystania z broni.
- W przypadku zacięcia lub awarii, trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku i poczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą usunięcia zacięcia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Wyrównaj magazyn z komorą magazynka w broni.
- Mocno wciśnij magazyn do komory magazynka, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zainstalowany.

2. Użytkowanie

- Aby załadować magazyn, naciśnij w dół na prowadniku i włóż żądaną liczbę nabojęw do magazynka.
- Upewnij się, że naboje są prawidłowo osadzone, aby uniknąć zacięć.
- Aby wyjąć magazyn, naciśnij przycisk zwolnienia magazynka i wyjmij magazyn z komory magazynka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadów w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznych opcji utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących magazynka MAUSER HSC 7RD 380ACP, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego magazynka MAUSER HSC 7RD 380ACP. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZINE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAUSER HSC 7RD 380ACP lippaan TRIPLEK:ltä. Tämä opas sisältää olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi lippaan turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele lippaita ja aseita aina varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että lipas on yhteensopiva erityisen aseesi mallin kanssa.
- Säilytä lippaat turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan kunto ja mahdolliset vauriot.
- Älä yritä muokata tai purkaa lippaita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammunatarvikkeiden hallussapitoa ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen lippaan asentamista tai poistamista.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan lippaan lataamisen tai tyhjentämisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä näkymä, kun käytät asetta.
- Jos tapahtuu laukaisuhäiriö tai vika, pidä ase turvallisessa suunnassa ja odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität poistaa tukoksen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Kohdista lipas aseeseen lippaan aukkoon.
- Työnnä lipas lujasti lippaan aukkoon, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa, että se on turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö

- Ladata lipasta varten, paina alaspäin lippaan syöttäjää ja aseta haluttu määrä patruunoita lippaaseen.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan estääksesi tukoksia.
- Poistaaksesi lippaan, paina lippaan vapautuspainiketta ja vedä lipas ulos lippaan aukosta.

Hävittämisohejeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet lippaat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä lippaita tavalliseen roskeen. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon turvallisia hävittämisvaihtoehtoja varten.

Lisätietojen tukipalvelut

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MAUSER HSC 7RD 380ACP lippaasta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa MAUSER HSC 7RD 380ACP lippaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely etusijalle. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

MAUSER HSC 7RD 380ACP MAGAZINE

SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER HSC 7RD 380ACP Magazine från TRIPLEK. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker användning av ditt magasin. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid magasin och skjutvapen med försiktighet och respekt.
- Se till att magasinet är kompatibelt med din specifika vapentyp.
- Förvara magasinerna på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Inspektera regelbundet ditt magasin för tecken på skador eller slitage.
- Försök inte att modifiera eller demontera magasinet.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående innehav och användning av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är oladdat innan du sätter in eller tar bort magasinet.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning när du laddar eller tömmer det.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en klar siktlinje när du använder ditt vapen.
- Vid en missfire eller funktionsfel, håll vapnet riktat i en säker riktning och vänta minst 30 sekunder innan du försöker åtgärda problemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills du hör ett klick, vilket indikerar att det sitter säkert på plats.

2. Användning

- För att ladda magasinet, tryck ner på följaren och sätt i det önskade antalet patroner i magasinet.
- Se till att patronerna sitter ordentligt för att undvika stopp.
- För att ta bort magasinet, tryck på magasinutlösningsskappen och dra ut magasinet ur magasinbrunnen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta alla skadade eller slitna magasin enligt lokala föreskrifter.
- Släng inte magasinerna i vanlig soptunna. Kontakta lokal avfallshantering för säkra avfallsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående MAUSER HSC 7RD 380ACP Magazine, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt MAUSER HSC 7RD 380ACP Magazine. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ ZÁSObNÍKU MAUSER HSC 7RD 380ACP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník MAUSER HSC 7RD 380ACP od společnosti TRIPLEK. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí bezpečný provoz vašeho zásobníku. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníky a střelnými zbraněmi s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že zásobník je kompatibilní s vaším konkrétním modelem zbraně.
- Ukládejte zásobníky na zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svůj zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepokoušejte se zásobník upravovat nebo rozebírat.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se držení a používání střelných zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá, než vložíte nebo vyjmete zásobník.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Vždy mířte zbraní bezpečným směrem při nabíjení nebo vykládání.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že máte jasný výhled při používání vaší zbraně.
- V případě záměny nebo poruchy držte zbraň namířenou bezpečným směrem a počkejte alespoň 30 sekund, než se pokusíte odstranit zablokování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník vaší zbraně.
- Silně zatlačte na zásobník do otvoru, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně na místě.

2. Používání

- Chceteli zásobník naplnit, stlačte dolů na podavač a vložte požadovaný počet nábojů do zásobníku.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny, abyste předešli zablokování.
- Chceteli zásobník vyjmout, stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a vytáhněte zásobník z otvoru.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných zásobníků v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zásobníky do běžného odpadu. Kontaktujte místní správu odpadu pro bezpečné možnosti likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte otázky nebo obavy ohledně zásobníku MAUSER HSC 7RD 380ACP, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zásobníku MAUSER HSC 7RD 380ACP. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

