

# RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, 5.45 X 39MM

[Herramientas armero y acces](#) > [Cañon sin terminar y herramientas](#) > [Escariadores](#) > [Centerfire Reamers](#)

## Reamers de Calidad Sobresaliente de Dave Manson Te Ayudan a Producir Cámaras Precisos

Diseñados y fabricados por uno de los nombres más respetados en reamers de armas de fuego, Dave Manson. Reamers de calidad superior hechos según las especificaciones de SAAMI, fabricados con acero M7 para cortar cámaras precisas capaces de una precisión excepcional. Los reamers de acabado cuentan con un garganta integral y pilotos sólidos y fijos. Los reamers de garganta te permiten personalizar un trabajo de cámara para balas no estándar o longitud adicional de freebore. Disponibles como reamers de acabado a menos que se indique lo contrario.



## Atributos

- Nombre: [MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, 5.45 X 39MM](#)
- Fabricante: [MANSON PRECISION](#)
- N.º de producto: 513000096
- N.º fabr.: NONE
- Cartucho: 5.45 x 39 mm
- Estilo: Rimless Rifle
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 20mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CARTUCHOS DE RIFLE SIN MONTURA MANSON PRECISION CARTUCHO DE RIFLE SIN MONTURA, 5.45 X 39MM
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para CARTUCHOS DE RIFLE SIN MONTURA MANSON PRECISION CARTUCHO DE RIFLE SIN MONTURA, 5.45 X 39MM

## Introducción

Gracias por elegir los CARTUCHOS DE RIFLE SIN MONTURA MANSON PRECISION CARTUCHO DE RIFLE SIN MONTURA, 5.45 X 39MM. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender las pautas y precauciones de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios de este producto estén familiarizados con las prácticas seguras de manejo de armas de fuego.
- Almacena los cartuchos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén los cartuchos fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, como protección ocular y auditiva, al manipular o disparar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.
- Revisa regularmente si hay signos de daño o desgaste en los cartuchos antes de usarlos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo usa cartuchos que sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego.
- No intentes modificar o alterar los cartuchos de ninguna manera.
- Evita usar cartuchos que muestren signos de corrosión o daño.
- Si un cartucho no se dispara, espera al menos 30 segundos antes de intentar retirarlo de la recámara.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu arma de fuego específica al cargar y disparar cartuchos.
- Ten cuidado con la posibilidad de rebote; asegúrate de que el área del objetivo esté despejada y sea segura.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### • Instalación:

1. Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. Abre la acción de tu arma de fuego para acceder a la recámara.
3. Inserta el cartucho en la recámara o en el cargador según las especificaciones de tu arma.
4. Cierra la acción de manera segura antes de proceder a disparar.

### • Uso:

1. Siempre verifica que el arma de fuego esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de cargar los cartuchos.
2. Carga los cartuchos en el cargador o recámara según lo indicado en el manual de tu arma.
3. Apunta el arma hacia el objetivo previsto, asegurándote de que el área esté despejada de personas y obstáculos.
4. Aprieta el gatillo suavemente para disparar el cartucho.
5. Despues de disparar, sigue los procedimientos seguros de descarga según lo descrito en el manual de tu arma.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cartucho no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los cartuchos en la basura regular; contacta a las autoridades locales para métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que cualquier cartucho usado se elimine de manera segura para prevenir disparos accidentales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional sobre este producto, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados por separado.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a asegurar una experiencia segura y agradable con los CARTUCHOS DE RIFLE SIN MONTURA MANSON PRECISION CARTUCHO DE RIFLE SIN MONTURA, 5.45 X 39MM. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)