

# RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .50 BMG

[Herramientas armero y acces](#) > [Cañon sin terminar y herramientas](#) > [Escariadores](#) > [Centerfire Reamers](#)

## Reamers de Calidad Sobresaliente de Dave Manson Te Ayudan a Producir Cámaras Precisos

Diseñados y fabricados por uno de los nombres más respetados en reamers de armas de fuego, Dave Manson. Reamers de calidad superior hechos según las especificaciones de SAAMI, fabricados con acero M7 para cortar cámaras precisas capaces de una precisión excepcional. Los reamers de acabado cuentan con un garganta integral y pilotos sólidos y fijos. Los reamers de garganta te permiten personalizar un trabajo de cámara para balas no estándar o longitud adicional de freebore. Disponibles como reamers de acabado a menos que se indique lo contrario.



## Atributos

- Nombre: [MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .50 BMG](#)
- Fabricante: [MANSON PRECISION](#)
- N.º de producto: 513050512
- N.º fabr.: F50BMG
- Cartucho: 50 BMG
- Estilo: Rimless Rifle
- Peso de entrega: 0.363kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 28mm
- Longitud de envío: 226mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los CARTUCHOS DE RIFLE SIN BANDA MANSON PRECISION, .50 BMG
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los CARTUCHOS DE RIFLE SIN BANDA MANSON PRECISION, .50 BMG

## Introducción

Gracias por elegir el CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA, .50 BMG de Manson Precision. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para garantizar el uso seguro de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía detenidamente para entender las precauciones de seguridad y el uso adecuado de este producto.

## Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con el manejo y operación seguros de las armas de fuego y la munición.
- Siempre almacena los cartuchos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén los cartuchos fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona los cartuchos en busca de cualquier daño visible antes de usarlos.
- No utilices cartuchos que estén dañados, corroídos o que presenten signos de desgaste.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de munición.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva al usar armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté en buenas condiciones de funcionamiento y correctamente mantenida.
- Solo utiliza cartuchos que sean compatibles con tu arma de fuego.
- Nunca excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al disparar.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura y mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- No intentes modificar o alterar los cartuchos o el arma de fuego de ninguna manera.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas y equipos necesarios para la instalación y el uso.
- Lee el manual del arma de fuego para obtener instrucciones específicas sobre la carga y descarga de cartuchos.

## 2. Cargando el Cartucho:

- Abre el mecanismo del arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inserta el cartucho .50 BMG en la cámara o el cargador según lo especificado por el manual del arma de fuego.
- Cierra el mecanismo de forma segura.

## 3. Disparando el Cartucho:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando al objetivo deseado.
- Verifica que el área esté libre de obstrucciones o personas.
- Activa el mecanismo de seguridad (si aplica) hasta que estés listo para disparar.
- Aprieta suavemente el gatillo para disparar el cartucho.

## 4. Descargando el Cartucho:

- Abre el mecanismo del arma de fuego para expulsar cualquier cartucho no disparado.
- Sigue las instrucciones del fabricante para retirar los cartuchos de forma segura de la cámara o el cargador.

## 5. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el arma de fuego de acuerdo con las recomendaciones del fabricante después de su uso.
- Almacena los cartuchos en su embalaje original o en un contenedor adecuado.

## Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier cartucho no utilizado o dañado de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- No arrojes los cartuchos en la basura regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso del CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA, .50 BMG, consulta el embalaje del producto para obtener información de contacto o consulta a un experto en armas de fuego calificado.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con el CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA, .50 BMG. Siempre prioriza la seguridad y cumple con todas las pautas y regulaciones. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)