

# RIMLESS PISTOL CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS PISTOL CARTRIDGE, .45 ACP FINISHER

[Herramientas armero y acces](#) > [Cañon sin terminar y herramientas](#) > [Escariadores](#) > [Centerfire Reamers](#)

## Reamers de Calidad Excepcional de Dave Manson Te Ayudan a Producir Cámaras Precisos

Diseñados y fabricados por uno de los nombres más respetados en reamers de armas de fuego, Dave Manson. Reamers de calidad superbamente fabricados según las especificaciones de SAAMI, hechos de acero M7 para cortar cámaras precisas capaces de una precisión excepcional. Los Reamers de Terminación de Cámara cuentan con un garganta integral y pilotos sólidos y fijos. Los Reamers de Garganta te permiten personalizar un trabajo de cámara para balas no estándar o longitud de freebore adicional. Disponibles como reamers de terminación a menos que se indique lo contrario.



## Atributos

- Nombre: [MANSON PRECISION RIMLESS PISTOL CARTRIDGE, .45 ACP FINISHER](#)
- Fabricante: [MANSON PRECISION](#)
- N.º de producto: 513051451
- N.º fabr.: F45ACPB
- Cartucho: 45 Auto (ACP)
- Estilo: Rimless Pistol
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 18mm
- Longitud de envío: 130mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA CARTUCHOS DE PISTOLA SIN BANDA MANSON PRECISION CARTUCHO DE PISTOLA SIN BANDA, .45 ACP FINISHER
- Sobre nosotros

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA CARTUCHOS DE PISTOLA SIN BANDA MANSON PRECISION CARTUCHO DE PISTOLA SIN BANDA, .45 ACP FINISHER

## Introducción

Gracias por elegir el CARTUCHO DE PISTOLA SIN BANDA MANSON PRECISION CARTUCHO DE PISTOLA SIN BANDA, .45 ACP FINISHER. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee todo el manual antes de usarlo para entender las medidas de seguridad y las pautas operativas.

## Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor, sigue las siguientes directrices generales de seguridad:

- Siempre trata las armas de fuego y el equipo relacionado con respeto.
- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego y municiones.
- Mantén todos los productos fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de defectos visibles antes de usarlo.
- No utilices el producto si parece estar dañado o en mal funcionamiento.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado al manejar armas de fuego, incluyendo protección ocular y auditiva.
- Almacena el producto en un lugar seguro cuando no esté en uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el CARTUCHO DE PISTOLA SIN BANDA, observa estas precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que el arma de fuego que estás utilizando sea compatible con cartuchos .45 ACP.
- Solo utiliza municiones recargadas que hayan sido inspeccionadas correctamente y cumplan con los estándares de seguridad.
- Evita usar municiones que hayan estado expuestas a la humedad o temperaturas extremas.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura durante la carga, descarga y disparo.
- Verifica que el arma esté descargada al realizar mantenimiento o limpieza.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de que haya un respaldo seguro al disparar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estas instrucciones cuidadosamente para la correcta instalación y uso del CARTUCHO DE PISTOLA SIN BANDA:

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Verifica que tienes las herramientas y materiales correctos necesarios para la instalación.
- Inserta el cartucho en la recámara del arma de fuego de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Asegúrate de que el cartucho esté colocado correctamente y de manera segura.

### 2. Uso:

- Carga el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Colócate en una posición de tiro estable con un agarre firme en el arma.
- Alinea tus miras con el objetivo y respira hondo antes de apretar el gatillo.
- Despues de disparar, mantén el arma apuntando hacia abajo hasta que estés listo para descargar.
- Sigue el procedimiento de descarga según lo especificado en el manual de tu arma de fuego.

## Instrucciones de Eliminación

La eliminación adecuada del CARTUCHO DE PISTOLA SIN BANDA es crucial para la seguridad y la protección del medio ambiente:

- No deseches los cartuchos en la basura doméstica regular.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de desechos peligrosos.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todos los cartuchos no utilizados o caducados se eliminen de manera segura para prevenir accidentes.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el CARTUCHO DE PISTOLA SIN BANDA, por favor, dirígete a los canales de soporte apropiados. Asegúrate de tener los detalles de tu producto y cualquier información relevante lista para una respuesta más eficiente.

## Conclusión

Al seguir las pautas de seguridad y las instrucciones descritas en esta guía, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con el CARTUCHO DE PISTOLA SIN BANDA. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en el manejo de armas de fuego y municiones. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)