

STEEL STAMP GUIDE - LA BOUNTY STEEL STAMP GUIDE ALUMINUM

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Sellos de numeros y letras](#)

Para Alineación Precisa al Marcar Cañones

GUÍA DE ESTAMPADO DE ACERO LA BOUNTY La Guía de Estampado de Acero LA BOUNTY es una herramienta de precisión diseñada para asegurar que los sellos de acero individuales estén alineados con precisión, lo que resulta en caracteres rectos y espaciados uniformemente al marcar las designaciones de calibre en los cañones de las armas de fuego. Esta guía es esencial para los armeros que buscan marcas de calidad profesional en sus proyectos.

Descripción y Características: Fabricada en aluminio duradero con un perno en U de acero y herrajes, la guía mide 2-3/8 pulgadas de largo, 3-1/4 pulgadas de ancho y 1-1/2 pulgadas de alto. Acomoda cañones de hasta 1-3/8 pulgadas de diámetro y acepta sellos cuadrados de 1/4 de pulgada con tamaños de caracteres de 1/16, 3/32 o 1/8 pulgadas. Los tornillos de cabeza Allen permiten un ajuste preciso del espaciado de los caracteres, asegurando resultados de aspecto profesional. Un puerto mecanizado proporciona una vista despejada de la primera cabeza de estampado, facilitando la correcta posición en la pieza de trabajo antes de golpear con un martillo.

Especificaciones: Material: Cuerpo de aluminio con perno en U de acero y herrajes Dimensiones: 2-3/8 pulgadas (6 cm) de largo x 3-1/4 pulgadas (8.2 cm) de ancho x 1-1/2 pulgadas (3.8 cm) de alto

Compatibilidad: Se adapta a cañones de hasta 1-3/8 pulgadas de diámetro

Aceptación de Tamaño de Sello: Acepta sellos cuadrados de 1/4 de pulgada con tamaños de caracteres de 1/16, 3/32 o 1/8 pulgadas

Perspectivas de Clientes: Los clientes de la Guía de Estampado de Acero LA BOUNTY aprecian su capacidad para producir marcas rectas y espaciadas uniformemente, mejorando la profesionalidad de su trabajo. El espaciado de caracteres ajustable y la clara visibilidad de la cabeza de estampado se destacan como características valiosas que contribuyen a un estampado preciso y exacto. Incorporar la Guía de Estampado de Acero LA BOUNTY en tu kit de herramientas de armería asegura una alineación y espaciado precisos de los caracteres estampados, resultando en designaciones de calibre de calidad profesional en los cañones de las armas de fuego.



Atributos

- Nombre: [LA BOUNTY STEEL STAMP GUIDE ALUMINUM](#)
- Fabricante: [LA BOUNTY](#)
- N.º de producto: 521104000
- N.º fabr.: NONE
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 79mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 119mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la GUIA DE ESTAMPADO DE ACERO LA BOUNTY
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la GUIA DE ESTAMPADO DE ACERO LA BOUNTY

Introducción

Gracias por elegir la GUIA DE ESTAMPADO DE ACERO LA BOUNTY. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No uses el producto si parece estar dañado o en mal funcionamiento.
- Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes o lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar la guía de estampado de acero.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujetada antes de estampar para evitar movimientos durante su uso.
- Utiliza un martillo que sea apropiado para el tamaño de los sellos y el material de la pieza de trabajo.
- No apliques una fuerza excesiva al golpear el sello para evitar dañar el sello o la pieza de trabajo.
- Ten cuidado con los bordes afilados de los sellos de acero y de la guía misma. Manipula con cuidado para evitar cortes o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la GUIA DE ESTAMPADO DE ACERO, sellos de acero, un martillo y una pieza de trabajo.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden.

2. Instalación

- Coloca la GUIA DE ESTAMPADO DE ACERO sobre la pieza de trabajo donde planeas estampar.
- Ajusta los tornillos de cabeza Allen para alinear los sellos de acuerdo con el espaciado de caracteres deseado.
- Asegúrate de que los sellos estén colocados de manera segura en la guía.

3. Uso

- Con la guía en posición, verifica que la primera cabeza de estampado sea visible a través del puerto mecanizado para una colocación precisa.
- Una vez que esté correctamente posicionada, usa un martillo para golpear suavemente la cabeza del sello, aplicando presión uniforme.
- Repite el proceso de estampado para cada carácter, asegurándote de que el espaciado se mantenga consistente.

4. Cuidado PostUso

- Despues de usar, limpia la guía y los sellos para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el producto en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, considera opciones de reciclaje para los componentes metálicos.
- Asegúrate de que cualquier material peligroso se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con la GUIA DE ESTAMPADO DE ACERO LA BOUNTY, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu GUIA DE ESTAMPADO DE ACERO. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es