

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW BERETTA APX SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Sprigfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW BERETTA APX SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000047
- Mfr. No.: MGWSP146
- Make: Beretta
- Model: APX
- Delivery weight: 0.052kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BERETTA APX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le SCARPE SLIDE SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BERETTA APX](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BERETTA APX](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE

Einführung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast, die speziell für verschiedene Feuerwaffenmodelle entwickelt wurden. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um einen sicheren und effektiven Betrieb des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Gebrauch der Slide Shoes beachtet werden.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung der Slide Shoes, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Bleibe informiert über ProduktRückrufe, indem du die Sicherheitsplattform der EU besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Slide Shoes anbringst oder entfernst.
- Überprüfe, ob die Slide Shoe mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Modifiziere die Slide Shoes nicht, da dies die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Vermeide die Verwendung der Slide Shoes bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Slide Shoes vor der Verwendung sicher befestigt sind, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Kompatibilitätsprüfung:

- Bestätige, dass das Modell der Slide Shoe mit deinem Feuerwaffenmodell übereinstimmt:
 - SP102: Glock (außer G42)
 - SP103: Springfield XDS/Hellcat
 - SP104: S&W M&P Shield nur
 - SP105: Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106: Springfield XD, XDM nur
 - SP107: S&W 3. Generation 9mm
 - SP108: FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109: Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110: Sig Pro Series
 - SP111: Beretta 92
 - SP112: Beretta Cougar/PX4
 - SP113: HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114: S&W M&P nur
 - SP115: Glock 42 und Glock 43
 - SP116: Ruger® SR Series®
 - SP117: Bersa BP Series
 - SP118: Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119: Ruger® LC Series®
 - SP120: Ruger® P Series™
 - SP121: CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122: Sig Sauer P238
 - SP123: Sig Sauer P938
 - SP124: Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125: S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126: S&W Sigma
 - SP127: S&W 3. Generation .45
 - SP128: Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129: FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130: Kimber Solo Carry
 - SP131: Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132: Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133: Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134: Sig Sauer P224
 - SP135: Kahr P45
 - SP136: HK VP9
 - SP137: Sig P290 RS
 - SP138: Grand Power P11 MK12
 - SP145: Ruger American
 - SP146: Beretta APX

2. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte die Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus.
- Befestige die Slide Shoe sicher gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Slide Shoe fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

3. Nutzung:

- Verwende die Slide Shoe nur für den vorgesehenen Zweck.
- Befolge alle Anweisungen des Herstellers für das spezifische Feuerwaffenmodell.
- Vermeide alle Handlungen, die zu einem versehentlichen Abfeuern der Feuerwaffe während der Verwendung der Slide Shoe führen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Slide Shoes gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Slide Shoes nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige Recyclingoptionen für Materialien, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktfragen wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierten Händler für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES designed specifically for various firearm models. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective operation of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed when using the Slide Shoes.
- Always handle firearms in a safe and responsible manner.
- Keep the product away from children and unauthorized users.
- Regularly check for wear and tear on the Slide Shoes to maintain safety.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities immediately.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or removing the Slide Shoes.
- Verify that the Slide Shoe is compatible with your firearm model to prevent accidents.
- Do not modify the Slide Shoes in any way, as this may compromise safety.
- Avoid using the Slide Shoes in wet or damp conditions to prevent slippage.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling firearms.
- Ensure that the Slide Shoes are securely clamped before use to avoid accidental dislodging.

Instructions for Installation and Usage

1. Compatibility Check:

- Confirm that the Slide Shoe model matches your firearm model:
 - SP102: Glock (except G42)
 - SP103: Springfield XDS/Hellcat
 - SP104: S&W M&P Shield only
 - SP105: Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106: Springfield XD, XDM only
 - SP107: S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108: FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109: Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110: Sig Pro Series
 - SP111: Beretta 92
 - SP112: Beretta Cougar/PX4
 - SP113: HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114: S&W M&P only
 - SP115: Glock 42 and Glock 43
 - SP116: Ruger® SR Series®
 - SP117: Bersa BP Series
 - SP118: Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119: Ruger® LC Series®
 - SP120: Ruger® P Series™
 - SP121: CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122: Sig Sauer P238
 - SP123: Sig Sauer P938
 - SP124: Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125: S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126: S&W Sigma
 - SP127: S&W 3rd Generation .45
 - SP128: Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129: FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130: Kimber Solo Carry
 - SP131: Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132: Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133: Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134: Sig Sauer P224
 - SP135: Kahr P45
 - SP136: HK VP9
 - SP137: Sig P290 RS
 - SP138: Grand Power P11 MK12
 - SP145: Ruger American
 - SP146: Beretta APX

2. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the Slide Shoe with the firearm slide.
- Clamp the Slide Shoe securely according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the Slide Shoe is firmly attached and does not move.

3. Usage:

- Use the Slide Shoe only for its intended purpose.
- Follow all manufacturer instructions for the specific firearm model.
- Avoid any actions that could lead to accidental discharge of the firearm while using the Slide Shoe.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Shoes in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Slide Shoes in regular household waste.
- Consider recycling options for materials if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the manufacturer or authorized dealer for assistance.

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BERETTA APX

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, conçues spécifiquement pour divers modèles d'armes à feu. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de suivre toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation des chaussures de glissement.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement l'usure des chaussures de glissement pour maintenir la sécurité.
- Signalez immédiatement toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer les chaussures de glissement.
- Vérifiez que la chaussure de glissement est compatible avec votre modèle d'arme à feu pour éviter les accidents.
- Ne modifiez pas les chaussures de glissement de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Évitez d'utiliser les chaussures de glissement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation des armes à feu.
- Assurez-vous que les chaussures de glissement sont correctement serrées avant utilisation pour éviter tout délogement accidentel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité :

- Confirmez que le modèle de la chaussure de glissement correspond à votre modèle d'arme à feu :
 - SP102 : Glock (sauf G42)
 - SP103 : Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 : S&W M&P Shield uniquement
 - SP105 : Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 : Springfield XD, XDM uniquement
 - SP107 : S&W 3ème génération 9mm
 - SP108 : FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 : Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 : Série Sig Pro
 - SP111 : Beretta 92
 - SP112 : Beretta Cougar/PX4
 - SP113 : HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 : S&W M&P uniquement
 - SP115 : Glock 42 et Glock 43
 - SP116 : Ruger® SR Series®
 - SP117 : Bersa BP Series
 - SP118 : Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 : Ruger® LC Series®
 - SP120 : Ruger® P Series™
 - SP121 : CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 : Sig Sauer P238
 - SP123 : Sig Sauer P938
 - SP124 : Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 : S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 : S&W Sigma
 - SP127 : S&W 3ème génération .45
 - SP128 : Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 : FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 : Kimber Solo Carry
 - SP131 : Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 : Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 : Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 : Sig Sauer P224
 - SP135 : Kahr P45
 - SP136 : HK VP9
 - SP137 : Sig P290 RS
 - SP138 : Grand Power P11 MK12
 - SP145 : Ruger American
 - SP146 : Beretta APX

2. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Alignez la chaussure de glissement avec la glissière de l'arme à feu.
- Serrez la chaussure de glissement en toute sécurité selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez à nouveau que la chaussure de glissement est fermement attachée et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez la chaussure de glissement uniquement à des fins prévues.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour le modèle d'arme à feu spécifique.
- Évitez toute action qui pourrait entraîner un tir accidentel de l'arme à feu pendant l'utilisation de la chaussure de glissement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des chaussures de glissement conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les chaussures de glissement dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les matériaux si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez contacter le fabricant ou un revendeur autorisé pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le SCARPE SLIDE SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BERETTA APX

Introduzione

Grazie per aver scelto le SCARPE SLIDE SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER progettate specificamente per vari modelli di armi da fuoco. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un'operazione sicura ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'uso delle Scarpe Slide.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile.
- Tenere il prodotto lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controllare regolarmente l'usura delle Scarpe Slide per mantenere la sicurezza.
- Segnalare immediatamente eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o rimuovere le Scarpe Slide.
- Verificare che la Scarpa Slide sia compatibile con il modello della propria arma da fuoco per prevenire incidenti.
- Non modificare le Scarpe Slide in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Evitare di utilizzare le Scarpe Slide in condizioni di umidità o bagnate per prevenire scivolamenti.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) quando si maneggiano armi da fuoco.
- Assicurarsi che le Scarpe Slide siano saldamente bloccate prima dell'uso per evitare dislocamenti accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo della Compatibilità:

- Confermare che il modello della Scarpa Slide corrisponda al modello della propria arma da fuoco:
 - SP102: Glock (eccetto G42)
 - SP103: Springfield XDS/Hellcat
 - SP104: S&W M&P Shield solo
 - SP105: Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106: Springfield XD, XDM solo
 - SP107: S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108: FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109: Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110: Sig Pro Series
 - SP111: Beretta 92
 - SP112: Beretta Cougar/PX4
 - SP113: HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114: S&W M&P solo
 - SP115: Glock 42 e Glock 43
 - SP116: Ruger® SR Series®
 - SP117: Bersa BP Series
 - SP118: Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119: Ruger® LC Series®
 - SP120: Ruger® P Series™
 - SP121: CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122: Sig Sauer P238
 - SP123: Sig Sauer P938
 - SP124: Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125: S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126: S&W Sigma
 - SP127: S&W 3rd Generation .45
 - SP128: Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129: FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130: Kimber Solo Carry
 - SP131: Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132: Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133: Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134: Sig Sauer P224
 - SP135: Kahr P45
 - SP136: HK VP9
 - SP137: Sig P290 RS
 - SP138: Grand Power P11 MK12
 - SP145: Ruger American
 - SP146: Beretta APX

2. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allineare la Scarpa Slide con il carrello dell'arma da fuoco.
- Bloccare saldamente la Scarpa Slide secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare nuovamente che la Scarpa Slide sia attaccata saldamente e non si muova.

3. Uso:

- Utilizzare la Scarpa Slide solo per il suo scopo previsto.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per il modello specifico dell'arma da fuoco.
- Evitare qualsiasi azione che potrebbe portare a uno sparo accidentale dell'arma da fuoco durante l'uso della Scarpa Slide.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le Scarpe Slide in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le Scarpe Slide nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i materiali, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato per assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BERETTA APX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, zaprojektowanych specjalnie dla różnych modeli broni palnej. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas korzystania z Butów Ślizgowych.
- Zawsze obsługuj broń w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan Butów Ślizgowych, aby utrzymać bezpieczeństwo.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed założeniem lub zdjęciem Butów Ślizgowych.
- Sprawdź, czy Buty Ślizgowe są kompatybilne z modelem Twojej broni, aby zapobiec wypadkom.
- Nie modyfikuj Butów Ślizgowych w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
- Unikaj używania Butów Ślizgowych w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciu się.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi broni.
- Upewnij się, że Buty Ślizgowe są pewnie zaciśnięte przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego odłączenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Sprawdzenie Kompatybilności:

- Potwierdź, że model Butów Ślizgowych pasuje do modelu Twojej broni:
 - SP102: Glock (z wyjątkiem G42)
 - SP103: Springfield XDS/Hellcat
 - SP104: S&W M&P Shield tylko
 - SP105: Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106: Springfield XD, XDM tylko
 - SP107: S&W 3. generacji 9mm
 - SP108: FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109: Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110: Sig Pro Series
 - SP111: Beretta 92
 - SP112: Beretta Cougar/PX4
 - SP113: HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114: S&W M&P tylko
 - SP115: Glock 42 i Glock 43
 - SP116: Ruger® SR Series®
 - SP117: Bersa BP Series
 - SP118: Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119: Ruger® LC Series®
 - SP120: Ruger® P Series™
 - SP121: CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122: Sig Sauer P238
 - SP123: Sig Sauer P938
 - SP124: Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125: S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126: S&W Sigma
 - SP127: S&W 3. generacji .45
 - SP128: Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129: FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130: Kimber Solo Carry
 - SP131: Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132: Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133: Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134: Sig Sauer P224
 - SP135: Kahr P45
 - SP136: HK VP9
 - SP137: Sig P290 RS
 - SP138: Grand Power P11 MK12
 - SP145: Ruger American
 - SP146: Beretta APX

2. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyrównaj Buty Ślizgowe z zamkiem broni.
- Zaciśnij Buty Ślizgowe zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź dwukrotnie, czy Buty Ślizgowe są mocno zamocowane i nie poruszają się.

3. Użytkowanie:

- Używaj Butów Ślizgowych tylko do ich zamierzonego celu.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących konkretnego modelu broni.
- Unikaj wszelkich działań, które mogłyby prowadzić do przypadkowego wystrzału broni podczas używania Butów Ślizgowych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Buty Ślizgowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj Butów Ślizgowych do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu materiałów, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, jotka on suunniteltu erityisesti erilaisille asemalleille. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet noudatetaan Slide Shoes tuotteita käytettäessä.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Slide Shoes tuotteiden kuluminen ja vauriot turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Ilmoita heti kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen Slide Shoes tuotteiden kiinnittämistä tai poistamista.
- Varmista, että Slide Shoe on yhteensopiva aseesi mallin kanssa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä muuta Slide Shoes tuotteita millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden.
- Vältä Slide Shoes tuotteiden käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen estämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) aseita käsitellessäsi.
- Varmista, että Slide Shoes tuotteet on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä vahingossa irtoamisen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Yhteensopivuuden tarkistus:

- Varmista, että Slide Shoe malli vastaa aseesi mallia:
 - SP102: Glock (ellei G42)
 - SP103: Springfield XDS/Hellcat
 - SP104: S&W M&P Shield
 - SP105: Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106: Springfield XD, XDM
 - SP107: S&W 3. sukupolven 9mm
 - SP108: FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX), FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109: Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110: Sig Pro sarja
 - SP111: Beretta 92
 - SP112: Beretta Cougar/PX4
 - SP113: HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114: S&W M&P
 - SP115: Glock 42 ja Glock 43
 - SP116: Ruger® SR Series®
 - SP117: Bersa BP Series
 - SP118: Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119: Ruger® LC Series®
 - SP120: Ruger® P Series™
 - SP121: CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122: Sig Sauer P238
 - SP123: Sig Sauer P938
 - SP124: Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125: S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126: S&W Sigma
 - SP127: S&W 3. sukupolven .45
 - SP128: Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129: FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130: Kimber Solo Carry
 - SP131: Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132: Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133: Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134: Sig Sauer P224
 - SP135: Kahr P45
 - SP136: HK VP9
 - SP137: Sig P290 RS
 - SP138: Grand Power P11 MK12
 - SP145: Ruger American
 - SP146: Beretta APX

2. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kohdista Slide Shoe aseeseen slideen.
- Kiinnitä Slide Shoe tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että Slide Shoe on tiukasti kiinnitetty eikä liiku.

3. Käyttö:

- Käytä Slide Shoe tuotteita vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita tietyn asemallin osalta.
- Vältä kaikkia toimia, jotka voisivat johtaa aseeseen vahingossa laukaisemiseen Slide Shoe tuotteita käytettäessä.

Hävittämisohteet

- Hävitä Slide Shoes paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä Slide Shoes tuotteita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, som är specifikt utformade för olika vapentyper. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs när du använder Slide Shoes.
- Hantera alltid vapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll produkten borta från barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för slitage på Slide Shoes för att upprätthålla säkerheten.
- Rapportera omedelbart alla osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort Slide Shoes.
- Verifiera att Slide Shoe är kompatibel med din vapentyp för att förhindra olyckor.
- Modifiera inte Slide Shoes på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Undvik att använda Slide Shoes i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar vapen.
- Se till att Slide Shoes är ordentligt klämda innan användning för att undvika oavsiktlig lossning.

Instruktioner för installation och användning

1. Kompatibilitetskontroll:

- Bekräfta att Slide Shoemodellen matchar din vapentyp:
 - SP102: Glock (utom G42)
 - SP103: Springfield XDS/Hellcat
 - SP104: S&W M&P Shield endast
 - SP105: Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106: Springfield XD, XDM endast
 - SP107: S&W 3:e generationen 9mm
 - SP108: FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109: Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110: Sig Pro Series
 - SP111: Beretta 92
 - SP112: Beretta Cougar/PX4
 - SP113: HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114: S&W M&P endast
 - SP115: Glock 42 och Glock 43
 - SP116: Ruger® SR Series®
 - SP117: Bersa BP Series
 - SP118: Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119: Ruger® LC Series®
 - SP120: Ruger® P Series™
 - SP121: CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122: Sig Sauer P238
 - SP123: Sig Sauer P938
 - SP124: Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125: S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126: S&W Sigma
 - SP127: S&W 3:e generationen .45
 - SP128: Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129: FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130: Kimber Solo Carry
 - SP131: Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132: Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133: Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134: Sig Sauer P224
 - SP135: Kahr P45
 - SP136: HK VP9
 - SP137: Sig P290 RS
 - SP138: Grand Power P11 MK12
 - SP145: Ruger American
 - SP146: Beretta APX

2. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Justera Slide Shoe med vapnets slide.
- Kläm fast Slide Shoe ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.
- Dubbelkolla att Slide Shoe sitter fast ordentligt och inte rör sig.

3. Användning:

- Använd Slide Shoe endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för den specifika vapentypen.
- Undvik alla åtgärder som kan leda till oavsiktlig avfyrning av vapnet medan Slide Shoe används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta Slide Shoes i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte Slide Shoes i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för material om det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För alla förfrågningar angående säkerhet eller produktproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERETTA APX SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES navržené speciálně pro různé modely střelných zbraní. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření při používání Slide Shoes.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi bezpečným a zodpovědným způsobem.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a nepovolaných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení Slide Shoes, abyste udrželi bezpečnost.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktu na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před připojením nebo odstraněním Slide Shoes.
- Ověřte, že je Slide Shoe kompatibilní s vaším modelem střelné zbraně, abyste předešli nehodám.
- Neměňte Slide Shoes žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Vyvarujte se používání Slide Shoes za mokra nebo vlhka, abyste předešli sklouznutí.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE) při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Ujistěte se, že jsou Slide Shoes bezpečně upnuty před použitím, abyste předešli neúmyslnému uvolnění.

Pokyny k instalaci a používání

1. Kontrola kompatibility:

- Potvrďte, že model Slide Shoe odpovídá vašemu modelu střelné zbraně:
 - SP102: Glock (kromě G42)
 - SP103: Springfield XDS/Hellcat
 - SP104: S&W M&P Shield pouze
 - SP105: Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106: Springfield XD, XDM pouze
 - SP107: S&W 3. generace 9mm
 - SP108: FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109: Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110: Sig Pro Series
 - SP111: Beretta 92
 - SP112: Beretta Cougar/PX4
 - SP113: HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114: S&W M&P pouze
 - SP115: Glock 42 a Glock 43
 - SP116: Ruger® SR Series®
 - SP117: Bersa BP Series
 - SP118: Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119: Ruger® LC Series®
 - SP120: Ruger® P Series™
 - SP121: CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122: Sig Sauer P238
 - SP123: Sig Sauer P938
 - SP124: Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125: S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126: S&W Sigma
 - SP127: S&W 3. generace .45
 - SP128: Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129: FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130: Kimber Solo Carry
 - SP131: Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132: Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133: Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134: Sig Sauer P224
 - SP135: Kahr P45
 - SP136: HK VP9
 - SP137: Sig P290 RS
 - SP138: Grand Power P11 MK12
 - SP145: Ruger American
 - SP146: Beretta APX

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Zarovnejte Slide Shoe se závěrem střelné zbraně.
- Bezpečně upněte Slide Shoe podle pokynů výrobce.
- Dvakrát zkontrolujte, že je Slide Shoe pevně připevněno a nehýbe se.

3. Použití:

- Používejte Slide Shoe pouze k zamýšlenému účelu.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro konkrétní model střelné zbraně.
- Vyvarujte se jakýchkoli činností, které by mohly vést k neúmyslnému výstřelu střelné zbraně při používání Slide Shoe.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte Slide Shoes v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte Slide Shoes do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace materiálů, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce pro další pomoc.