

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #7 1.457" (37.0MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #7 1.457" (37.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 593000156
- Mfr. No.: MO20070
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Size: 1.457
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 051525200703

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS](#)
- [English: FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE OCULAR](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CAPUCHON DE LENTILLE D'OCULAIRE À OUVERTURE FLIP](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON SOCZEWEK LUNETY](#)
- [Suomi: FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS TURVAAOHJEET](#)
- [Svenska: FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KRYTY OKULÁRŮ FLIP OPEN](#)

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen in taktischen und Jagdsituationen zu schützen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe immer die Objektivabdeckung vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie frei von Beschädigungen ist.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckung mit deinem Zielfernrohr kompatibel ist, indem du den Durchmesser des Okulars misst.
- Verwende die Objektivabdeckung nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Objektivabdeckung außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen oder Missbrauch zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Versuche nicht, die Objektivabdeckung auf irgendeine Weise zu modifizieren.
- Vermeide es, die Objektivabdeckung extremen Temperaturen auszusetzen, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckung sicher geschlossen ist, wenn sie nicht verwendet wird, um Staub und Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Sei vorsichtig beim Öffnen der Abdeckung; achte darauf, dass deine Finger nicht im Mechanismus sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn die Objektivabdeckung beschädigt wird, benutze sie nicht weiter und ersetze sie umgehend.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messen deines Zielfernrohrs:

- Miss den Durchmesser deines Zielfernrohrökulars, um sicherzustellen, dass du die richtige Größe der Objektivabdeckung auswählst. Die Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7 ist für Okulare mit einem Durchmesser von 1.457 Zoll (37,0 mm) ausgelegt.

2. Installation:

- Richte die Objektivabdeckung über dem Okular deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke die Objektivabdeckung fest nach unten, bis sie sicher sitzt.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung richtig sitzt, um zu verhindern, dass Staub oder Feuchtigkeit eindringen.

3. Benutzung:

- Um die Abdeckung zu öffnen, übe sanften Fingerdruck auf den vorgesehenen Bereich aus.
- Die Abdeckung springt hoch und zur Seite, sodass du schnell auf dein Zielfernrohr zugreifen kannst.
- Schließe die Objektivabdeckung nach der Benutzung sicher, um die Linse zu schützen.

4. Wartung:

- Reinige die Objektivabdeckung regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Bewahre die Objektivabdeckung an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Objektivabdeckung gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Objektivabdeckung nicht im Hausmüll, wenn sie beschädigt ist oder ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Ziehe in Betracht, das Produkt, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7 konsultiere bitte den Hersteller oder deinen Einzelhändler für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, wenn du Unterstützung suchst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße die sichere und effektive Nutzung deiner Butler Creek Eyepiece Lens Cover.

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7. This product is designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens cover before use to ensure it is free from damage.
- Ensure that the lens cover is compatible with your scope by measuring the eyepiece diameter.
- Use the lens cover only for its intended purpose.
- Keep the lens cover out of reach of children to prevent accidental injury or misuse.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the lens cover in any way.
- Avoid exposing the lens cover to extreme temperatures, which may affect its performance.
- Ensure that the lens cover is securely closed when not in use to protect against dust and moisture.
- Be cautious when flipping the cover open; ensure that your fingers are clear of the mechanism to avoid injury.
- If the lens cover becomes damaged, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope eyepiece to ensure you select the correct lens cover size. The Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7 is designed for eyepieces measuring 1.457 inches (37.0 mm).

2. Installation:

- Align the lens cover over the eyepiece of your scope.
- Press the lens cover down firmly until it fits snugly in place.
- Ensure that the cover is seated properly to prevent any dust or moisture from entering.

3. Usage:

- To flip the cover open, apply gentle finger pressure to the designated area.
- The cover will spring up and out of the way, allowing for quick access to your scope.
- After use, close the lens cover securely to protect the lens.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens cover with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Store the lens cover in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens cover in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the lens cover in household waste if it is damaged or poses a safety risk.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7, please consult the manufacturer or your retailer for assistance. Always ensure you have the product details ready when seeking support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Butler Creek Eyepiece Lens Cover safely and effectively.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE DE OCULAR

Introducción

Gracias por elegir la Tapa de Lente de Ocular Butler Creek #7. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu mira de daños durante situaciones tácticas y de caza. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la tapa de lente antes de usarla para asegurarte de que esté libre de daños.
- Asegúrate de que la tapa de lente sea compatible con tu mira midiendo el diámetro del ocular.
- Usa la tapa de lente solo para su propósito previsto.
- Mantén la tapa de lente fuera del alcance de los niños para prevenir lesiones o mal uso accidental.
- Reporta cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No intentes modificar la tapa de lente de ninguna manera.
- Evita exponer la tapa de lente a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Asegúrate de que la tapa de lente esté cerrada de forma segura cuando no esté en uso para proteger contra polvo y humedad.
- Ten cuidado al abrir la tapa; asegúrate de que tus dedos estén alejados del mecanismo para evitar lesiones.
- Si la tapa de lente se daña, interrumpe su uso de inmediato y reemplázala.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medir Tu Mira:

- Mide el diámetro de tu ocular de mira para asegurarte de seleccionar el tamaño correcto de la tapa de lente. La Tapa de Lente de Ocular Butler Creek #7 está diseñada para oculares que miden 1.457 pulgadas (37.0 mm).

2. Instalación:

- Alinea la tapa de lente sobre el ocular de tu mira.
- Presiona la tapa de lente firmemente hasta que se ajuste de manera segura en su lugar.
- Asegúrate de que la tapa esté bien colocada para evitar que entre polvo o humedad.

3. Uso:

- Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con el dedo en el área designada.
- La tapa se levantará y se apartará, permitiendo un acceso rápido a tu mira.
- Después de usarla, cierra la tapa de lente de forma segura para proteger la lente.

4. Mantenimiento:

- Limpia regularmente la tapa de lente con un paño suave y seco para eliminar el polvo y los residuos.
- Almacena la tapa de lente en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tapa de lente de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la tapa de lente en la basura doméstica si está dañada o representa un riesgo de seguridad.
- Considera reciclar el producto si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la Tapa de Lente de Ocular Butler Creek #7, consulta al fabricante o a tu minorista para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos cuando busques apoyo.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta usando tu Tapa de Lente de Ocular Butler Creek de manera segura y efectiva.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CAPUCHON DE LENTILLE D'OCULAIRE À OUVERTURE FLIP

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon de lentille d'oculaire Butler Creek #7. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours inspecter le capuchon de lentille avant utilisation pour s'assurer qu'il est exempt de dommages.
- Vérifiez que le capuchon de lentille est compatible avec votre lunette en mesurant le diamètre de l'oculaire.
- Utilisez le capuchon de lentille uniquement à des fins prévues.
- Gardez le capuchon de lentille hors de portée des enfants pour éviter les blessures accidentelles ou les abus.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier le capuchon de lentille de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'exposer le capuchon de lentille à des températures extrêmes, car cela pourrait affecter ses performances.
- Assurez-vous que le capuchon de lentille est bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour protéger contre la poussière et l'humidité.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez le capuchon ; assurez-vous que vos doigts sont éloignés du mécanisme pour éviter les blessures.
- Si le capuchon de lentille est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer Votre Lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire de votre lunette pour vous assurer de sélectionner la bonne taille de capuchon de lentille. Le capuchon de lentille d'oculaire Butler Creek #7 est conçu pour des oculaires mesurant 1.457 pouces (37,0 mm).

2. Installation :

- Alignez le capuchon de lentille sur l'oculaire de votre lunette.
- Appuyez fermement sur le capuchon de lentille jusqu'à ce qu'il s'adapte bien en place.
- Assurez-vous que le capuchon est bien en place pour éviter que la poussière ou l'humidité n'entrent.

3. Utilisation :

- Pour ouvrir le capuchon, appliquez une légère pression du doigt sur la zone désignée.
- Le capuchon se soulèvera et se mettra hors du chemin, permettant un accès rapide à votre lunette.
- Après utilisation, fermez le capuchon de lentille en toute sécurité pour protéger la lentille.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le capuchon de lentille avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les débris.
- Rangez le capuchon de lentille dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le capuchon de lentille conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le capuchon de lentille dans les déchets ménagers s'il est endommagé ou présente un risque pour la sécurité.
- Envisagez de recycler le produit si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le capuchon de lentille d'oculaire Butler Creek #7, veuillez consulter le fabricant ou votre détaillant pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque vous recherchez de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre capuchon de lentille d'oculaire Butler Creek en toute sécurité et efficacité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE COPERTURE PER LENTI DELL'OCULARE

Introduzione

Grazie per aver scelto la Copertura per Lenti dell'Oculare Butler Creek #7. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo telescopio dai danni durante situazioni di tattica e caccia. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre la copertura della lente prima dell'uso per assicurarti che sia priva di danni.
- Assicurati che la copertura della lente sia compatibile con il tuo telescopio misurando il diametro dell'oculare.
- Utilizza la copertura della lente solo per il suo scopo previsto.
- Tieni la copertura della lente fuori dalla portata dei bambini per prevenire infortuni o usi impropri.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare la copertura della lente in alcun modo.
- Evita di esporre la copertura della lente a temperature estreme, che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Assicurati che la copertura della lente sia chiusa in modo sicuro quando non è in uso per proteggere da polvere e umidità.
- Fai attenzione quando apri la copertura; assicurati che le tue dita siano lontane dal meccanismo per evitare infortuni.
- Se la copertura della lente diventa danneggiata, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscila.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurare il Tuo Telescopio:

- Misura il diametro dell'oculare del tuo telescopio per assicurarti di selezionare la dimensione corretta della copertura della lente. La Copertura per Lenti dell'Oculare Butler Creek #7 è progettata per oculari che misurano 1.457 pollici (37,0 mm).

2. Installazione:

- Allinea la copertura della lente sopra l'oculare del tuo telescopio.
- Premi la copertura della lente verso il basso con fermezza fino a quando non si adatta saldamente in posizione.
- Assicurati che la copertura sia posizionata correttamente per prevenire l'ingresso di polvere o umidità.

3. Uso:

- Per aprire la copertura, applica una leggera pressione con le dita nell'area designata.
- La copertura si solleverà e si allontanerà, consentendo un accesso rapido al tuo telescopio.
- Dopo l'uso, chiudi la copertura della lente in modo sicuro per proteggere la lente.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la copertura della lente con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Conserva la copertura della lente in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura della lente in conformità alle normative locali.
- Non smaltire la copertura della lente nei rifiuti domestici se è danneggiata o rappresenta un rischio per la sicurezza.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la Copertura per Lenti dell'Oculare Butler Creek #7, ti preghiamo di consultare il produttore o il tuo rivenditore per assistenza. Assicurati sempre di avere i dettagli del prodotto pronti quando cerchi supporto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso della tua Copertura per Lenti dell'Oculare Butler Creek in modo sicuro ed efficace.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA OSŁON SOCZEWEK LUNETY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony na soczewki lunety Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony soczewek lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po bezpieczeństwie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj osłonę soczewki przed użyciem, aby upewnić się, że jest wolna od uszkodzeń.
- Upewnij się, że osłona soczewki jest kompatybilna z Twoją lunetą, mierząc średnicę soczewki oka.
- Używaj osłony soczewki tylko do jej zamierzonego celu.
- Trzymaj osłonę soczewki z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom lub niewłaściwemu użyciu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie próbuj modyfikować osłony soczewki w jakikolwiek sposób.
- Unikaj narażania osłony soczewki na ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Upewnij się, że osłona soczewki jest szczelnie zamknięta, gdy nie jest używana, aby chronić przed kurzem i wilgocią.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania osłony; upewnij się, że Twoje palce są z dala od mechanizmu, aby uniknąć urazu.
- Jeśli osłona soczewki ulegnie uszkodzeniu, natychmiast zaprzestań jej używania i wymień ją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Pomiar lunety:

- Zmierz średnicę soczewki oka swojej lunety, aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni rozmiar osłony soczewki. Osłona Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7 jest zaprojektowana dla soczewek o średnicy 1.457 cala (37,0 mm).

2. Instalacja:

- Wycentrum osłonę soczewki na soczewce oka swojej lunety.
- Naciśnij osłonę soczewki mocno, aż będzie dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo osadzona, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu lub wilgoci.

3. Użytkowanie:

- Aby otworzyć osłonę, przyłóż delikatny nacisk palca w wyznaczonym miejscu.
- Osłona uniesie się i odsunie się na bok, umożliwiając szybki dostęp do lunety.
- Po użyciu, zamknij osłonę soczewki szczelnie, aby chronić soczewkę.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść osłonę soczewki miękką, suchą szmatką, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.
- Przechowuj osłonę soczewki w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłonę soczewki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj osłony soczewki w odpadach domowych, jeśli jest uszkodzona lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących osłony soczewki lunety Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7, prosimy o konsultację z producentem lub sprzedawcą w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz szczegóły produktu gotowe, gdy szukasz wsparcia.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się bezpiecznym i skutecznym użytkowaniem osłony soczewki lunety Butler Creek.

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS

TURVAAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikarin linsskejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina linssinsuojan kunto ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on vahingoittumaton.
- Varmista, että linssinsuojan koko on yhteensopiva kiikarin kanssa mittaamalla silmäaukon halkaisija.
- Käytä linssinsuojia vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä linssinsuojat lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vahinkojen tai väärinkäytön riski.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä yritä muokata linssinsuojia millään tavalla.
- Vältä altistamista linssinsuojia äärimmäisille lämpötiloille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.
- Varmista, että linssinsuojat ovat tiiviisti kiinni, kun niitä ei käytetä, suojatakseen pölyltä ja kosteudelta.
- Ole varovainen, kun avaat suojan; varmista, että sormesi ovat kaukana mekaniikasta, jotta vältät loukkaantumisen.
- Jos linssinsuojat vaurioituvat, lopeta niiden käyttö heti ja vaihda ne uusiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiikarin mittaaminen:

- Mittaa kiikarin silmäaukon halkaisija varmistaaksesi, että valitset oikean linssinsuojan koon. Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7 on suunniteltu silmäaukoille, joiden halkaisija on 1.457 tuumaa (37.0 mm).

2. Asennus:

- Aseta linssinsuojus kiikarin silmäaukon päälle.
- Paina linssinsuojus tiukasti alas, kunnes se istuu tukevasti paikallaan.
- Varmista, että suojuus on kunnolla paikallaan, jotta pöly tai kosteus ei pääse sisään.

3. Käyttö:

- Avaa suojuus kääntämällä se varovasti; käytä sormivoimaa merkittyyn kohtaan.
- Suojuus nousee ylös ja pois tieltä, jolloin pääset nopeasti käsiksi kiikariisi.
- Sulje linssinsuojus huolellisesti käytön jälkeen suojataksesi linssiä.

4. Huolto:

- Puhdista linssinsuojat säännöllisesti pehmeällä, kuiva liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi.
- Säilytä linssinsuojat viileässä ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä linssinsuojat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä linssinsuojia kotitalousjätteiden mukana, jos ne ovat vaurioituneet tai aiheuttavat turvallisuusrisiä.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja varten

Kaikissa kysymyksissä liittyen Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7:ään, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina apua pyytäessäsi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti Butler Creek Eyepiece Lens Coverin turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7. Denna produkt är utformad för att skydda dina kikarsiktes linser från skador under taktiska och jakt-situationer. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid linsskyddet före användning för att säkerställa att det är fritt från skador.
- Se till att linsskyddet är kompatibelt med ditt kikarsikte genom att mäta diametern på ögonlinsen.
- Använd linsskyddet endast för sitt avsedda ändamål.
- Håll linsskyddet utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig skada eller missbruk.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera linsskyddet på något sätt.
- Undvik att utsätta linsskyddet för extrema temperaturer, vilket kan påverka dess prestanda.
- Se till att linsskyddet är ordentligt stängt när det inte används för att skydda mot damm och fukt.
- Var försiktig när du faller upp skyddet; se till att dina fingrar är ur vägen för att undvika skador.
- Om linsskyddet blir skadat, avbryt användningen omedelbart och byt ut det.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta ditt kikarsikte:

- Mät diametern på ögonlinsen på ditt kikarsikte för att säkerställa att du väljer rätt storlek på linsskyddet. Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7 är avsedd för ögonlinser som mäter 1.457 tum (37,0 mm).

2. Installation:

- Justera linsskyddet över ögonlinsen på ditt kikarsikte.
- Tryck ner linsskyddet ordentligt tills det sitter tätt på plats.
- Se till att skyddet är korrekt placerat för att förhindra att damm eller fukt tränger in.

3. Användning:

- För att fälla upp skyddet, applicera försiktig fingertryckning på det angivna området.
- Skyddet kommer att fjädras upp och bort, vilket möjliggör snabb åtkomst till ditt kikarsikte.
- Efter användning, stäng linsskyddet ordentligt för att skydda linsen.

4. Underhåll:

- Rengör regelbundet linsskyddet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp.
- Förvara linsskyddet på en sval, torr plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera linsskyddet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte linsskyddet i hushållsavfall om det är skadat eller utgör en säkerhetsrisk.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående Butler Creek Eyepiece Lens Cover #7, vänligen konsultera tillverkaren eller din återförsäljare för hjälp. Se alltid till att ha produktinformation till hands när du söker support.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda ditt Butler Creek Eyepiece Lens Cover säkert och effektivt.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO KRYTY OKULÁRŮ FLIP OPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt okuláru Butler Creek #7. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte kryt čočky před použitím, abyste se ujistili, že není poškozen.
- Ujistěte se, že je kryt čočky kompatibilní s vaším dalekohledem změřením průměru okuláru.
- Používejte kryt čočky pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Uchovávejte kryt čočky mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění nebo zneužití.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se kryt čočky jakkoli upravit.
- Vyhněte se vystavení krytu čočky extrémním teplotám, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Ujistěte se, že je kryt čočky bezpečně uzavřen, když se nepoužívá, aby se chránil před prachem a vlhkostí.
- Buďte opatrní při otevírání krytu; ujistěte se, že vaše prsty jsou mimo mechanismus, abyste se vyhnuli zranění.
- Pokud se kryt čočky poškodí, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho dalekohledu:

- Změřte průměr okuláru vašeho dalekohledu, abyste zajistili, že vyberete správnou velikost krytu čočky. Kryt okuláru Butler Creek #7 je navržen pro okuláry o průměru 1.457 palce (37,0 mm).

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt čočky nad okulárem vašeho dalekohledu.
- Silně stlačte kryt čočky dolů, dokud se pevně neusadí na místě.
- Ujistěte se, že je kryt správně usazen, aby se zabránilo vniknutí prachu nebo vlhkosti.

3. Použití:

- Chcete-li kryt otevřít, použijte jemný tlak prstu na určenou oblast.
- Kryt se pružně otevře a uvolní cestu pro rychlý přístup k vašemu dalekohledu.
- Po použití kryt čočky bezpečně uzavřete, abyste chránili čočku.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryt čočky měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Ukládejte kryt čočky na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt čočky v souladu s místními předpisy.
- Neličte kryt čočky do domácího odpadu, pokud je poškozen nebo představuje bezpečnostní riziko.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se krytu okuláru Butler Creek #7 se obraťte na výrobce nebo svého prodejce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte připravené podrobnosti o produktu, když hledáte podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání krytu okuláru Butler Creek bezpečně a efektivně.