

BERETTA SEMI AUTO MAGAZINES - MEC-GAR BERETTA 92 9MM BLUE 15 RND.

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

Alta Capacidad Con Recubrimiento Anti-Fricción; Los Cargadores Que Realmente Funcionan

Ganarás capacidad adicional de rondas de manera confiable con estos cargadores de reemplazo de alta calidad que realmente encajan y funcionan como los cargadores de fábrica probados. El cuerpo de acero templado con labios de alimentación endurecidos está tratado con un recubrimiento anti-fricción fosfatado por dentro y por fuera para garantizar un funcionamiento sin caídas y una alimentación sin atascos. El resorte de alambre de música de alta resistencia y el seguidor de nylon autolubricado eliminan la inclinación del seguidor, asegurando que cada ronda se alimente sin problemas. El cargador de 18 rondas que se ajusta al ras presenta una base sintética resistente que se quita fácilmente para la limpieza del cargador. El modelo de 20 rondas incluye una base sintética "Plus 2" removible. Los agujeros de testigo en el lado trasero de ambos modelos proporcionan un conteo rápido de las rondas restantes.



Atributos

- Nombre: [MEC-GAR BERETTA 92 9MM BLUE 15 RND.](#)
- Fabricante: [MEC-GAR](#)
- N.º de producto: 625000017
- N.º fabr.: MGPB9215B
- Acabado: Black
- Capacidad: 15-Round
- Cartucho: 9 mm Luger
- Material: Steel
- Modelo: 92,Beretta 92 & 96 Magazines
- Tipo de arma: Beretta
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 23mm
- Ancho de envío: 66mm
- Longitud de envío: 160mm
- UPC: 765595100107

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores SEMI AUTO BERETTA MECGAR BERETTA 92 9MM AZUL 15 RND
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores SEMI AUTO BERETTA MECGAR BERETTA 92 9MM AZUL 15 RND

Introducción

Gracias por elegir los Cargadores SEMI AUTO BERETTA MECGAR BERETTA 92 9MM AZUL 15 RND. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro de tus cargadores. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los cargadores sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego. Este cargador está diseñado para usarse con Beretta M9 y M92, calibre 9mm. No es compatible con el modelo 92S.
- Siempre maneja los cargadores y armas de fuego con cuidado. Trata cada arma como si estuviera cargada.
- Almacena los cargadores en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los cargadores en busca de signos de daño o desgaste. No uses cargadores dañados.
- Cumple con las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y uso de cargadores de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al insertar o quitar el cargador.
- No intentes modificar o desensamblar el cargador. Hacerlo puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Evita usar fuerza excesiva al cargar o descargar el cargador. Esto puede llevar a malfuncionamientos o daños.
- Usa solo municiones de alta calidad que sean apropiadas para tu arma de fuego y cargador.
- Si experimentas alguna malfunción, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta la primera ronda en el cargador, presionando hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.
- Continúa cargando rondas hasta que el cargador esté lleno o hasta la capacidad deseada.
- Asegúrate de que el seguidor esté colocado correctamente y que no haya resistencia al insertar las rondas.

2. Insertando el Cargador:

- Con el arma apuntando en una dirección segura, asegúrate de que la recámara esté vacía.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo hasta que haga clic en su lugar.

3. Quitando el Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador para desenganchar el cargador.
- Tira del cargador directamente hacia afuera del pozo del cargador.

4. Limiando el Cargador:

- Limpia periódicamente el cargador para asegurar un rendimiento óptimo.
- Retira la base si es aplicable y limpia el interior y el exterior con un paño suave.
- Evita usar productos químicos agresivos que puedan dañar el cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cargador dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los cargadores en la basura regular. Contacta a la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, por favor consulta el punto de contacto de la UE para la seguridad del producto. Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiros de productos y avisos de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y la longevidad de tus Cargadores SEMI AUTO BERETTA MECGAR BERETTA 92 9MM AZUL 15 RND. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de manejo de armas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es