

1911 45ACP MAGAZINES - MEC-GAR 1911 .38 SUPER MAG, 9 RDS

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

Artesanía Experta; Funcionamiento Confiable

Fabricado con acero al carbono certificado; soldadura TIG (no desmontable) y terminado sin costuras, luego tratado térmicamente para mayor durabilidad con seguidores de acero. También disponible con un acabado de níquel a prueba de óxido. Estos son los mismos cargadores que suministran muchos fabricantes europeos de pistolas como equipo original.



Atributos

- Nombre: [MEC-GAR 1911 .38 SUPER MAG, 9 RDS](#)
- Fabricante: [MEC-GAR](#)
- N.º de producto: 625000057
- N.º fabr.: MGCGOV38B
- Acabado: Black
- Capacidad: 9-Round
- Cartucho: 38 Super
- Material: Steel
- Modelo: Government, Commander
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 29mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 235mm
- UPC: 765595105508

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores MECGAR 1911 .38 Super](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores MECGAR 1911 .38 Super

Introducción

Gracias por elegir los cargadores MECGAR 1911 .38 Super. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de tus cargadores. Esta guía cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) para proporcionarte información esencial sobre seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo de arma antes de usarlo.
- Siempre maneja los cargadores y armas con cuidado para prevenir disparos accidentales.
- Almacena los cargadores en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los cargadores en busca de desgaste y daños. No uses cargadores dañados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Usa solo los cargadores MECGAR 1911 .38 Super con modelos 1911 compatibles (Government, Commander).
- **Carga:** Sigue las directrices del fabricante para cargar municiones en el cargador. No excedas la capacidad del cargador de 9 cartuchos.
- **Disparo:** Asegúrate siempre de que el arma esté apuntando en una dirección segura al cargar o descargar el cargador.
- **Limpieza:** Mantén el cargador limpio y libre de escombros. Usa solo métodos de limpieza recomendados para evitar daños.
- **Almacenamiento:** Almacena los cargadores descargados y en un lugar seguro. Evita la exposición a temperaturas extremas y humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de intentar instalar el cargador.
- Inserta el cargador en el pozo del cargador del arma hasta que haga clic en su lugar.
- Asegúrate de que el cargador esté bien asentado antes de usarlo.

2. Uso:

- Para cargar el cargador, presiona hacia abajo el seguidor e inserta los cartuchos uno a uno.
- Después de cargar, asegúrate de que el cargador esté completamente asentado en el arma.
- Para quitar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador y tira del cargador hacia fuera del pozo del cargador.

3. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste, como grietas o deformaciones.
- Limpia el cargador con un paño suave y un solvente suave según sea necesario.
- No intentes desensamblar el cargador, ya que está soldado por TIG y no está diseñado para ser desensamblado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cargadores de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.
- No deseches los cargadores en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los cargadores MECGAR 1911 .38 Super, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurarte del uso seguro de tus cargadores MECGAR 1911 .38 Super. Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es