

715T 25RD MAGAZINE 22LR - MOSSBERG 715T MAGAZINE 22LR 25RD POLYMER BLACK

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma larga](#) > [Magazines](#)

MOSSBERG 715T 25RD REVISTA 22LR



Atributos

- Nombre: [MOSSBERG 715T MAGAZINE 22LR 25RD POLYMER BLACK](#)
- Fabricante: [MOSSBERG](#)
- N.º de producto: 631000340
- N.º fabr.: 95712
- Acabado: Black
- Capacidad: 25-Round
- Cartucho: 22 Long Rifle
- Color: Black
- Material: Polymer
- Modelo: 715T
- Tipo de Acción: Semi-Auto
- Tipo de arma: Mossberg
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 264mm
- UPC: 884110957122

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.d

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cargador MOSSBERG 715T 25RD para tu rifle de .22LR. Este producto ha sido diseñado con el objetivo de ofrecerte una experiencia de tiro segura y eficiente. Es importante que leas y comprendas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre vacío y separado del rifle cuando no lo estés usando.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el cargador si presenta signos de daño.
- Nunca apuntes con el rifle a algo que no estés dispuesto a disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena el cargador y la munición en un lugar seguro y seco.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** Este cargador está diseñado exclusivamente para el modelo MOSSBERG 715T y para cartuchos de .22 Long Rifle. No lo utilices con otros modelos o calibres.
- **Carga del Cargador:**
 - Carga el cargador siguiendo las instrucciones del fabricante.
 - No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad de 25 rondas.
- **Manejo del Rifle:**
 - Asegúrate de que el rifle esté en modo seguro antes de insertar el cargador.
 - Nunca intentes quitar el cargador mientras el rifle está cargado.
- **Desactivación de Seguridad:** Solo desactiva la seguridad del rifle cuando estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación del Cargador:**
 1. Asegúrate de que el rifle esté descargado y en modo seguro.
 2. Inserta el cargador en la parte correspondiente del rifle hasta que escuches un clic que indique que está en su lugar.
 3. Verifica que el cargador esté bien asegurado antes de proceder.
- **Uso del Cargador:**
 1. Carga el cargador con munición de .22LR, asegurándote de no exceder la capacidad de 25 rondas.
 2. Coloca el rifle en una posición estable y segura.
 3. Al disparar, mantén el rifle firmemente apoyado y sigue las técnicas de tiro adecuadas.
- **Retiro del Cargador:**
 1. Asegúrate de que el rifle esté en modo seguro.
 2. Presiona el botón de liberación del cargador y retíralo suavemente.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Cargador:** Cuando ya no necesites el cargador, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de armas y municiones.

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el cargador de acuerdo con las normas de reciclaje de metales en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor dirígete a un contacto en tu área que esté autorizado para dar soporte sobre productos MOSSBERG.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es