

# RIFLE SPACER - NECG 5/16" SPACER BLACK RUBBER

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Accesorios para Cantoneras](#) > [Buttstock Spacers](#)

## Tradicional, Negro Azabache; Fácil de Lijar

Los espaciadores de culata de caucho duro negro tradicionales añaden longitud a cualquier culata de rifle o escopeta. Se desgastan de maravilla y se pulen bien sin mucho esfuerzo.



## Atributos

- Nombre: [NECG 5/16" SPACER BLACK RUBBER](#)
- Fabricante: [NECG](#)
- N.º de producto: 661100008
- N.º fabr.: 8MM
- Acabado: Black
- Material: Rubber
- Talla: 5-3/4 in.
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 61mm
- Longitud de envío: 145mm

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para RIFLE SPACER NECG 5/16" SPACER BLACK RUBBER
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para RIFLE SPACER NECG 5/16" SPACER BLACK RUBBER

## Introducción

Gracias por comprar el RIFLE SPACER NECG 5/16" SPACER BLACK RUBBER. Este producto está diseñado para mejorar la comodidad y la usabilidad de tu rifle o escopeta. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el espaciador sea compatible con tu modelo específico de rifle o escopeta antes de la instalación.
- Inspecciona el espaciador en busca de daños o defectos visibles antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el espaciador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre utiliza el espaciador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el grosor recomendado de los espaciadores para tu arma de fuego, ya que esto puede afectar la seguridad y el rendimiento.
- Evita usar el espaciador en temperaturas extremas o en condiciones húmedas, ya que esto puede degradar el material.
- Asegúrate de que el espaciador esté firmemente sujeto a la culata antes de usar el arma de fuego.
- Revisa regularmente el espaciador en busca de desgaste y reemplázalo si es necesario.
- No uses el espaciador para ningún propósito que no sea su uso previsto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador si es necesario.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar la instalación.

### 2. Pasos de Instalación

- Retira el pad o espaciador de culata existente si es aplicable.
- Alinea el RIFLE SPACER con la culata, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura el espaciador en su lugar utilizando los tornillos o sujetadores apropiados.
- Asegúrate de que el espaciador esté firmemente sujeto y no se mueva al tirar de él.

### 3. Instrucciones de Uso

- Cuando uses el arma de fuego, asegúrate de que el espaciador no obstruya ningún mecanismo o control.
- Mantén un agarre y postura adecuados mientras usas el arma de fuego para garantizar la seguridad.
- Despues de usar, limpia el espaciador según sea necesario para mantener su condición.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha el espaciador de acuerdo con las regulaciones locales para productos de goma.
- No incinera el espaciador, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si el espaciador está dañado o ya no lo necesitas, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

## Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el RIFLE SPACER NECG 5/16" SPACER BLACK RUBBER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o manual del usuario.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia más segura y agradable con tu RIFLE SPACER. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)