

# SC100 DECELERATOR RECOIL PAD - PACHMAYR 1.00" MEDIUM BLACK LEATHER FACE

[Accesorios de tiro](#) > [Cantonera](#) > [Cantonera](#) > [Universal](#)

## Base Pad Negra

Un pad estilo 752 con material Decelerator para absorber el retroceso, y un inserto duro en el talón para deslizarse suavemente sobre la ropa.



## Atributos

- Nombre: [PACHMAYR 1.00" MEDIUM BLACK LEATHER FACE](#)
- Fabricante: [PACHMAYR](#)
- N.º de producto: 690012158
- N.º fabr.: 03235
- Color: Black
- Espesor: 1
- Estilo: Standard
- Material: Leather
- Talla: Medium
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 71mm
- Longitud de envío: 221mm
- UPC: 034337032359

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Pad de Retroceso SC100 Decelerator
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el Pad de Retroceso SC100 Decelerator

## Introducción

Gracias por elegir el Pad de Retroceso SC100 Decelerator de Pachmayr. Este pad está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al absorber el retroceso y proporcionar comodidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad de retroceso esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el pad de retroceso fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- No uses el pad de retroceso para fines diferentes a los previstos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, cuando uses armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o quitar el pad de retroceso.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea seguro para disparar.
- No permitas que otros manejen el arma de fuego mientras instalas o ajustas el pad de retroceso.
- Usa el pad de retroceso solo con armas de fuego compatibles según lo especificado por el fabricante.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Alinea el pad de retroceso con la culata del arma de fuego.
- Asegura el pad utilizando los tornillos o mecanismo de sujeción proporcionados, asegurándote de que esté firmemente sujetado.
- Verifica el ajuste y la estabilidad del pad de retroceso antes de usarlo.

### 2. Uso:

- Sujeta el arma de fuego de manera segura con ambas manos.
- Coloca el arma de fuego contra tu hombro, asegurándote de que el pad de retroceso esté en contacto.
- Mantén una postura de tiro adecuada para maximizar la comodidad y el control.
- Después de usarlo, inspecciona el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el pad de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el Pad de Retroceso SC100 Decelerator, por favor contacta al fabricante o a tu minorista local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y agradable con tu Pad de Retroceso SC100 Decelerator. Gracias por tu atención a la seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)