

DECELERATOR™ GRIPS - PACHMAYR MODEL RSB-G/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK®

Decelerator Rubber Absorbs Recoil Force For Greater Shooting Comfort

Specially formulated Decelerator rubber compound isolates your hand from recoil force. Finger grooves increase control to counter muzzle rise. NOTE: 692-034-001 Contender Grip will NOT fit the G2



Attributes

- Name: PACHMAYR MODEL RSB-G/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK®
- Manufacturer: PACHMAYR
- Product no.: 692032002
- Mfr. No.: 05134
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Rubber
- Model: Blackhawk
- Style: Finger Groove
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 034337051343

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Empuñaduras DECELERATOR™ PACHMAYR MODELO RSBG/D QUE SE ADAPTAN A RUGER® SUPER BLACKHAWK®](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D CONÇUS POUR RUGER® SUPER BLACKHAWK®](#)
- [Italiano: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK® Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D PASUJĄCE DO RUGER® SUPER BLACKHAWK®](#)
- [Suomi: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK® Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k použití bezpečnostních pokynů pro DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK®](#)

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK® Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D entschieden hast. Diese Griffe sind darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem sie überlegene Kontrolle und Komfort bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Griffe installierst oder handhabst.
- Überprüfe die Griffe vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel. Bei Beschädigungen verwende die Griffe nicht.
- Halte die Griffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende die Griffe nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und Verschleiß der Griffe, wenn sie Anzeichen von Verschlechterung zeigen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die DECELERATOR™ Griffe sind für die Verwendung mit der Ruger® Super Blackhawk® konzipiert. Versuche nicht, sie mit anderen Modellen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass die Griffe korrekt installiert und gesichert sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Sei dir der Rückstoßkraft beim Schießen bewusst. Die speziell formulierte DeceleratorGummimischung hilft, deine Hand vom Rückstoß zu isolieren, aber die richtige Grifftechnik ist entscheidend.
- Die Fingerkerben sind so gestaltet, dass sie die Kontrolle verbessern und den Laufaufstieg reduzieren. Stelle sicher, dass deine Finger richtig in den Kerben positioniert sind, um optimale Leistung zu erzielen.
- Wenn du während der Verwendung der Griffe Beschwerden oder Probleme hast, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne die vorhandenen Griffe von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte die DECELERATOR™ Griffe mit dem Griffrahmen der Ruger® Super Blackhawk® aus.
- Sichere die Griffe mit den entsprechenden Schrauben oder Befestigungen, die mitgeliefert werden, und stelle sicher, dass sie ausreichend festgezogen sind, aber nicht überdreht werden, um Schäden zu vermeiden.

2. Nutzung:

- Halte die Feuerwaffe fest mit den DECELERATOR™ Griffen und platziere deine Finger in den vorgesehenen Kerben.
- Halte eine angemessene Schießhaltung und Körperhaltung ein, um den Rückstoß zu minimieren.
- Überprüfe nach dem Schießen die Griffe auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung.
- Reinige die Griffe bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und milder Seife und vermeide aggressive Chemikalien, die das Gummi schädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die DECELERATOR™ Griffe gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Griffe nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie Anzeichen von gefährlichem Material oder Kontamination aufweisen.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung für GummiProdukte in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Nutzung der DECELERATOR™ Griffe, sieh bitte in den Kontaktdaten des Herstellers nach, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche ihre offizielle Website.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. These grips are designed to enhance your shooting experience by providing superior control and comfort. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the grips.
- Inspect the grips for any visible damage or defects before use. If damaged, do not use the grips.
- Keep the grips out of reach of children and unauthorized users.
- Use the grips only for the intended purpose as specified in this guide.
- Regularly check for wear and tear, replacing the grips if they show signs of deterioration.

Specific Safety Precautions for Use

- The DECELERATOR™ grips are designed for use with the Ruger® Super Blackhawk®. Do not attempt to use them with any other models.
- Ensure that the grips are properly installed and secured before using the firearm.
- Be aware of the recoil force when firing. The specially formulated Decelerator rubber compound helps to isolate your hand from recoil, but proper grip technique is essential.
- Finger grooves are designed to enhance control and reduce muzzle rise. Ensure your fingers are correctly positioned in the grooves for optimal performance.
- If you experience any discomfort or issues while using the grips, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove any existing grips from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the DECELERATOR™ grips with the grip frame of the Ruger® Super Blackhawk®.
- Secure the grips using the appropriate screws or fasteners provided, ensuring they are tightened adequately but not overtightened to avoid damage.

2. Usage:

- Grip the firearm firmly using the DECELERATOR™ grips, placing your fingers in the designated grooves.
- Maintain a proper shooting stance and posture to minimize recoil impact.
- After firing, inspect the grips for any signs of damage or wear.
- Clean the grips with a damp cloth and mild soap as necessary, avoiding harsh chemicals that may degrade the rubber material.

Disposal Instructions

- Dispose of the DECELERATOR™ grips in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the grips in regular household waste if they show signs of hazardous material or contamination.
- Consider recycling options available in your area for rubber products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the DECELERATOR™ grips, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit their official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Always prioritize safety and responsible handling of firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Empuñaduras DECELERATOR™ PACHMAYR MODELO RSBG/D QUE SE ADAPTAN A RUGER® SUPER BLACKHAWK®

Introducción

Gracias por elegir las Empuñaduras DECELERATOR™ PACHMAYR MODELO RSBG/D. Estas empuñaduras están diseñadas para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un control y comodidad superiores. Esta guía ofrece instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro del producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular las empuñaduras.
- Inspecciona las empuñaduras en busca de daños visibles o defectos antes de usarlas. Si están dañadas, no las uses.
- Mantén las empuñaduras fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa las empuñaduras solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Revisa regularmente el desgaste y el deterioro, reemplazando las empuñaduras si muestran signos de deterioro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Las empuñaduras DECELERATOR™ están diseñadas para usarse con la Ruger® Super Blackhawk®. No intentes usarlas con otros modelos.
- Asegúrate de que las empuñaduras estén correctamente instaladas y aseguradas antes de usar el arma de fuego.
- Ten en cuenta la fuerza del retroceso al disparar. El compuesto de caucho Decelerator, especialmente formulado, ayuda a aislar tu mano del retroceso, pero una técnica de agarre adecuada es esencial.
- Las ranuras para los dedos están diseñadas para mejorar el control y reducir el levantamiento del cañón. Asegúrate de que tus dedos estén correctamente posicionados en las ranuras para un rendimiento óptimo.
- Si sientes alguna incomodidad o problema mientras usas las empuñaduras, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Retira cualquier empuñadura existente del arma de fuego según las instrucciones del fabricante.
- Alinea las empuñaduras DECELERATOR™ con el marco de agarre de la Ruger® Super Blackhawk®.
- Asegura las empuñaduras utilizando los tornillos o sujetadores apropiados proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados, pero no demasiado para evitar daños.

2. Uso:

- Agarra firmemente el arma de fuego utilizando las empuñaduras DECELERATOR™, colocando tus dedos en las ranuras designadas.
- Mantén una postura y posición de tiro adecuadas para minimizar el impacto del retroceso.
- Después de disparar, inspecciona las empuñaduras en busca de signos de daño o desgaste.
- Limpia las empuñaduras con un paño húmedo y jabón suave según sea necesario, evitando productos químicos agresivos que puedan degradar el material de goma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las empuñaduras DECELERATOR™ de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las empuñaduras en la basura doméstica normal si muestran signos de material peligroso o contaminación.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para productos de goma.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, instalación o uso de las empuñaduras DECELERATOR™, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o visita su sitio web oficial.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus Empuñaduras DECELERATOR™ PACHMAYR MODELO RSBG/D. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego.

Guide de sécurité pour les DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D CONÇUS POUR RUGER® SUPER BLACKHAWK®

Introduction

Merci d'avoir choisi les DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Ces poignées sont conçues pour améliorer votre expérience de tir en offrant un contrôle et un confort supérieurs. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler les poignées.
- Inspectez les poignées pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation. Si elles sont endommagées, ne les utilisez pas.
- Gardez les poignées hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez les poignées uniquement pour l'usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'usure et le vieillissement, en remplaçant les poignées si elles montrent des signes de détérioration.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Les poignées DECELERATOR™ sont conçues pour être utilisées avec le Ruger® Super Blackhawk®. N'essayez pas de les utiliser avec d'autres modèles.
- Assurez-vous que les poignées sont correctement installées et sécurisées avant d'utiliser l'arme à feu.
- Soyez conscient de la force de recul lors du tir. Le composé de caoutchouc Decelerator spécialement formulé aide à isoler votre main du recul, mais une technique de prise appropriée est essentielle.
- Les rainures pour les doigts sont conçues pour améliorer le contrôle et réduire la montée du canon. Assurez-vous que vos doigts sont correctement positionnés dans les rainures pour une performance optimale.
- Si vous ressentez un inconfort ou des problèmes lors de l'utilisation des poignées, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez toutes les poignées existantes de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Alignez les poignées DECELERATOR™ avec le cadre de la poignée du Ruger® Super Blackhawk®.
- Fixez les poignées à l'aide des vis ou des attaches appropriées fournies, en veillant à ce qu'elles soient bien serrées mais pas trop pour éviter d'endommager.

2. Utilisation :

- Tenez fermement l'arme à feu en utilisant les poignées DECELERATOR™, en plaçant vos doigts dans les rainures désignées.
- Maintenez une posture et une position de tir appropriées pour minimiser l'impact du recul.
- Après le tir, inspectez les poignées pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Nettoyez les poignées avec un chiffon humide et un savon doux si nécessaire, en évitant les produits chimiques agressifs qui pourraient dégrader le matériau en caoutchouc.

Instructions d'élimination

- Éliminez les poignées DECELERATOR™ conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les poignées dans les déchets ménagers ordinaires si elles montrent des signes de matériaux dangereux ou de contamination.
- Envisagez des options de recyclage disponibles dans votre région pour les produits en caoutchouc.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation des poignées DECELERATOR™, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter leur site Web officiel.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK® Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Queste guancette sono progettate per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un controllo e un comfort superiori. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare le guancette.
- Ispeziona le guancette per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso. Se danneggiate, non utilizzare le guancette.
- Tieni le guancette lontano dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa le guancette solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Controlla regolarmente l'usura e la rottura, sostituendo le guancette se mostrano segni di deterioramento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Le guancette DECELERATOR™ sono progettate per l'uso con la Ruger® Super Blackhawk®. Non tentare di usarle con altri modelli.
- Assicurati che le guancette siano installate e fissate correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Fai attenzione alla forza di rinculo durante il tiro. Il composto di gomma Decelerator appositamente formulato aiuta a isolare la tua mano dal rinculo, ma una tecnica di presa corretta è essenziale.
- Le scanalature per le dita sono progettate per migliorare il controllo e ridurre il sollevamento della volata. Assicurati che le tue dita siano posizionate correttamente nelle scanalature per prestazioni ottimali.
- Se avverti disagio o problemi durante l'uso delle guancette, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Rimuovi eventuali guancette esistenti dall'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Allinea le guancette DECELERATOR™ con il telaio della guancetta della Ruger® Super Blackhawk®.
- Fissa le guancette utilizzando le viti o i fissaggi appropriati forniti, assicurandoti che siano serrati adeguatamente ma non eccessivamente per evitare danni.

2. Uso:

- Impugna saldamente l'arma da fuoco utilizzando le guancette DECELERATOR™, posizionando le dita nelle scanalature designate.
- Mantieni una postura e una posizione di tiro adeguate per ridurre al minimo l'impatto del rinculo.
- Dopo il tiro, ispeziona le guancette per eventuali segni di danni o usura.
- Pulisci le guancette con un panno umido e sapone delicato se necessario, evitando sostanze chimiche aggressive che potrebbero degradare il materiale in gomma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le guancette DECELERATOR™ in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le guancette nei rifiuti domestici regolari se mostrano segni di materiale pericoloso o contaminazione.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area per i prodotti in gomma.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso delle guancette DECELERATOR™, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o visita il loro sito ufficiale.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D PASUJĄCE DO RUGER® SUPER BLACKHAWK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Te chwytły zostały zaprojektowane w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, zapewniając doskonałą kontrolę i komfort. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub obsługą chwytów.
- Sprawdź chwytły pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem. W przypadku uszkodzeń nie używaj chwytów.
- Przechowuj chwytły w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj chwytów tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj chwytły pod kątem zużycia, wymieniając je, jeśli wykazują oznaki pogorszenia stanu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Chwytły DECELERATOR™ są zaprojektowane do użycia z Ruger® Super Blackhawk®. Nie próbuj używać ich z innymi modelami.
- Upewnij się, że chwytły są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone przed użyciem broni.
- Bądź świadomy siły odrzutu podczas strzelania. Specjalnie opracowany związek kauczuku Decelerator pomaga izolować Twoją dłoń od odrzutu, ale odpowiednia technika chwytu jest niezbędna.
- Rowki na palce są zaprojektowane, aby zwiększyć kontrolę i zredukować unoszenie się lufy. Upewnij się, że Twoje palce są prawidłowo umieszczone w rowkach dla optymalnej wydajności.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfortu lub problemy podczas korzystania z chwytów, natychmiast zaprzestań ich używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Usuń wszelkie istniejące chwytły z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj chwytły DECELERATOR™ zgodnie z ramą chwytu Ruger® Super Blackhawk®.
- Zabezpiecz chwytły za pomocą odpowiednich śrub lub mocowań dostarczonych w zestawie, upewniając się, że są dobrze dokręcone, ale nie za mocno, aby uniknąć uszkodzenia.

2. Użytkowanie:

- Mocno chwyć broń, używając chwytów DECELERATOR™, umieszczając palce w wyznaczonych rowkach.
- Utrzymuj odpowiednią postawę i pozycję strzelecką, aby zminimalizować wpływ odrzutu.
- Po strzelaniu sprawdź chwytły pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Czyść chwytły wilgotną szmatką i łagodnym mydłem w razie potrzeby, unikając agresywnych chemikaliów, które mogą zniszczyć materiał kauczukowy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chwytły DECELERATOR™ zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj chwytów do zwykłych odpadów domowych, jeśli wykazują oznaki materiałów niebezpiecznych lub zanieczyszczenia.
- Rozważ opcje recyklingu dostępne w Twojej okolicy dla produktów kauczukowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, montażu lub użytkowania chwytów DECELERATOR™, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z chwytów DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo oraz odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK®

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Nämä kahvat on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla erinomaisen hallinnan ja mukavuuden. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kahvojen asentamista tai käsittelyä.
- Tarkista kahvat näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Jos kahvat ovat vaurioituneet, älä käytä niitä.
- Pidä kahvat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä kahvoja vain tässä oppaassa määritellyssä tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta, ja vaihda kahvat, jos ne osoittavat merkkejä heikkenemisestä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- DECELERATOR™ kahvat on suunniteltu käytettäväksi Ruger® Super Blackhawk® mallin kanssa. Älä yritä käyttää niitä muiden mallien kanssa.
- Varmista, että kahvat on asennettu oikein ja ne on kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.
- Ole tietoinen takaisinlyöntivoimasta ampumisen aikana. Erityisesti muotoiltu Decelerator-kumiyhdiste auttaa eristämään kätesi takaisinlyönnistä, mutta oikea ote on olennaista.
- Sormiväylät on suunniteltu parantamaan hallintaa ja vähentämään piipun nousua. Varmista, että sormesi ovat oikein sijoitettuina väylissä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai ongelmia kahvojen käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista kaikki olemassa olevat kahvat aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista DECELERATOR™ kahvat Ruger® Super Blackhawk® kahvakehykseen.
- Kiinnitä kahvat käyttäen asianmukaisia ruuveja tai kiinnittimiä varmistaen, että ne ovat riittävän tiukasti mutta eivät liian tiukasti, jotta vaurioita ei synny.

2. Käyttö:

- Ota ase tiukasti otteeseen DECELERATOR™ kahvojen avulla, asettaen sormesi määrättyihin väyliin.
- Säilytä oikea ampumisasento ja asento minimoidaksesi takaisinlyöntivaikutuksen.
- Ampumisen jälkeen tarkista kahvat vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Puhdista kahvat kostealla liinalla ja miedolla saippualla tarvittaessa, välttämällä voimakkaita kemikaaleja, jotka saattavat heikentää kumimateriaalia.

Hävitysohjeet

- Hävitä DECELERATOR™ kahvat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kahvoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne osoittavat vaarallisten materiaalien tai saastumisen merkkejä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jotka ovat saatavilla alueellasi kumituotteille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen DECELERATOR™ kahvojen turvallisuuteen, asennukseen tai käyttöön, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana tai vieraile heidän virallisella verkkosivustollaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely.

DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Dessa grepp är utformade för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge överlägsen kontroll och komfort. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar greppen.
- Inspektera greppen för synliga skador eller defekter innan användning. Om de är skadade, använd dem inte.
- Håll greppen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd greppen endast för det avsedda syftet som anges i denna guide.
- Kontrollera regelbundet för slitage och byt ut greppen om de visar tecken på försämring.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- DECELERATOR™ greppen är utformade för användning med Ruger® Super Blackhawk®. Försök inte använda dem med andra modeller.
- Se till att greppen är korrekt installerade och säkrade innan du använder vapnet.
- Var medveten om rekylkraften när du skjuter. Den speciellt formulerade Deceleratorgummiföreningen hjälper till att isolera din hand från rekyl, men rätt greppteknik är avgörande.
- Fingerfårar är utformade för att förbättra kontrollen och minska mynthöjningen. Se till att dina fingrar är korrekt placerade i fårorna för optimal prestanda.
- Om du upplever obehag eller problem under användning av greppen, sluta omedelbart att använda dem och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort eventuella befintliga grepp från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera DECELERATOR™ greppen med greppramen på Ruger® Super Blackhawk®.
- Säkra greppen med lämpliga skruvar eller fästelement som medföljer, och se till att de är ordentligt åtdragna men inte för hårt åtdragna för att undvika skador.

2. Användning:

- Greppa vapnet ordentligt med DECELERATOR™ greppen, placera dina fingrar i de avsedda fårorna.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning och hållning för att minimera rekylens påverkan.
- Efter skjutning, inspektera greppen för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Rengör greppen med en fuktig trasa och mild tvål vid behov, undvik starka kemikalier som kan försämra gummimaterialet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera DECELERATOR™ greppen i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte greppen i vanligt hushållsavfall om de visar tecken på farligt material eller kontaminering.
- Överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område för gummiprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av DECELERATOR™ greppen, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Návod k použití bezpečnostních pokynů pro DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D FITS RUGER® SUPER BLACKHAWK®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Tyto rukojeti jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek ze střelby tím, že poskytují vynikající kontrolu a pohodlí. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice k zajištění bezpečného používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s rukojetími.
- Zkontrolujte rukojeti na viditelné poškození nebo vady před použitím. Pokud jsou poškozené, rukojeti nepoužívejte.
- Uchovávejte rukojeti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte rukojeti pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a v případě známek zhoršení rukojeti vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Rukojeti DECELERATOR™ jsou navrženy pro použití s Ruger® Super Blackhawk®. Nepokoušejte se je použít s žádnými jinými modely.
- Ujistěte se, že jsou rukojeti správně nainstalovány a zajištěny před použitím zbraně.
- Buďte si vědomi síly zpětného rázu při střelbě. Speciálně formulovaná guma Decelerator pomáhá izolovat vaši ruku od zpětného rázu, ale správná technika úchopu je nezbytná.
- Drážky pro prsty jsou navrženy tak, aby zlepšily kontrolu a snížily vzestup ústí. Ujistěte se, že jsou vaše prsty správně umístěny v drážkách pro optimální výkon.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo problémy při používání rukojetí, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte jakékoli stávající rukojeti ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte rukojeti DECELERATOR™ s rámem rukojeti Ruger® Super Blackhawk®.
- Zajistěte rukojeti pomocí vhodných šroubů nebo upevňovacích prvků, přičemž se ujistěte, že jsou dostatečně utažené, ale ne přetížené, aby nedošlo k poškození.

2. Používání:

- Pevně uchopte zbraň pomocí rukojetí DECELERATOR™, umístěte prsty do určených drážek.
- Udržujte správný postoj a polohu těla, abyste minimalizovali dopad zpětného rázu.
- Po střelbě zkontrolujte rukojeti na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Čistěte rukojeti vlhkým hadříkem a jemným mýdlem podle potřeby, vyhýbejte se agresivním chemikáliím, které by mohly degradovat gumový materiál.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte rukojeti DECELERATOR™ v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte rukojeti do běžného domácího odpadu, pokud vykazují známky nebezpečného materiálu nebo kontaminace.
- Zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti pro gumové výrobky.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání rukojetí DECELERATOR™ se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich DECELERATOR™ GRIPS PACHMAYR MODEL RSBG/D. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné zacházení se zbraněmi.