

# HOLD DOWN CLAMP - B & J MACHINE HOLD DOWN CLAMP

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

La abrazadera de sujeción ayuda a prevenir que el deslizamiento gire en el marco del P500 al aplicar fuerza adicional en la parte superior del deslizamiento. Proporciona un asiento seguro en la herramienta al trabajar con miras o deslizamientos difíciles de quitar, como el Springfield Armory XD y el S&W M&P.



## Atributos

- Nombre: [B & J MACHINE HOLD DOWN CLAMP](#)
- Fabricante: [B & J MACHINE](#)
- N.º de producto: 694000003
- N.º fabr.:
- Tipo de arma: Universal Handguns
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 61mm
- Ancho de envío: 109mm
- Longitud de envío: 119mm
- UPC: 617407958119

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Abrazadera de Sujeción B & J Machine
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Abrazadera de Sujeción B & J Machine

## Introducción

La abrazadera de sujeción B & J Machine es un dispositivo diseñado para proporcionar un agarre seguro durante el trabajo con miras o deslizamientos difíciles de quitar. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Nunca uses la abrazadera para propósitos no previstos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Si observas algún daño en la abrazadera, no la uses y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Asegúrate de que tus manos estén alejadas del área de sujeción al aplicar fuerza.
- **Superficie de trabajo:** Utiliza la abrazadera en una superficie estable y nivelada para evitar accidentes.
- **Verificación del ajuste:** Antes de usar, verifica que la abrazadera esté correctamente ajustada y asegurada.
- **Uso de herramientas:** No uses herramientas eléctricas en combinación con la abrazadera a menos que estén específicamente diseñadas para ello.
- **Condiciones de uso:** Evita el uso de la abrazadera en condiciones húmedas o mojadas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

### 2. Instalación de la Abrazadera:

- Coloca la abrazadera en el marco del P500.
- Asegúrate de que la abrazadera esté alineada correctamente con el deslizamiento.
- Aprieta la abrazadera utilizando el ensamblaje de la abrazadera incluido.

### 3. Uso de la Abrazadera:

- Aplica fuerza adicional en la parte superior del deslizamiento para asegurar un ajuste firme.
- Verifica que la abrazadera mantenga el deslizamiento en su lugar antes de proceder con el trabajo.

### 4. Finalización:

- Después de usar la abrazadera, asegúrate de liberar la presión y retirar la abrazadera del marco.
- Limpia la abrazadera y guárdala en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la abrazadera, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plásticos.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante de servicio al cliente.

## Conclusión

El uso seguro de la abrazadera de sujeción B & J Machine es fundamental para evitar accidentes y garantizar un trabajo efectivo. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de un uso seguro y satisfactorio del producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)