

STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 1/4"-22 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

Alta Calidad Para Ayudarte A Hacer El Mejor Trabajo

TAPAS DE ACERO Las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company son herramientas de precisión diseñadas para armeros y entusiastas de las armas para crear o reparar roscas internas en componentes de armas de fuego.

Fabricadas en acero, estas tapas ofrecen una durabilidad superior y mantienen su dureza incluso a altas temperaturas, lo que las hace ideales para un uso continuo. Estas tapas están disponibles en varios tamaños y estilos de rosca, incluyendo tapas de fondo, tapas de enchufe y tapas cónicas, que son esenciales para roscar cerca del fondo de agujeros ciegos. La construcción de acero garantiza longevidad y roscado preciso, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones de armería. Especificaciones: Material: Acero Estilos de Tapas:

Tapas de Fondo Tapas de Enchufe Tapas Cónicas Tamaños de Rosca

Disponibles: 8-40 10-32 3/16-32 3-56 6-40 7/32-40 1/4-28 1/4-30 1/4-22

Perspectivas de los Clientes: Los usuarios de las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company aprecian su precisión y durabilidad. La construcción de acero de alta velocidad permite un roscado eficiente sin comprometer la integridad de la herramienta, lo que convierte a estas tapas en una opción confiable tanto para armeros profesionales como para aficionados. Incorporar las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company en tu kit de herramientas de armería asegura un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de armas de fuego.



Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 1/4"-22 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748001422
- N.º fabr.: S80102
- Estilo: Plug
- Material: Steel
- Rosca: 1/4-22
- Peso de entrega: 0.014kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS DE ACERO REIFF & NESTOR COMPANY TAP DE ENCHUFE DE ACERO 1/4"22 THREAD
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS DE ACERO REIFF & NESTOR COMPANY TAP DE ENCHUFE DE ACERO 1/4"22 THREAD

Introducción

Gracias por elegir la Tapa de Acero de la Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee todas las secciones con atención para entender cómo manejar, instalar y desechar la tapa de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar la tapa.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Mantén las tapas fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir accidentes.
- No utilices la tapa para propósitos distintos a los especificados en esta guía.
- Inspecciona regularmente la tapa en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla. No utilices tapas dañadas.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de herramientas de metal.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja la tapa con cuidado para evitar lesiones por bordes afilados.
- Usa la tapa solo con materiales para los que está diseñada; no intentes roscar materiales que excedan sus especificaciones.
- Asegúrate de que la tapa esté alineada correctamente con el agujero antes de comenzar a roscar.
- Aplica un fluido de corte adecuado para reducir la fricción y el calor durante el uso.
- No fuerces la tapa; si sientes resistencia, detente y verifica si hay desalineación o residuos.
- Siempre utiliza la tapa a la velocidad y presión recomendadas para evitar el sobrecalentamiento.
- Mantente consciente de tu entorno y evita distracciones mientras usas la tapa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la tapa, fluido de corte y un taladro adecuado.
- Limpia el área donde se realizará el roscado para eliminar cualquier residuo.

2. Proceso de Roscado:

- Marca el centro del agujero donde vas a roscar.
- Perfora un agujero piloto de acuerdo con las especificaciones de tamaño para la tapa que estás utilizando.
- Aplica fluido de corte a la tapa para un rendimiento óptimo.
- Inserta la tapa en el agujero piloto, asegurándote de que esté perpendicular a la superficie.
- Gira la tapa en sentido horario, aplicando presión suave. Si ocurre resistencia, retrocede ligeramente y luego continúa.
- Una vez que se alcance la profundidad deseada, invierte la tapa para retirarla con cuidado.

3. Postuso:

- Limpia la tapa después de usarla para eliminar cualquier viruta de metal o fluido de corte.
- Almacena la tapa en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tapa de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches la tapa en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta los canales de soporte relevantes proporcionados por la Reiff & Nestor Company. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura al usar la Tapa de Acero de la Reiff & Nestor Company. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tus proyectos de armería.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es