

STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY STEEL BOTTOM TAP 1/4"-32 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

Alta Calidad Para Ayudarte A Hacer El Mejor Trabajo

TAPAS DE ACERO Las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company son herramientas de precisión diseñadas para armeros y entusiastas de las armas para crear o reparar roscas internas en componentes de armas de fuego.

Fabricadas en acero, estas tapas ofrecen una durabilidad superior y mantienen su dureza incluso a altas temperaturas, lo que las hace ideales para un uso continuo. Estas tapas están disponibles en varios tamaños y estilos de rosca, incluyendo tapas de fondo, tapas de enchufe y tapas cónicas, que son esenciales para roscar cerca del fondo de agujeros ciegos. La construcción de acero garantiza longevidad y roscado preciso, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones de armería. Especificaciones: Material: Acero Estilos de Tapas:

Tapas de Fondo Tapas de Enchufe Tapas Cónicas Tamaños de Rosca

Disponibles: 8-40 10-32 3/16-32 3-56 6-40 7/32-40 1/4-28 1/4-30 1/4-22

Perspectivas de los Clientes: Los usuarios de las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company aprecian su precisión y durabilidad. La construcción de acero de alta velocidad permite un roscado eficiente sin comprometer la integridad de la herramienta, lo que convierte a estas tapas en una opción confiable tanto para armeros profesionales como para aficionados. Incorporar las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company en tu kit de herramientas de armería asegura un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de armas de fuego.



Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY STEEL BOTTOM TAP 1/4"-32 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748002432
- N.º fabr.: S83006-H2
- Estilo: Bottom
- Material: Steel
- Rosca: 1/4-32
- Peso de entrega: 0.014kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la TAPAS DE ACERO REIFF & NESTOR COMPANY TAP DE FONDO DE ACERO 1/4"32 THREAD
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la TAPAS DE ACERO REIFF & NESTOR COMPANY TAP DE FONDO DE ACERO 1/4"32 THREAD

Introducción

Gracias por elegir la Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Al seguir estas pautas, puedes minimizar riesgos y mejorar tu experiencia al usar la tapa para trabajos de armería y reparaciones de armas de fuego.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones de seguridad antes de usar la tapa.
- Asegúrate de que la tapa sea adecuada para tu aplicación de roscado específica.
- Mantén la tapa fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar la tapa.
- Inspecciona la tapa en busca de signos de daño antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Almacena la tapa en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para prevenir accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada para evitar accidentes.
- Siempre asegura la pieza de trabajo correctamente antes de comenzar el proceso de roscado.
- Usa un lubricante adecuado para reducir la fricción y el desgaste de la tapa.
- No apliques fuerza excesiva al roscar; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Si encuentras resistencia, detente y evalúa la situación. No fuerces la tapa.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las rebabas que pueden estar presentes en la tapa y la pieza de trabajo.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso de herramientas y armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la tapa, lubricante y un taladro adecuado.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté limpia y libre de residuos.

2. Taladrar el Agujero

- Usa una broca que coincida con el tamaño de la tapa para crear el agujero inicial.
- Taladra a la profundidad requerida, asegurándote de que el agujero esté recto y limpio.

3. Proceso de Roscado

- Aplica una pequeña cantidad de lubricante a la tapa y al agujero.
- Inserta la tapa en el agujero, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Gira la tapa en el sentido de las agujas del reloj para comenzar a cortar las roscas, aplicando presión suave.
- Después de unos giros, invierte la tapa ligeramente para romper cualquier viruta y permitir un funcionamiento suave.
- Continúa rosando hasta que se alcance la profundidad deseada.

4. Finalizando

- Una vez completado, retira cuidadosamente la tapa del agujero.
- Limpia el área para eliminar cualquier viruta metálica o residuo.
- Inspecciona las roscas para asegurarte de que estén limpias y correctamente formadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tapa de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la tapa en la basura doméstica si está dañada o rota.
- Considera opciones de reciclaje para materiales metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o el minorista donde compraste el producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva al usar la Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si no estás seguro sobre algún aspecto del proceso de roscado. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es