

ACTION CLEANING TOOL KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL ACTION CLEANING TOOL COTTON ROLLS, 50 PACK

[Artículos limpieza](#) > [Kits de Limpieza](#) > [Kits de limpieza arma larga](#)

El área de los lóbulos de bloqueo en la mayoría de los rifles de cerrojo tiende a acumular virutas de latón de los cartuchos, cerdas de cepillo, residuos de cebador, grasa de los lóbulos y disolventes. Esta acumulación de desechos puede desgastar considerablemente tus lóbulos. Nuestra herramienta para el rebaje de lóbulos debe ser utilizada de manera rutinaria por cada propietario de rifle para limpiar esta área descuidada y de difícil acceso. Herramienta para el Rebaje de Lóbulos - Específicamente diseñada para limpiar el área del rebaje de los lóbulos de bloqueo. Utilízala con felpas o rollos de algodón. Hisopo y Mango de Cámara - Para limpiar y secar la cámara. Roscas 8-32 para mopas de gran calibre. Cepillo para Cerrojo - Cepillo de doble cabeza para fregar los lóbulos del cerrojo, la cara del cerrojo y el cuerpo del cerrojo. La herramienta para el rebaje de lóbulos tiene una cabeza ranurada que acepta felpas de limpieza y rollos de algodón (suministrados con la herramienta). Esta herramienta se inserta en la acción y se rota dentro de las áreas del rebaje de lóbulos. Se puede aplicar disolvente a las felpas o al algodón para eliminar los desechos. Luego, se puede usar una felpa o un rollo de algodón seco para secar el área. La cámara se puede limpiar con el mango del hisopo y la mopa. El cerrojo debe ser rociado con un desengrasante y fregado con el cepillo de doble cabeza. Asegúrate de aplicar nueva grasa al cerrojo en las superficies de apoyo del mismo. La cubierta del cerrojo también debe ser limpiada y reengrasada de forma rutinaria. La Herramienta para el Rebaje de Lóbulos y el Mango del Hisopo están fabricados en acero inoxidable para una vida útil prolongada y se pueden comprar por separado.



Atributos

- Nombre: SINCLAIR INTERNATIONAL ACTION CLEANING TOOL COTTON ROLLS, 50 PACK
- Fabricante: SINCLAIR INTERNATIONAL
- N.º de producto: 749000185
- N.º fabr.:
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 71mm
- Longitud de envío: 69mm

Índice

- [Página principal](#)
- [INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION](#)
- [Sobre nosotros](#)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION

Introducción

Gracias por elegir el KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION de Sinclair International. Este kit está diseñado para el mantenimiento y limpieza de rifles de cerrojo. El uso y cuidado adecuados de este producto garantizarán la longevidad de tu rifle y mejorarán su rendimiento. Por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de las herramientas de limpieza.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las herramientas de limpieza se usen en un área bien ventilada para evitar la inhalación de disolventes o desechos.
- Maneja las herramientas de limpieza con cuidado para prevenir lesiones.
- Mantén las herramientas de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona todas las herramientas en busca de daños antes de usarlas. No utilices herramientas dañadas.
- Sigue todas las instrucciones y directrices del fabricante para un uso seguro.
- Mantente consciente de tu entorno al limpiar tu rifle para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Herramienta para el Rebaje de Lóbulos:**
 - Úsala solo como se indica para limpiar el área del rebaje de los lóbulos de bloqueo.
 - Asegúrate de que la herramienta esté firmemente sujeta a las felpas de limpieza o rollos de algodón antes de usarla.
 - Evita aplicar fuerza excesiva al insertar o rotar la herramienta para prevenir daños al rifle.
- **Hisopo y Mango de Cámara:**
 - Úsalo con precaución; asegúrate de que la cámara esté vacía antes de limpiar.
 - No dejes el hisopo en la cámara desatendido para prevenir obstrucciones.
- **Cepillo para Cerrojo:**
 - Usa el cepillo de doble cabeza suavemente para evitar rayar las superficies del cerrojo.
 - Asegúrate de que el cepillo esté limpio antes de usarlo para prevenir contaminación.
- **Disolventes y Grasa:**
 - Siempre usa disolventes y grasa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - Almacena los disolventes y la grasa en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
 - Evita el contacto con la piel al usar disolventes; usa guantes si es necesario.
- **Mantenimiento General:**
 - Limpia y mantén regularmente todas las herramientas, incluida la Herramienta para el Rebaje de Lóbulos y el Mango del Hisopo, para asegurar un rendimiento óptimo.
 - Aplica nueva grasa al cerrojo en las superficies de apoyo después de la limpieza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación para el Uso:

- Reúne todas las herramientas necesarias del KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION.
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y en una condición segura antes de comenzar cualquier procedimiento de limpieza.

2. Uso de la Herramienta para el Rebaje de Lóbulos:

- Conecta una felpa de limpieza o un rollo de algodón a la cabeza ranurada de la Herramienta para el Rebaje de Lóbulos.
- Inserta la herramienta en la acción y gírala suavemente dentro de las áreas del rebaje de lóbulos.
- Aplica disolvente a la felpa o al rollo de algodón para ayudar en la eliminación de desechos.
- Después de limpiar, usa una felpa o un rollo de algodón seco para eliminar el exceso de humedad.

3. Limpieza de la Cámara:

- Usa el Hisopo y Mango de Cámara para limpiar el área de la cámara.
- Inserta el hisopo en la cámara y gíralo suavemente para limpiar.
- Asegúrate de que la cámara esté completamente seca después de la limpieza.

4. Uso del Cepillo para Cerrojo:

- Usa el Cepillo para Cerrojo para fregar los lóbulos del cerrojo, la cara del cerrojo y el cuerpo del cerrojo.
- Aplica un desengrasante al cerrojo antes de fregar para eliminar grasa y desechos.
- Enjuaga el cepillo después de usarlo para mantenerlo limpio para aplicaciones futuras.

5. Pasos Finales:

- Después de limpiar, asegúrate de que todas las partes estén secas y libres de disolvente o grasa.
- Vuelve a engrasar el cerrojo en las superficies de apoyo según sea necesario.
- Limpia la cubierta del cerrojo de forma rutinaria para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las felpas de limpieza usadas, los rollos de algodón y cualquier otro material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches disolventes o productos químicos en la basura regular. Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todas las herramientas de limpieza se almacenen correctamente después de su uso para prevenir daños.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto. Es esencial comunicarte para obtener asistencia si tienes preguntas sobre el uso seguro de este producto.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar un proceso de limpieza seguro y efectivo para tu rifle de cerrojo. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es