

CASE TRIMMER PILOT - 0.311" TRIMMER PILOT

FORSTER Case Trimmer Pilot: .17 cal requires item 749-002-532 for use with Forster "Original" trimmers.



Attributes

- Name: 0.311" TRIMMER PILOT
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749000373
- Mfr. No.: CT1031
- Caliber: 303/7.7 mm (.311-.312)
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 757253003721

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CASE TRIMMER PILOT](#)
- [English: CASE TRIMMER PILOT 0.311" TRIMMER PILOT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pilot de Recorte de Casquillos FORSTER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pilote de Coupe de Douille Forster](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota per Tagliatore di Casse Forster](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycinarki Łuski Forster Products, Inc.](#)
- [Suomi: CASE TRIMMER PILOT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CASE TRIMMER PILOT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání: Ořezávač nábojnic Forster](#)

Sicherheitshinweise für den CASE TRIMMER PILOT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den CASE TRIMMER PILOT von FORSTER PRODUCTS, INC. entschieden haben. Dieser Trimmer Pilot ist speziell für die Verwendung mit Forster "Original" Trimmern konzipiert und eignet sich für die Kaliber .17. Um die Sicherheit und Effektivität bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie beim OnlineKauf darauf, dass Sie von einem autorisierten Händler kaufen, um sicherzustellen, dass das Produkt den EUSicherheitsstandards entspricht.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile des Trimmers ordnungsgemäß montiert sind.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Fremdkörper im Arbeitsbereich sind.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile während des Betriebs von der Klinge fern.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Funktionsstörungen stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer Pilot für das richtige Kaliber (303/7.7 mm oder .311.312) geeignet ist.
- Montieren Sie den Trimmer Pilot gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob der Pilot sicher und fest sitzt, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.

2. Nutzung:

- Platzieren Sie die Hülse sicher im Trimmer und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Betätigen Sie den Trimmer gemäß der Bedienungsanleitung, um ein gleichmäßiges Trimmen zu gewährleisten.
- Überwachen Sie den Trimmvorgang und stoppen Sie die Maschine sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken.
- Nach Abschluss des Trimmens reinigen Sie das Gerät und entfernen Sie alle Späne oder Rückstände.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht in den normalen Hausmüll zu werfen.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingstellen, die für die Entsorgung von Werkzeugen und Maschinen geeignet sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Der CASE TRIMMER PILOT ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen helfen kann, Ihre Trimmerarbeiten effektiv und sicher durchzuführen. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, können Sie eine sichere Nutzung gewährleisten und mögliche Risiken minimieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

CASE TRIMMER PILOT 0.311" TRIMMER PILOT Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Forster Case Trimmer Pilot. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the trimmer pilot is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the trimmer pilot for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure that your working area is clean and free from any hazards that could cause accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the trimmer pilot.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trimmer pilot is compatible with your Forster "Original" trimmer model.
- Do not attempt to modify or alter the trimmer pilot in any way.
- Always follow the recommended setup and operation instructions provided by the manufacturer.
- Be cautious of sharp edges and moving parts when operating the trimmer pilot.
- Never place your hands or any body part near moving parts during operation.
- Store the trimmer pilot in a safe location when not in use to prevent accidental injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the correct trimmer pilot for your specific caliber, which in this case is .17 cal.
- Ensure you have item 749002532 ready for use with your Forster "Original" trimmer.
- Follow the manufacturer's instructions to securely attach the trimmer pilot to the trimmer.

2. Usage:

- Before operating the trimmer, ensure that the trimmer pilot is correctly installed and secure.
- Adjust the trimmer settings according to the manufacturer's guidelines for optimal performance.
- Feed the case into the trimmer pilot carefully, ensuring that it is aligned correctly.
- Operate the trimmer in a controlled manner, keeping hands clear of moving parts.
- After use, turn off the trimmer and remove the case from the pilot.

Disposal Instructions

- Dispose of the trimmer pilot and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for the trimmer pilot.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety, usage, or maintenance of the Forster Case Trimmer Pilot, please refer to the manufacturer's contact information provided separately.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Forster Case Trimmer Pilot. Always prioritize safety and proper usage to avoid accidents and injuries. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pilot de Recorte de Casquillos FORSTER

Introducción

Gracias por elegir el Pilot de Recorte de Casquillos FORSTER. Este producto está diseñado para facilitar el recorte de vainas y asegurar un ajuste preciso en su uso. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su revisión.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de protección y guantes adecuados al operar el trimmer.
- No uses el trimmer si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Asegúrate de que el trimmer esté correctamente instalado y ajustado antes de usarlo.
- No intentes modificar el trimmer de ninguna manera.
- No uses el trimmer para materiales que no sean los especificados por el fabricante.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de corte mientras el trimmer esté en funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Pilot de Recorte:

- Asegúrate de que el trimmer esté desconectado antes de la instalación.
- Coloca el Pilot de Recorte en el trimmer "Original" de Forster, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el calibre de la vaina sea el correcto (.311.312) para el uso del Pilot.

2. Uso del Pilot de Recorte:

- Con el trimmer correctamente instalado, coloca la vaina en el trimmer.
- Asegúrate de que la vaina esté bien sujeta antes de operar el trimmer.
- Acciona el trimmer con cuidado y mantén la atención en el área de trabajo.
- Una vez completado el recorte, retira la vaina con cuidado.

Instrucciones de Desecho

- Si el Pilot de Recorte está dañado o ya no se necesita, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseches el producto en la basura común; verifica si hay centros de reciclaje en tu área que acepten herramientas.
- Asegúrate de que el producto no represente un peligro para el medio ambiente al desecharlo.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para consultas sobre seguridad o si encuentras un producto defectuoso, busca el punto de contacto de la UE correspondiente a tu producto. Es importante que reportes cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes utilizar el Pilot de Recorte de Casquillos FORSTER de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante al trabajar con herramientas. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda consultar el sistema de alerta rápida de la UE para productos inseguros.

Guide de Sécurité pour le Pilote de Coupe de Douille Forster

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pilote de Coupe de Douille Forster. Ce produit est conçu pour vous aider à couper vos douilles avec précision. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace. Ce guide présente des conseils de sécurité et des instructions pour utiliser le produit conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du pilote de coupe pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez le pilote de coupe.
- Ne forcez pas le produit. Utilisez-le uniquement pour les calibres spécifiés.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans le mécanisme.
- Ne tentez pas de modifier le produit ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Pilote de Coupe :

- Vérifiez que le produit est propre et exempt de débris avant l'installation.
- Insérez le pilote de coupe dans le couple-douilles "Original" de Forster en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le pilote est bien fixé et stable avant de l'utiliser.

2. Utilisation du Pilote de Coupe :

- Placez la douille dans le couple-douilles.
- Alignez le pilote de coupe avec la douille.
- Appliquez une pression uniforme pour couper la douille à la longueur désirée.
- Après utilisation, retirez le pilote et nettoyez-le soigneusement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets de produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, rappelez-le à un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client du fabricant. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour faciliter toute communication.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le Pilote de Coupe de Douille Forster en toute confiance. Nous vous remercions de votre attention à ces instructions et vous souhaitons une expérience de coupe réussie et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota per Tagliatore di Casse Forster

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pilota per Tagliatore di Casse Forster. Questo prodotto è progettato per garantire un taglio preciso e sicuro delle cartucce. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verifica regolarmente lo stato del prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del trimmer per proteggere gli occhi da schegge volanti.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e ben illuminata.
- Non indossare abbigliamento largo o gioielli che possano impigliarsi nel trimmer.
- Mantieni le mani e altri oggetti lontani dalla zona di taglio durante l'operazione.
- Non sovraccaricare il trimmer; segui le raccomandazioni del produttore riguardo al calibro delle cartucce.
- In caso di blocco del trimmer, spegni immediatamente l'unità e segui le istruzioni per la rimozione del blocco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pilota:

- Assicurati che il trimmer sia scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Inserisci il pilota nel trimmer seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Fissa il pilota in posizione assicurandoti che sia ben bloccato.

2. Utilizzo del Trimmer:

- Posiziona la cartuccia nel trimmer con attenzione.
- Accendi il trimmer e inizia il processo di taglio.
- Esegui il taglio in modo uniforme e controllato.
- Dopo aver completato il taglio, spegni il trimmer e rimuovi la cartuccia.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il trimmer per rimuovere residui di materiale.
- Controlla frequentemente il pilota per segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se non sei sicuro di come smaltirlo, contatta il tuo comune o un centro di raccolta rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per ricevere assistenza più rapida.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste istruzioni e mantieni un ambiente di lavoro sicuro per te e per gli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycinarki Łuski Forster Products, Inc.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Przycinarki Łuski Forster Products, Inc. 0.311" Trimmer Pilot. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o bezpieczeństwie produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tylko z odpowiednim przedmiotem 749002532, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od przeszkód.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Nie używaj produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzia, aby uniknąć skaleczeń lub innych obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy, w tym przedmiot 749002532.
- Zamontuj trimmer pilot zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są mocno zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Włącz urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
- Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady komunalne.
- Zasięgnij informacji w lokalnym punkcie zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować produkt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową firmy Forster Products, Inc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Przycinarki Łuski Forster Products, Inc. 0.311" Trimmer Pilot.

CASE TRIMMER PILOT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Onnittelut CASE TRIMMER PILOT tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Forsterin "Original" leikkureiden kanssa, erityisesti .17 kaliberin kanssa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain suositeltujen laitteiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata valmistajan ohjeita tarkasti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet, joita käytät tuotteen kanssa, ovat kunnossa ja turvallisia.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet valmiina.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

2. Asennus:

- Kiinnitä trimmer pilot leikkuriin ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että se on tukevasti kiinnitetty ja ei liikahta käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käynnistä leikkuri ja varmista, että tuote toimii oikein.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita käytön aikana.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos se ei toimi odotetusti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspaikkoja, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för CASE TRIMMER PILOT

Introduktion

Tack för att du valt CASE TRIMMER PILOT från Forster Products, Inc. Denna produkt är designad för att ge precision och effektivitet vid trimning av hylsor. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Forster "Original" trimrar och kräver artikel 749002532 för korrekt funktion.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna delar kan orsaka olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg för att skydda dig mot eventuella skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Läs och förstå alla instruktioner innan du börjar använda produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet, dvs. trimning av hylsor av kaliber 303/7.7 mm (.311.312).
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller osäkra miljöer.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att trimmern är avstängd och urkopplad från strömkällan innan installation.
- Montera trimmerpiloten i trimmern enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att piloten sitter ordentligt fast innan du börjar trimma.

2. Användning:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar innan du påbörjar trimningen.
- Placera hylsan korrekt i trimmern och se till att den är stabil.
- Starta trimmern och trimma hylsan enligt anvisningarna.
- Stäng av trimmern och koppla ur den efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Avfall och oanvändbara delar ska kasseras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Forster Products, Inc. officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné používání: Ořezávač nábojnic Forster

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro ořezávač nábojnic Forster. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní ořezávání nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečném používání výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání ořezávače vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými úlomky.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a uklizený.
- Nikdy nesnažte se ořezávat nábojnice, které jsou poškozené nebo deformované.
- Ořezávač používejte pouze na stabilním a pevném povrchu.
- Při manipulaci s nábojnici vždy dbejte na bezpečnost a správné techniky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti, včetně ořezávače a příslušného trimmer pilota (např. 749002532 pro .17 cal).
2. **Instalace:**
 - Připojte trimmer pilot k ořezávači podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, zda je trimmer pilot pevně upevněn a správně umístěn.
3. **Použití:**
 - Vložte nábojnici do ořezávače a ujistěte se, že je správně umístěna.
 - Pomalu a rovnoměrně stlačte rukojeť ořezávače, dokud nedojde k požadovanému oříznutí.
 - Po dokončení ořezávání vyjměte nábojnici a zkontrolujte ořezaný konec.

Pokyny pro likvidaci

- Ořezávač a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo jeho používání se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Zajistěte si, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost je pro nás důležitá, a proto důrazně doporučujeme dodržovat všechny výše uvedené pokyny.