

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 229 ZIPPER-7.62X39 RUS 60 ROUND GREE

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 229 ZIPPER-7.62X39 RUS 60 ROUND GREE
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 749000681
- Mfr. No.: RM-60-10
- Cartridge: 22-250 Remington,6.5/308 Winchester
- Color: Green
- Rounds: 60
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 026057214108

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BOÎTES DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE PLIANT](#)
- [Italiano: FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES by MTM CASEGARD. This product is designed to provide a safe and reliable storage solution for your rifle ammunition. It is important to follow the safety guidelines and instructions outlined in this guide to ensure safe usage and compliance with EU regulations.

General Safety Guidelines

- Always store ammunition in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the ammo box out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly inspect the ammo box for any signs of damage or wear.
- Do not overload the ammo box beyond its specified capacity of 60 rounds.
- Use the ammo box only for its intended purpose; do not use it for storing other items.
- If you notice any unusual odors, discoloration, or signs of damage, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the ammo box is closed securely before handling or transporting.
- Use caution when opening the ammo box to prevent accidental spillage of contents.
- Do not expose the ammo box to extreme temperatures, as this may affect its integrity.
- Avoid using sharp objects to open or close the box, as this may cause damage.
- Always handle ammunition with care and follow standard safety practices for firearm use.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Ammo Box

- Locate the SnapLock latch.
- Press the latch to release and gently lift the lid.

2. Loading Ammunition

- Ensure the ammo box is clean and dry.
- Place the ammunition in the designated slots, ensuring not to exceed 60 rounds.
- Close the lid securely after loading.

3. Transporting the Ammo Box

- Always carry the ammo box with both hands for stability.
- Ensure the lid is securely closed to prevent accidental opening.

4. Cleaning the Ammo Box

- Use a damp cloth to clean the exterior of the ammo box.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the surface.

5. Storing the Ammo Box

- Store the box in a designated location that is dry and protected from environmental hazards.
- Ensure the box is not placed under heavy objects that could cause it to crush.

Disposal Instructions

- Dispose of the ammo box in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- If the ammo box is damaged beyond use, ensure it is disposed of safely to prevent any potential hazards.
- Consider recycling options available in your area for polypropylene materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, please refer to the appropriate contact resources available in your region.

This guide is designed to help you safely use and maintain your FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. By following these instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your product. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour les BOÎTES DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE PLIANT

Introduction

Merci d'avoir choisi les BOÎTES DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE PLIANT de MTM CASEGARD. Ce produit est conçu pour offrir une solution de stockage sûre et fiable pour vos munitions de fusil. Il est important de suivre les directives et instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sécurisée et se conformer aux réglementations de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours stocker les munitions dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez la boîte de munitions hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement la boîte de munitions pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne surchargez pas la boîte de munitions au-delà de sa capacité spécifiée de 60 cartouches.
- Utilisez la boîte de munitions uniquement à des fins prévues ; ne l'utilisez pas pour stocker d'autres objets.
- Si vous remarquez des odeurs inhabituelles, une décoloration ou des signes de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assurez-vous que la boîte de munitions est fermée de manière sécurisée avant de la manipuler ou de la transporter.
- Faites attention en ouvrant la boîte de munitions pour éviter tout renversement accidentel du contenu.
- Ne pas exposer la boîte de munitions à des températures extrêmes, car cela peut affecter son intégrité.
- Évitez d'utiliser des objets pointus pour ouvrir ou fermer la boîte, car cela pourrait causer des dommages.
- Manipulez toujours les munitions avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard pour l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Boîte de Munitions

- Localisez le loquet SnapLock.
- Appuyez sur le loquet pour le libérer et soulevez doucement le couvercle.

2. Chargement des Munitions

- Assurez-vous que la boîte de munitions est propre et sèche.
- Placez les munitions dans les emplacements désignés, en veillant à ne pas dépasser 60 cartouches.
- Fermez le couvercle de manière sécurisée après le chargement.

3. Transport de la Boîte de Munitions

- Portez toujours la boîte de munitions avec les deux mains pour plus de stabilité.
- Assurez-vous que le couvercle est bien fermé pour éviter toute ouverture accidentelle.

4. Nettoyage de la Boîte de Munitions

- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur de la boîte de munitions.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface.

5. Stockage de la Boîte de Munitions

- Stockez la boîte dans un endroit désigné qui est sec et protégé des dangers environnementaux.
- Assurez-vous que la boîte n'est pas placée sous des objets lourds qui pourraient l'écraser.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la boîte de munitions conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Si la boîte de munitions est endommagée au-delà de l'utilisation, assurez-vous qu'elle est éliminée en toute sécurité pour éviter tout danger potentiel.
- Envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région pour les matériaux en polypropylène.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant les BOÎTES DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE PLIANT, veuillez vous référer aux ressources de contact appropriées disponibles dans votre région.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser et à entretenir en toute sécurité vos BOÎTES DE MUNITIONS DE FUSIL À COUVERCLE PLIANT. En suivant ces instructions et directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre produit. Merci de votre attention à la sécurité.

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES di MTM CASEGARD. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di stoccaggio sicura e affidabile per le munizioni da fucile. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni delineate in questa guida per garantire un uso sicuro e la conformità alle normative dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Conservare sempre le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere la scatola delle munizioni fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispezionare regolarmente la scatola delle munizioni per eventuali segni di danni o usura.
- Non sovraccaricare la scatola delle munizioni oltre la sua capacità specificata di 60 colpi.
- Utilizzare la scatola delle munizioni solo per lo scopo previsto; non usarla per conservare altri oggetti.
- Se si notano odori insoliti, scolorimenti o segni di danno, interrompere immediatamente l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la scatola delle munizioni sia chiusa in modo sicuro prima di maneggiarla o trasportarla.
- Usare cautela nell'aprire la scatola delle munizioni per prevenire la fuoriuscita accidentale dei contenuti.
- Non esporre la scatola delle munizioni a temperature estreme, poiché ciò potrebbe comprometterne l'integrità.
- Evitare di utilizzare oggetti affilati per aprire o chiudere la scatola, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Maneggiare sempre le munizioni con cura e seguire le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Apertura della Scatola delle Munizioni

- Individuare il gancio SnapLock.
- Premere il gancio per rilasciarlo e sollevare delicatamente il coperchio.

2. Caricamento delle Munizioni

- Assicurarsi che la scatola delle munizioni sia pulita e asciutta.
- Posizionare le munizioni negli slot designati, assicurandosi di non superare i 60 colpi.
- Chiudere il coperchio in modo sicuro dopo il caricamento.

3. Trasporto della Scatola delle Munizioni

- Trasportare sempre la scatola delle munizioni con entrambe le mani per stabilità.
- Assicurarsi che il coperchio sia chiuso in modo sicuro per prevenire aperture accidentali.

4. Pulizia della Scatola delle Munizioni

- Utilizzare un panno umido per pulire l'esterno della scatola delle munizioni.
- Evitare di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie.

5. Stoccaggio della Scatola delle Munizioni

- Conservare la scatola in un luogo designato che sia asciutto e protetto da rischi ambientali.
- Assicurarsi che la scatola non sia posizionata sotto oggetti pesanti che potrebbero schiacciarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la scatola delle munizioni in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Se la scatola delle munizioni è danneggiata oltre l'uso, assicurarsi che venga smaltita in modo sicuro per prevenire potenziali rischi.
- Considerare le opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area per i materiali in polipropilene.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante le FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, si prega di riferirsi alle risorse di contatto appropriate disponibili nella propria regione.

Questa guida è progettata per aiutarvi a utilizzare e mantenere in sicurezza le vostre FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrete garantire un'esperienza sicura e piacevole con il vostro prodotto. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.