

Sinclair Flash-Hole Tool Only (no handle) - SINCLAIR INTERNATIONAL FLASH HOLE TOOL ONLY

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Flash Hole Deburring Tools](#)

La herramienta de desbarbado de agujeros de flash con piloto de Sinclair funcionará en calibres del 22 al 45 utilizando los pilotos de acero inoxidable. Esta herramienta se indexa en la boca del cartucho (longitud de recorte) para determinar la profundidad de corte correcta. Características: Cortador de acero para cortes limpios. Gran mango cómodo de Sinclair con inserto de acero inoxidable. Cambia de calibre cambiando los pilotos de acero inoxidable de Sinclair. Ideal para usar bajo pólvora. Herramienta vendida sin pilotos, ordena los pilotos por separado según el calibre específico. Estos pilotos funcionan en nuestra herramienta de agujero de flash y nuestra herramienta de clasificación de cuellos de cartucho. Nuestros pilotos están fabricados con precisión a partir de acero inoxidable en centros de torneado CNC para ajustarse correctamente a los cuellos de cartucho nuevos y sin disparar. Disponibles para cartuchos de rifle y pistola desde el 22 hasta el 45.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL FLASH HOLE TOOL ONLY](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749001324
- N.º fabr.: 261050
- Calibre: 243/6 mm (.243),25 Caliber (.257),30 Caliber (.308),32 Caliber (.312-.313),8 mm (.323),38/357 Caliber (.357-.359),35 Caliber (.358),22 Caliber (.223-.224),9 mm (.355-.356),40/10 mm (.400-.401)
- Peso de entrega: 0.023kg
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 130mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Sinclair FlashHole](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Sinclair FlashHole

Introducción

Gracias por elegir la herramienta Sinclair FlashHole. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva al usar la herramienta. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarla.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la herramienta y sus componentes antes de usarla.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado (EPP), incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar la herramienta.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- No uses la herramienta para fines distintos a su uso previsto.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona la herramienta regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras usas la herramienta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Siempre maneja la herramienta con cuidado. Evita dejarla caer o manejarla de manera inapropiada.
- **Profundidad de Corte:** Asegúrate de que la herramienta esté configurada correctamente para evitar cortes demasiado profundos, lo que podría dañar el cartucho.
- **Uso de Pilotos:** Usa solo los pilotos de acero inoxidable recomendados de Sinclair específicos para tu calibre. Los pilotos deben ser pedidos por separado.
- **Desbarbado:** Al desbarbar, asegúrate de que tus manos y dedos estén alejados del área de corte para prevenir lesiones.
- **Limpieza:** No intentes limpiar la herramienta mientras esté en uso. Siempre apágala y desconéctala antes de limpiarla.
- **Niños:** Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños. No está destinada para ser utilizada por personas menores de 18 años.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios para tu tarea, incluyendo la herramienta Sinclair FlashHole y los pilotos de acero inoxidable apropiados.
- Asegúrate de estar trabajando en un área bien ventilada.

2. Instalación:

- Conecta el piloto deseado a la herramienta Sinclair FlashHole de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el piloto esté bien fijado antes de usarlo.

3. Uso de la Herramienta:

- Posiciona la herramienta sobre la boca del cartucho, asegurando una alineación adecuada.
- Presiona suavemente hacia abajo para activar el cortador, permitiendo que se indexe en la boca del cartucho para la profundidad de corte correcta.
- Rota la herramienta en un movimiento suave para lograr un desbarbado limpio.
- Después de usarla, retira cuidadosamente la herramienta del cartucho.

4. Postuso:

- Limpia la herramienta y los pilotos después de cada uso para mantener su rendimiento.
- Guarda la herramienta y los pilotos en un lugar designado para mayor seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la herramienta ya no es funcional, considera reciclarla si es posible.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu herramienta Sinclair FlashHole. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es