

# SINCLAIR CHAMBER PLUG - SINCLAIR INTERNATIONAL 300 SAVAGE CHAMBER PLUG

[Artículos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Guías para baqueta de Limpieza](#)

Este producto único sella la recámara y el cañón para evitar que los disolventes y aceites se filtren de nuevo en el mecanismo cuando el rifle se deja en posición vertical. Para cañones muy sucios, usamos estos tapones para sellar la recámara y luego llenamos el cañón con nuestro disolvente favorito. Luego dejamos que el cañón repose un tiempo. Si se deja toda la noche, debes sellar el extremo del cañón con cinta para evitar la evaporación. Asegúrate de llenar el cañón hasta el extremo del cañón. Si almacenas armas durante mucho tiempo, estos tapones pueden evitar que los agentes preventivos de óxido y aceites se filtren hacia el mecanismo y el área del grupo del gatillo. El aceite y los desechos arrastrados con disolventes en exceso dañan más gatillos que casi cualquier otra cosa. Los anillos O de reemplazo vienen en paquetes de 5.



## Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL 300 SAVAGE CHAMBER PLUG](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749001492
- N.º fabr.: PG18
- Cartucho: 300 Savage
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 8mm
- Longitud de envío: 61mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Cámara Sinclair](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Cámara Sinclair

## Introducción

Gracias por elegir el Tapón de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y el mantenimiento de tu arma de fuego al sellar la recámara y el cañón, evitando que los disolventes y aceites entren en el mecanismo cuando tu rifle está en posición vertical. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que el Tapón de Cámara Sinclair sea compatible con el calibre de tu arma (300 Savage).
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el Tapón de Cámara para detectar desgaste y daños antes de usarlo.
- Almacena el Tapón de Cámara en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre el mantenimiento y almacenamiento de armas de fuego.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar el Tapón de Cámara con cañones muy sucios sin una limpieza adecuada previa.
- Asegúrate de que el cañón esté lleno de disolvente solo hasta el extremo del cañón para evitar desbordamientos y derrames.
- Si almacenas armas durante un período prolongado, sella el extremo del cañón con cinta para minimizar la evaporación de los disolventes.
- Ten en cuenta que el aceite y los desechos arrastrados con disolventes en exceso pueden dañar el mecanismo del gatillo.
- Reemplaza los Orings regularmente (disponibles en paquetes de 5) para mantener su efectividad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de comenzar.
- Limpia el cañón y la recámara para eliminar cualquier residuo o suciedad.

### 2. Instalación:

- Inserta el Tapón de Cámara Sinclair en la recámara de tu arma, asegurándote de que ajuste bien.
- Verifica que el tapón esté correctamente colocado y no obstruya el cañón.

### 3. Uso:

- Llena el cañón con tu disolvente preferido, asegurándote de que llegue hasta el extremo del cañón.
- Deja que el cañón repose durante un tiempo recomendado para permitir que el disolvente actúe de manera efectiva.
- Si dejas el arma durante la noche, sella el extremo del cañón con cinta para evitar la evaporación del disolvente.

### 4. Después del Uso:

- Retira cuidadosamente el Tapón de Cámara después de que el disolvente haya cumplido su función.
- Limpia a fondo el cañón y la recámara para eliminar cualquier residuo de disolvente y suciedad.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Tapón de Cámara Sinclair y cualquier Oring usado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación apropiados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre el Tapón de Cámara Sinclair o preocupaciones de seguridad, consulta con tu minorista local o fabricante. Siempre asegúrate de tener acceso a soporte para el manejo y mantenimiento seguro de tu arma de fuego.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Tapón de Cámara Sinclair. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de mantenimiento de armas de fuego.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)