

SINCLAIR CHAMBER PLUG - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER PLUG, .220 SWIFT, BLACK

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Guias para baqueta de Limpieza](#)

Este producto único sella la recámara y el cañón para evitar que los disolventes y aceites se filtren de nuevo en el mecanismo cuando el rifle se deja en posición vertical. Para cañones muy sucios, usamos estos tapones para sellar la recámara y luego llenamos el cañón con nuestro disolvente favorito. Luego dejamos que el cañón repose un tiempo. Si se deja toda la noche, debes sellar el extremo del cañón con cinta para evitar la evaporación. Asegúrate de llenar el cañón hasta el extremo del cañón. Si almacenas armas durante mucho tiempo, estos tapones pueden evitar que los agentes preventivos de óxido y aceites se filtren hacia el mecanismo y el área del grupo del gatillo. El aceite y los desechos arrastrados con disolventes en exceso dañan más gatillos que casi cualquier otra cosa. Los anillos O de reemplazo vienen en paquetes de 5.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER PLUG, .220 SWIFT, BLACK](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749001544
- N.º fabr.: PG5
- Cartucho: 220 Swift
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 10mm
- Longitud de envío: 64mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Recámara Sinclair
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Recámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Tapón de Recámara Sinclair de Sinclair International. Este producto está diseñado para sellar la recámara y el cañón de tu rifle, evitando que los disolventes y aceites se filtren de nuevo en el mecanismo cuando se almacena en posición vertical. Un uso y cuidado adecuados de este producto mejorarán el mantenimiento y la seguridad de tu arma. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Tapón de Recámara Sinclair sea compatible con el calibre de tu arma antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el tapón de recámara por desgaste. Reemplázalo si está dañado.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones y retiros de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el rifle esté descargado antes de insertar o quitar el tapón de recámara.
- No dejes disolventes o aceites en el cañón durante períodos prolongados sin supervisión.
- Si usas el tapón de recámara para almacenamiento a largo plazo, sella el extremo del cañón con cinta para evitar la evaporación de los disolventes.
- Usa solo disolventes y aceites recomendados para evitar reacciones químicas que puedan dañar el rifle o el tapón de recámara.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o quitar el tapón de recámara para prevenir daños al rifle o al tapón.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Reúne tu disolvente preferido y cualquier herramienta adicional necesaria para la limpieza.

2. Inserción del Tapón de Recámara:

- Inserta el Tapón de Recámara Sinclair en la recámara del rifle. Asegúrate de que encaje bien para crear un sello efectivo.
- Verifica que el tapón esté firmemente en su lugar antes de continuar.

3. Llenado del Cañón:

- Llena el cañón con tu disolvente elegido hasta que llegue al extremo del cañón.
- Asegúrate de que el tapón de recámara permanezca en su lugar durante este proceso.

4. Dejar Actuar el Disolvente:

- Deja que el cañón repose durante el tiempo recomendado para permitir que el disolvente actúe de manera efectiva. Esto puede variar desde unas pocas horas hasta toda la noche.
- Si lo dejas reposar toda la noche, sella el extremo del cañón con cinta para evitar la evaporación.

5. Retiro del Tapón de Recámara:

- Despues de que el disolvente haya tenido tiempo de actuar, retira cuidadosamente el tapón de recámara.
- Desecha cualquier disolvente sobrante de acuerdo con las regulaciones locales.

6. Limpieza:

- Limpia a fondo el cañón para eliminar cualquier disolvente y residuos restantes.
- Reemplaza el tapón de recámara con uno nuevo si es necesario, ya que los anillos de repuesto vienen en paquetes de 5.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los disolventes y aceites usados de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
- No deseches el Tapón de Recámara Sinclair en la basura doméstica regular si está dañado o contiene materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional relacionada con el Tapón de Recámara Sinclair, consulta el embalaje del producto o el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu arma son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es