

# SINCLAIR CHAMBER PLUG - SINCLAIR INTERNATIONAL BELTED MAGNUM FAMILY CHAMBER PLUG

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Guías para baqueta de Limpieza](#)

Este producto único sella la recámara y el cañón para evitar que los disolventes y aceites se filtren de nuevo en el mecanismo cuando el rifle se deja en posición vertical. Para cañones muy sucios, usamos estos tapones para sellar la recámara y luego llenamos el cañón con nuestro disolvente favorito. Luego dejamos que el cañón repose un tiempo. Si se deja toda la noche, debes sellar el extremo del cañón con cinta para evitar la evaporación. Asegúrate de llenar el cañón hasta el extremo del cañón. Si almacenas armas durante mucho tiempo, estos tapones pueden evitar que los agentes preventivos de óxido y aceites se filtren hacia el mecanismo y el área del grupo del gatillo. El aceite y los desechos arrastrados con disolventes en exceso dañan más gatillos que casi cualquier otra cosa. Los anillos O de reemplazo vienen en paquetes de 5.



## Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL BELTED MAGNUM FAMILY CHAMBER PLUG](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749001602
- N.º fabr.: PG10
- Cartucho: 300 Winchester Magnum
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 13mm
- Longitud de envío: 64mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Cámara Sinclair
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el Tapón de Cámara Sinclair

## Introducción

Gracias por elegir el Tapón de Cámara Sinclair de Sinclair International. Este producto está diseñado para sellar la recámara y el cañón de tu rifle, evitando la filtración de disolventes y aceites en el mecanismo. Para garantizar tu seguridad y el correcto uso del producto, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en este documento.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu rifle, en este caso, para cartuchos de 300 Winchester Magnum.
- Siempre lee y sigue las instrucciones del fabricante antes de usar el producto.
- Mantén el Tapón de Cámara fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona el Tapón de Cámara antes de cada uso. Si está dañado, no lo uses.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto directo con disolventes:** Usa guantes y gafas de protección al manipular disolventes.
- **No dejes el rifle desatendido:** Siempre supervisa el rifle mientras esté en uso o en proceso de limpieza.
- **Sellado del cañón:** Si dejas el cañón lleno de disolventes durante la noche, asegúrate de sellar el extremo del cañón con cinta para evitar la evaporación.
- **Almacenamiento adecuado:** Si almacenas el rifle por un largo periodo, asegúrate de que el Tapón de Cámara esté bien colocado para evitar la filtración de aceites y agentes preventivos de óxido.
- **Manejo de residuos:** Limpia cualquier derrame de disolventes de inmediato y deshazte de ellos de manera segura.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie estable.
- Reúne tus materiales: Tapón de Cámara, disolvente, y cinta adhesiva si es necesario.

### 2. Instalación del Tapón de Cámara:

- Inserta el Tapón de Cámara en la recámara del rifle asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el tapón esté completamente sellado y no haya espacios.

### 3. Uso del disolvente:

- Llena el cañón con tu disolvente favorito, asegurándote de que llegue hasta el extremo del cañón.
- Si planeas dejar el cañón lleno durante un período prolongado, sella el extremo del cañón con cinta.

### 4. Limpieza:

- Despues de dejar reposar el disolvente, retira el Tapón de Cámara antes de disparar o manipular el rifle.
- Limpia cualquier residuo de disolvente en el rifle y en el área de trabajo.

### 5. Almacenamiento:

- Almacena el rifle en un lugar seguro y seco, asegurándose de que el Tapón de Cámara esté en su lugar si el rifle no se usará por un tiempo prolongado.

## Instrucciones de Eliminación

- El Tapón de Cámara y cualquier material relacionado deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseches el Tapón de Cámara en el medio ambiente. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de este producto, consulta con el distribuidor o fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos relacionados con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del Tapón de Cámara Sinclair.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)