

RIFLE CASE HOLDERS - L.E. WILSON 223 ACKLEY IMPROVED FIRED CASE HOLDER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Trimmer Case Holders](#)

El soporte de funda para rifle L.E. Wilson sostiene la funda para el recorte, el reamado de la cavidad del fulminante, el reamado del cuello y el desbarbado. El soporte de funda para trimmer L.E. Wilson proporciona la máxima precisión y uniformidad para recortar tus fundas. El diseño único del soporte de funda sostiene el cuerpo de la funda, muy parecido a la recámara de un arma de fuego. Los soportes de funda están fabricados con precisión para obtener resultados consistentes y repetibles. Los soportes de funda FIRED son para fundas de tamaño de cuello. Los nuevos soportes de funda funcionan con latas nuevas, sin disparar o fundas que han sido de tamaño completo. Si no se especifica un tipo, el soporte se ajustará a fundas disparadas, nuevas, de tamaño de cuello o de tamaño completo.



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 223 ACKLEY IMPROVED FIRED CASE HOLDER](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749001619
- N.º fabr.: CH-223ACK
- Cartucho: 223 Ackley
- Case Type: Fired
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 28mm
- Longitud de envío: 51mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Funda L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Funda L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder

Introducción

Gracias por elegir el soporte de funda L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder. Este producto está diseñado para proporcionar precisión y uniformidad al recortar y reamar tus fundas de rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el soporte de funda con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa el soporte de funda solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.
- Mantén el soporte de funda fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el soporte de funda en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si el soporte de funda está dañado o no funciona correctamente, interrumpe su uso de inmediato y busca apoyo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de usar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras usas el soporte de funda.
- Evita colocar los dedos cerca de las partes móviles durante la operación para prevenir pellizcos o cortes.
- Asegúrate de que la funda del rifle esté sujetada de manera segura antes de comenzar cualquier operación de recorte o reamado.
- No intentes modificar o alterar el soporte de funda de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Siempre sigue las pautas del fabricante para los tipos de fundas compatibles para asegurar un ajuste y funcionalidad adecuados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara el Área de Trabajo:** Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada.
2. **Verifica la Compatibilidad:** Confirma que el soporte de funda sea compatible con el tipo de funda que estás usando (Fired, New, Neck, o Full Length sized).
3. **Asegura el Soporte de Funda:** Conecta el soporte de funda a tu trimmer de manera segura, siguiendo las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de trimmer.

Uso

1. **Inserta la Funda:** Coloca la funda disparada en el soporte, asegurándote de que esté asentada correctamente y de manera segura.
2. **Ajusta la Configuración:** Si es aplicable, ajusta la configuración del trimmer de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para la longitud de recorte y operación.
3. **Recorta la Funda:** Opera el trimmer de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el trimmer, manteniendo un agarre firme en el soporte de funda.
4. **Inspecciona la Funda Recortada:** Despues de recortar, inspecciona la funda para verificar su uniformidad y precisión. Asegúrate de que todos los bordes estén suaves y libres de rebabas.
5. **Limpia el Soporte de Funda:** Despues de usar, limpia el soporte de funda para eliminar cualquier residuo o virutas de latón y mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier soporte de funda dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla el soporte de funda si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu localidad.
- No deseches el soporte de funda en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional relacionado con el soporte de funda L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder, por favor consulta el empaque del producto o visita el sitio web oficial del fabricante para obtener la información de contacto adecuada.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras usas el soporte de funda L.E. Wilson 223 Ackley Improved Fired Case Holder. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es