

RIFLE CASE HOLDERS - L.E. WILSON 30-40 Krag FIRED CASE HOLDER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#) > [Trimmer Case Holders](#)

El soporte de funda para rifle L.E. Wilson sostiene la funda para el recorte, el reamado de la cavidad del fulminante, el reamado del cuello y el desbarbado. El soporte de funda para trimmer L.E. Wilson proporciona la máxima precisión y uniformidad para recortar tus fundas. El diseño único del soporte de funda sostiene el cuerpo de la funda, muy parecido a la recámara de un arma de fuego. Los soportes de funda están fabricados con precisión para obtener resultados consistentes y repetibles. Los soportes de funda FIRED son para fundas de tamaño de cuello. Los nuevos soportes de funda funcionan con latas nuevas, sin disparar o fundas que han sido de tamaño completo. Si no se especifica un tipo, el soporte se ajustará a fundas disparadas, nuevas, de tamaño de cuello o de tamaño completo.



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 30-40 Krag FIRED CASE HOLDER](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749001623
- N.º fabr.: CH-3040
- Cartucho: 30-40 Krag
- Case Type: Fired
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 28mm
- Longitud de envío: 51mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Fundas L.E. Wilson 3040 Krag](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Fundas L.E. Wilson 3040 Krag

Introducción

Gracias por elegir el soporte de funda para rifle L.E. Wilson para tus necesidades de recarga. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y uniformidad de tu proceso de recorte de fundas. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar el uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el soporte de funda antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Utiliza el producto en un espacio de trabajo bien iluminado y organizado.
- No utilices el soporte de funda para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Informa sobre cualquier condición insegura o defecto del producto al minorista o fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el soporte de funda únicamente con el tipo de cartucho recomendado: 3040 Krag.
- Asegúrate de que las fundas que estás utilizando sean fundas disparadas para los Soportes de Fundas FIRED o latas nuevas y no disparadas para los Soportes de Fundas NUEVAS.
- Evita usar fundas que hayan sido dañadas o que estén excesivamente desgastadas.
- Siempre usa gafas de seguridad al utilizar el trimmer para proteger tus ojos de los escombros.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes, al manipular fundas de latón.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el trimmer de manera segura sobre una superficie de trabajo estable.
- Asegúrate de que el soporte de funda esté limpio y libre de cualquier residuo.

2. Inserción de la Funda:

- Para los Soportes de Fundas FIRED: Inserta la funda disparada en el soporte, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Para los Soportes de Fundas NUEVAS: Inserta la funda nueva o no disparada en el soporte, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Si no estás seguro, verifica la compatibilidad con el tipo de cartucho.

3. Proceso de Recorte:

- Sigue las instrucciones específicas proporcionadas con tu trimmer para ajustar la longitud de corte.
- Activa el trimmer de acuerdo con las pautas del fabricante, asegurándote de que tus manos y cuerpo estén alejados del área de corte.
- Monitorea el proceso de recorte de cerca para asegurar resultados consistentes.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de recortar, retira cuidadosamente la funda del soporte.
- Limpia el soporte de funda y el trimmer para eliminar cualquier viruta de latón o residuo.
- Almacena el soporte de funda en un lugar seguro y seco, lejos de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier soporte de funda dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla las fundas de latón según las pautas de reciclaje locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o soporte del producto, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o el fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas el soporte de funda L.E. Wilson 3040 Krag. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es