

RIFLE CASE HOLDERS - L.E. WILSON 8X57MM MAUSER FIRED CASE HOLDER

The L.E. Wilson Rifle Case Holder holds the case for trimming, primer pocket reaming, neck reaming and deburring. The L.E. Wilson Trimmer Case Holder provides the ultimate accuracy and uniformity for trimming your cases. The unique design of the case holder supports the case body, much like a chamber of a firearm. The Case Holders are precisely manufactured for consistent results and repeatability. The FIRED Case Holders are for Neck Sized Cases. NEW Case Holders work with new, unfired brass or cases that have been full length sized. If a type isn't specified the holder will fit both Fired, New, Neck or Full Length sized cases.



Attributes

- Name: L.E. WILSON 8X57MM MAUSER FIRED CASE HOLDER
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749001624
- Mfr. No.: CH-8MAUS
- Cartridge: 8 mm Mauser (8 x 57 mm Mauser)
- Case Type: Fired
- Delivery weight: 0.136kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den L.E. Wilson Gewehrhälsenhalter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Rifle Case Holder](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Funda para Rifle L.E. Wilson](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Cartouche de Fusil L.E. Wilson](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Cartucce L.E. Wilson](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Łuski L.E. Wilson](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet L.E. Wilson Kiväärikoteloiden Pidikkeelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson Rifle Case Holder](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro držák nábojnic L.E. Wilson](#)

Sicherheitsanleitung für den L.E. Wilson Gewehrhälsenhalter

Einführung

Danke, dass du dich für den L.E. Wilson Gewehrhälsenhalter für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Präzision und Einheitlichkeit beim Trimmen deiner Hülzen zu gewährleisten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für die Verwendung und Wartung.
- Stelle sicher, dass der Gewehrhälsenhalter mit deinem spezifischen Patronentyp kompatibel ist.
- Überprüfe den Hülzenhalter vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den Hülzenhalter in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Ablagerungen zu vermeiden, die während der Nutzung entstehen können.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Hülzenhalter sicher an deinem Trimmer befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Gehe beim Handhaben des Hülzenhalters und der Hülzen vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlene TrimmLänge für deine Hülzen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Trimmer bedienst.
- Halte deine Finger während des Betriebs des Trimmers niemals in der Nähe des Schneidbereichs.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe aufhält, während du den Trimmer und den Hülzenhalter verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Trimmer vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige den L.E. Wilson Gewehrhälsenhalter gemäß den Anweisungen des Herstellers am Trimmer.
- Stelle sicher, dass der Hülzenhalter sicher sitzt, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.

2. Nutzung:

- Setze die abgefeuerte Hülse in den Hülzenhalter ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Stelle den Trimmer auf die gewünschte Länge gemäß deinen Spezifikationen ein.
- Schalte den Trimmer ein und beginne den Trimmvorgang, während du Hände und Körper vom Schneidbereich fernhältst.
- Entferne nach dem Trimmen die Hülse vorsichtig aus dem Halter und überprüfe sie auf Grate oder scharfe Kanten.
- Reinige den Hülzenhalter regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den L.E. Wilson Gewehrhälsenhalter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metall oder Kunststoffkomponenten in Betracht, wo dies zutrifft.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des L.E. Wilson Gewehrhälsenhalters besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem L.E. Wilson Gewehrhälsenhalter gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Rifle Case Holder

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Rifle Case Holder for your reloading needs. This product is designed to provide precision and uniformity in trimming your cases. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Ensure that the Rifle Case Holder is compatible with your specific cartridge type.
- Inspect the case holder for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the case holder in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or debris generated during use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the case holder is securely attached to your trimmer before use.
- Always handle the case holder and cases with care to avoid injury.
- Do not exceed the recommended trimming length for your cases.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while operating the trimmer.
- Never place your fingers near the cutting area while the trimmer is in operation.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while you are using the trimmer and case holder.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the trimmer is unplugged or turned off before installation.
- Attach the L.E. Wilson Rifle Case Holder to the trimmer according to the manufacturer's instructions.
- Ensure a secure fit to prevent the case holder from detaching during use.

2. Usage:

- Insert the fired case into the case holder, ensuring it is seated properly.
- Adjust the trimmer to the desired length according to your specifications.
- Turn on the trimmer and begin the trimming process, keeping hands and body clear of the cutting area.
- After trimming, carefully remove the case from the holder and inspect for any burrs or sharp edges.
- Clean the case holder regularly to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the L.E. Wilson Rifle Case Holder in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options for any metal or plastic components, where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the L.E. Wilson Rifle Case Holder, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your L.E. Wilson Rifle Case Holder. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Funda para Rifle L.E. Wilson

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Funda para Rifle L.E. Wilson para tus necesidades de recarga. Este producto está diseñado para proporcionar precisión y uniformidad en el recorte de tus fundas. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Asegúrate de que el Soporte de Funda para Rifle sea compatible con tu tipo específico de cartucho.
- Inspecciona el soporte de funda en busca de signos de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el soporte de funda en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o escombros generados durante su uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el soporte de funda esté fijado de forma segura a tu trimmer antes de usarlo.
- Maneja el soporte de funda y las fundas con cuidado para evitar lesiones.
- No excedas la longitud de recorte recomendada para tus fundas.
- Utiliza el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas el trimmer.
- Nunca coloques tus dedos cerca del área de corte mientras el trimmer está en funcionamiento.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras utilizas el trimmer y el soporte de funda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el trimmer esté desenchufado o apagado antes de la instalación.
- Adjunta el Soporte de Funda para Rifle L.E. Wilson al trimmer según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de un ajuste seguro para evitar que el soporte de funda se desprenda durante el uso.

2. Uso:

- Inserta la funda disparada en el soporte de funda, asegurándote de que esté bien asentada.
- Ajusta el trimmer a la longitud deseada según tus especificaciones.
- Enciende el trimmer y comienza el proceso de recorte, manteniendo las manos y el cuerpo alejados del área de corte.
- Después de recortar, retira cuidadosamente la funda del soporte e inspecciona si hay rebabas o bordes afilados.
- Limpia el soporte de funda regularmente para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el Soporte de Funda para Rifle L.E. Wilson de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para cualquier componente de metal o plástico, cuando sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Soporte de Funda para Rifle L.E. Wilson, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Soporte de Funda para Rifle L.E. Wilson. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Support de Cartouche de Fusil L.E. Wilson

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Cartouche de Fusil L.E. Wilson pour vos besoins de rechargement. Ce produit est conçu pour offrir précision et uniformité lors du rognage de vos douilles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Assurez-vous que le Support de Cartouche est compatible avec votre type de cartouche spécifique.
- Inspectez le support de cartouche pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le support de cartouche dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussière ou de débris générés lors de l'utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le support de cartouche est solidement fixé à votre rogneuse avant utilisation.
- Manipulez toujours le support de cartouche et les douilles avec soin pour éviter les blessures.
- Ne dépassez pas la longueur de rognage recommandée pour vos douilles.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la rogneuse.
- Ne placez jamais vos doigts près de la zone de coupe pendant que la rogneuse est en fonctionnement.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité pendant que vous utilisez la rogneuse et le support de cartouche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la rogneuse est débranchée ou éteinte avant l'installation.
- Fixez le Support de Cartouche de Fusil L.E. Wilson à la rogneuse selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous d'un ajustement sécurisé pour éviter que le support de cartouche ne se détache pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Insérez la douille tirée dans le support de cartouche, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Réglez la rogneuse à la longueur désirée selon vos spécifications.
- Allumez la rogneuse et commencez le processus de rognage, en gardant vos mains et votre corps éloignés de la zone de coupe.
- Après le rognage, retirez soigneusement la douille du support et inspectez-la pour tout ébavurage ou bord tranchant.
- Nettoyez régulièrement le support de cartouche pour garantir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Support de Cartouche de Fusil L.E. Wilson conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal ou en plastique, le cas échéant.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Support de Cartouche de Fusil L.E. Wilson, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Support de Cartouche de Fusil L.E. Wilson. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Cartucce L.E. Wilson

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto per Cartucce L.E. Wilson per le tue esigenze di ricarica. Questo prodotto è progettato per fornire precisione e uniformità nella rifilatura delle tue cartucce. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Assicurati che il Supporto per Cartucce sia compatibile con il tuo specifico tipo di cartuccia.
- Ispeziona il supporto per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il supporto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polveri o detriti generati durante l'uso.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il supporto sia fissato saldamente al tuo trimmer prima dell'uso.
- Maneggia sempre il supporto e le cartucce con cura per evitare infortuni.
- Non superare la lunghezza di rifilatura raccomandata per le tue cartucce.
- Usa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione del trimmer.
- Non posizionare mai le dita vicino all'area di taglio mentre il trimmer è in funzione.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno sia in prossimità mentre utilizzi il trimmer e il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il trimmer sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Fissa il Supporto per Cartucce L.E. Wilson al trimmer secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il fissaggio sia sicuro per prevenire il distacco del supporto durante l'uso.

2. Uso:

- Inserisci la cartuccia sparata nel supporto, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Regola il trimmer alla lunghezza desiderata secondo le tue specifiche.
- Accendi il trimmer e inizia il processo di rifilatura, mantenendo mani e corpo lontani dall'area di taglio.
- Dopo la rifilatura, rimuovi con attenzione la cartuccia dal supporto e ispeziona eventuali sbavature o bordi taglienti.
- Pulisci regolarmente il supporto per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Supporto per Cartucce L.E. Wilson in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali se contiene materiali pericolosi.
- Considera le opzioni di riciclaggio per eventuali componenti in metallo o plastica, dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Supporto per Cartucce L.E. Wilson, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Supporto per Cartucce L.E. Wilson. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Łuski L.E. Wilson

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwytu na Łuski L.E. Wilson do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić precyzję i jednorodność podczas przycinania Twoich łusek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Upewnij się, że Uchwyt na Łuski jest kompatybilny z Twoim konkretnym typem naboju.
- Sprawdź uchwyt przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj uchwytu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub odpadów generowanych podczas użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest pewnie przymocowany do Twojego trymera przed użyciem.
- Zawsze ostrożnie obsługuj uchwyt i łuski, aby uniknąć obrażeń.
- Nie przekraczaj zalecanej długości przycinania dla swoich łusek.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi trymera.
- Nigdy nie umieszczaj palców w pobliżu obszaru cięcia, gdy trymer jest włączony.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości, gdy używasz trymera i uchwytu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że trymer jest odłączony od zasilania lub wyłączony przed instalacją.
- Przymocuj Uchwyt na Łuski L.E. Wilson do trymera zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że uchwyt jest dobrze dopasowany, aby zapobiec jego odłączeniu podczas użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Włóż wypaloną łuskę do uchwytu, upewniając się, że jest odpowiednio osadzona.
- Dostosuj trymer do żądanej długości zgodnie z Twoimi specyfikacjami.
- Włącz trymer i rozpocznij proces przycinania, trzymając ręce i ciało z dala od obszaru cięcia.
- Po przycinaniu ostrożnie wyjmij łuskę z uchwytu i sprawdź, czy nie ma zadziorów lub ostrych krawędzi.
- Regularnie czyść uchwyt, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Uchwyt na Łuski L.E. Wilson zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla wszelkich metalowych lub plastikowych komponentów, tam gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Uchwytu na Łuski L.E. Wilson, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Uchwytami na Łuski L.E. Wilson. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvallisuusohjeet L.E. Wilson Kiväärikoteloiden Pidikkeelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilson Kiväärikoteloiden Pidikkeen lataustarpeisiisi. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja yhtenäisyyttä hylsyjesi trimmaamisessa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita käytössä ja huollossa.
- Varmista, että kiväärikoteloiden pidike on yhteensopiva tietyn patruunatyypin kanssa.
- Tarkista kotelopidike vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä kotelopidikettä hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi pölyn tai roskien hengittämistä käytön aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kotelopidike on tukevasti kiinnitetty trimmeriin ennen käyttöä.
- Käsittele kotelopidikettä ja hylsyjä varovasti vammojen välttämiseksi.
- Älä ylitä suositeltua trimmauspituutta hylsyillesi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, trimmeriä käyttäessäsi.
- Älä koskaan laita sormiasi leikkuualueen lähelle, kun trimmeri on käytössä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi, kun käytät trimmeriä ja kotelopidikettä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että trimmeri on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu ennen asennusta.
- Kiinnitä L.E. Wilson Kiväärikoteloiden Pidike trimmeriin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että pidike on tukevasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aseta ammuttu hylsy kotelopidikkeeseen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Säädä trimmeri haluttuun pituuteen spesifikaatioidesi mukaan.
- Käynnistä trimmeri ja aloita trimmausprosessi pitäen kädet ja keho pois leikkuualueelta.
- Trimmaamisen jälkeen poista hylsy varovasti pidikkeestä ja tarkista mahdolliset karheat reunat tai terävät kulmat.
- Puhdista kotelopidike säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä L.E. Wilson Kiväärikoteloiden Pidike paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia kaikille metallille tai muoville, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita L.E. Wilson Kiväärikoteloiden Pidikkeestä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen L.E. Wilson Kiväärikoteloiden Pidikkeen kanssa. Kiitos turvallisuuteen kiinnittämisestäsi.

Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson Rifle Case Holder

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Rifle Case Holder för dina omladdningsbehov. Denna produkt är utformad för att ge precision och enhetlighet vid trimning av dina hylsor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Kontrollera att Rifle Case Holder är kompatibel med din specifika patrontyp.
- Inspektera hylshållaren för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd hylshållaren i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp som kan genereras vid användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att hylshållaren är ordentligt fäst vid din trimmer innan användning.
- Hantera alltid hylshållaren och hylsorna med försiktighet för att undvika skador.
- Överskrid inte den rekommenderade trimningslängden för dina hylsor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder trimmern.
- Placera aldrig dina fingrar nära skärområdet medan trimmern är i drift.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten medan du använder trimmern och hylshållaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att trimmern är urkopplad eller avstängd innan installation.
- Fäst L.E. Wilson Rifle Case Holder på trimmern enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att det sitter ordentligt för att förhindra att hylshållaren lossnar under användning.

2. Användning:

- Sätt in den avfyrade hylsan i hylshållaren och se till att den sitter korrekt.
- Justera trimmern till önskad längd enligt dina specifikationer.
- Slå på trimmern och påbörja trimningsprocessen, håll händer och kropp borta från skärområdet.
- Efter trimning, ta försiktigt bort hylsan från hållaren och inspektera för eventuella grader eller vassa kanter.
- Rengör hylshållaren regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera L.E. Wilson Rifle Case Holder i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ för eventuella metall eller plastkomponenter, där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller funderingar angående L.E. Wilson Rifle Case Holder, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din L.E. Wilson Rifle Case Holder. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro držák nábojnic L.E. Wilson

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali držák nábojnic L.E. Wilson pro vaše potřeby přebíjení. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnost a jednotnost při ořezávání vašich nábojnic. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Ujistěte se, že je držák nábojnic kompatibilní s vaším konkrétním typem náboje.
- Před použitím zkontrolujte držák na nábojnice, zda nevykazuje známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte držák nábojnic v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování jakéhokoli prachu nebo nečistot, které mohou vzniknout během používání.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je držák nábojnic bezpečně připevněn k vašemu ořezávači před použitím.
- Vždy manipulujte s držákem a nábojnicemi opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepřekračujte doporučenou délku ořezávání pro vaše nábojnice.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při provozu ořezávače.
- Nikdy nedávejte prsty blízko řezné oblasti, když je ořezávač v provozu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti, když používáte ořezávač a držák nábojnic.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je ořezávač odpojený nebo vypnutý před instalací.
- Připevněte držák nábojnic L.E. Wilson k ořezávači podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je upevnění bezpečné, aby se držák během používání neoddělil.

2. Používání:

- Vložte vystřelenou nábojnici do držáku, ujistěte se, že je správně usazena.
- Nastavte ořezávač na požadovanou délku podle vašich specifikací.
- Zapněte ořezávač a zahajte proces ořezávání, přičemž držte ruce a tělo mimo řeznou oblast.
- Po ořezání opatrně vyjměte nábojnici z držáku a zkontrolujte ji na jakékoli otřepy nebo ostré hrany.
- Pravidelně čistěte držák nábojnic, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte držák nábojnic L.E. Wilson v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domovního odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace pro jakékoli kovové nebo plastové komponenty, pokud je to relevantní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se držáku nábojnic L.E. Wilson, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším držákem nábojnic L.E. Wilson. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.