

# STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

## Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.368](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001934
- N.º fabr.: 73368
- Diametro (in): .368
- Peso de entrega: 0.009kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733680

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368

## Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368. Este producto está diseñado para su uso en aplicaciones de recarga de precisión. Para asegurar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las pautas descritas en esta guía de instrucciones.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el casquillo sea compatible con tu equipo de recarga antes de usarlo.
- Inspecciona el casquillo en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el casquillo fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Utiliza el casquillo solo para su propósito previsto para evitar accidentes.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para tu equipo de recarga.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar el casquillo.
- Evita usar fuerza excesiva al redimensionar los cartuchos para prevenir daños al casquillo y asegurar tu seguridad personal.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados de .185" a .368" para mantener la integridad del producto.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes durante el uso.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada para evitar la inhalación de partículas generadas durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus requisitos de recarga.
- Inserta el casquillo en la ranura designada de tu die de recarga, asegurando un ajuste seguro.
- Aprieta cualquier mecanismo de bloqueo según las instrucciones del fabricante para evitar que el casquillo se mueva durante el uso.

### 2. Uso:

- Prepara tus cartuchos limpiándolos e inspeccionándolos en busca de defectos.
- Ajusta la configuración de tu prensa de recarga de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Inserta el cartucho en la prensa, asegurando que esté correctamente alineado con el casquillo.
- Aplica presión gradualmente para redimensionar el cartucho, asegurándote de no exceder la fuerza recomendada.
- Despues de redimensionar, retira el cartucho e inspecciónalo para verificar el tamaño adecuado y cualquier signo de daño.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- No arrojes el casquillo en la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, consulta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368, por favor consulta los puntos de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o documentación del producto.

## **Conclusión**

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO REDDING ESTILO 73 CASQUILLO DE ACERO/.368. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía según sea necesario. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)