

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 0.226" STEEL NECK BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 0.226" STEEL NECK BUSHING](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001939
- N.º fabr.: 73226
- Diámetro (in): .226
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732263

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 0.226" STEEL NECK BUSHING](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 0.226" STEEL NECK BUSHING

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 0.226" STEEL NECK BUSHING. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar un uso y manejo seguros del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona los casquillos en busca de cualquier signo de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura del producto o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como guantes y gafas de seguridad al manipular los casquillos.
- Utiliza los casquillos solo para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Evita usar los casquillos si muestran signos de daño, como grietas o deformaciones.
- No excedas los diámetros de tamaño recomendados durante el uso para evitar posibles lesiones o daños al equipo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros que puedan causar resbalones o caídas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Alinea el casquillo con el equipo correspondiente según las especificaciones del fabricante.
- Asegura el casquillo en su lugar utilizando el método de fijación apropiado.
- Verifica nuevamente la alineación y asegura todas las conexiones antes de continuar.

3. Uso:

- Sigue las pautas del fabricante para el tamaño para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Monitorea el casquillo durante la operación en busca de ruidos o vibraciones inusuales.
- Si surgen problemas durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el casquillo en busca de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los CASQUILLOS DE ACERO en conformidad con las regulaciones locales para residuos metálicos e industriales.
- No arrojes los casquillos en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor contacta al fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el modelo del producto y el número de parte listos para referencia.

Siguiendo estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO REDDING 0.226" STEEL NECK BUSHING. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es