

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.260

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.260](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002032
- N.º fabr.: 73260
- Diametro (in): .260
- Peso de entrega: 0.032kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732607

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.260
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.260

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.260. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los casquillos.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona los casquillos antes de usarlos. No los uses si están dañados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones para la instalación y el uso para evitar peligros.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el tamaño del casquillo coincida con las especificaciones de tu equipo de recarga.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar los casquillos.
- Evita usar fuerza excesiva durante el proceso de dimensionamiento para prevenir lesiones o daños al equipo.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y fresco para evitar la corrosión o degradación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.
- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y en buen estado de funcionamiento.

2. Instalación:

- Retira cualquier casquillo existente de tu prensa de recarga.
- Selecciona el CASQUILLO DE ACERO adecuado según tu diámetro de dimensionamiento deseado.
- Inserta el casquillo en la prensa de recarga, asegurándote de que esté bien ajustado.

3. Uso:

- Ajusta la configuración de tu prensa de recarga de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Comienza el proceso de dimensionamiento, aplicando presión constante y uniforme.
- Monitorea de cerca el proceso de dimensionamiento para asegurar resultados consistentes.

4. Postuso:

- Retira el casquillo de la prensa después de usarlo.
- Limpia el casquillo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el casquillo adecuadamente para mantener su condición.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular si se consideran peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.260, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a utilizar los CASQUILLOS DE ACERO de manera segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y sigue las directrices proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es