

ACCU-SHOT M1A/AR-15 MONOPOD ADAPTER - ACCU-SHOT M1A/AR-15 MONOPOD ADAPTOR

Replaces the standard Sling Loop found on many standard military style rifle stocks including the AR-10, AR-15 and M1A, Available in black only.



Attributes

- Name: ACCU-SHOT M1A/AR-15 MONOPOD ADAPTOR
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 749002535
- Mfr. No.: BT03
- Application: Swivel Stud Mount
- Attachment: Sling Swivel
- Color: Black
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 810040220371

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ADAPTADOR DE MONOPODO ACUUSHOT M1A/AR15](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ADAPTATEUR DE MONOPIED ACUUSHOT M1A/AR15](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'ADATTATORE MONOPOD ACUUSHOT M1A/AR15](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ADAPTERA MONOPODU ACUUSHOT M1A/AR15](#)
- [Suomi: ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adapter entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Stabilität und Unterstützung deines Gewehrs zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Gewehrmodell geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig den Monopod Adapter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Gewichtsbeschränkungen für den Adapter.
- Lagere den Adapter an einem kühlen, trockenen Ort, wenn er nicht verwendet wird.
- Halte den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Adapter vor der Benutzung sicher am Gewehr befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung des Adapters bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Adapter in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Sei vorsichtig, wenn du den Monopod Adapter in überfüllten oder engen Räumen verwendest.
- Gehe immer sorgfältig mit deinem Gewehr um und befolge alle Sicherheitsprotokolle für den Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Entferne die vorhandene SlingSchlaufe:** Schraube die standardmäßige SlingSchlaufe von deinem Gewehrschaft ab und entferne sie.
2. **Befestige den Monopod Adapter:**
 - Richte den Adapter mit dem Befestigungspunkt am Gewehrschaft aus.
 - Befestige den Adapter sicher mit den mitgelieferten Schrauben.
3. **Überprüfe die Stabilität:** Stelle sicher, dass der Adapter fest angebracht ist und nicht wackelt.

Nutzung

1. **Stelle den Monopod ein:** Verlängere oder ziehe den Monopod zurück, um die gewünschte Höhe zu erreichen.
2. **Stabilisiere deine Position:** Stelle sicher, dass der Monopod fest auf dem Boden steht, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
3. **Praktiziere sicheres Schießen:** Halte während der Nutzung des Monopods stets die richtigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen ein.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der Monopod Adapter das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorge ihn verantwortungsbewusst.
- Beachte die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Nichtlebensmitteln.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adapters, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adapter. This product is designed to enhance stability and support for your rifle. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is suitable for your specific rifle model.
- Regularly inspect the monopod adapter for signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the manufacturer's weight limits for the adapter.
- Store the adapter in a cool, dry place when not in use.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the adapter is securely attached to the rifle before use.
- Avoid using the adapter in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Do not attempt to modify or alter the adapter in any way.
- Be cautious when using the monopod adapter in crowded or confined spaces.
- Always handle your rifle with care, following all safety protocols for firearm use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove the Existing Sling Loop:** Unscrew and detach the standard sling loop from your rifle stock.
2. **Attach the Monopod Adapter:**
 - Align the adapter with the mounting point on the rifle stock.
 - Securely fasten the adapter using the provided screws.
3. **Check Stability:** Ensure that the adapter is firmly attached and does not wobble.

Usage

1. **Adjust the Monopod:** Extend or retract the monopod to achieve the desired height.
2. **Stabilize Your Position:** Ensure the monopod is firmly planted on the ground for maximum stability.
3. **Practice Safe Shooting:** Always maintain proper firearm safety practices while using the monopod.

Disposal Instructions

- When the monopod adapter reaches the end of its life, dispose of it responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of nonfood products.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adapter, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit the official website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ADAPTADOR DE MONOPODO ACUUSHOT M1A/AR15

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Monopodo ACUUSHOT M1A/AR15. Este producto está diseñado para mejorar la estabilidad y el soporte de tu rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el producto sea adecuado para el modelo específico de tu rifle.
- Inspecciona regularmente el adaptador de monopodo en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No excedas los límites de peso del fabricante para el adaptador.
- Almacena el adaptador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Mantén fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el adaptador esté firmemente sujeto al rifle antes de usarlo.
- Evita usar el adaptador en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir accidentes.
- No intentes modificar o alterar el adaptador de ninguna manera.
- Ten cuidado al usar el adaptador de monopodo en espacios concurridos o confinados.
- Siempre maneja tu rifle con cuidado, siguiendo todos los protocolos de seguridad para el uso de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Retira el lazo de correa existente:** Desenrosca y desprende el lazo de correa estándar de la culata de tu rifle.
2. **Adjunta el adaptador de monopodo:**
 - Alinea el adaptador con el punto de montaje en la culata del rifle.
 - Asegura el adaptador utilizando los tornillos proporcionados.
3. **Verifica la estabilidad:** Asegúrate de que el adaptador esté firmemente sujeto y no se mueva.

Uso

1. **Ajusta el monopodo:** Extiende o retrae el monopodo para lograr la altura deseada.
2. **Estabiliza tu posición:** Asegúrate de que el monopodo esté firmemente plantado en el suelo para máxima estabilidad.
3. **Practica un tiro seguro:** Mantén siempre las prácticas adecuadas de seguridad con armas de fuego mientras usas el monopodo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el adaptador de monopodo llegue al final de su vida útil, deséchalo de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos no alimentarios.
- Considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Adaptador de Monopodo ACUUSHOT M1A/AR15, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o visita el sitio web oficial para más información.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ADAPTATEUR DE MONOPIED ACUUSHOT M1A/AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de monopied ACUUSHOT M1A/AR15. Ce produit est conçu pour améliorer la stabilité et le soutien de votre fusil. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que le produit est adapté à votre modèle de fusil spécifique.
- Inspectez régulièrement l'adaptateur de monopied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas les limites de poids du fabricant pour l'adaptateur.
- Rangez l'adaptateur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'adaptateur est solidement fixé au fusil avant utilisation.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez l'adaptateur de monopied dans des espaces encombrés ou confinés.
- Manipulez toujours votre fusil avec soin, en suivant tous les protocoles de sécurité pour l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Retirez la boucle de sangle existante** : Dévissez et détachez la boucle de sangle standard de la crosse de votre fusil.
2. **Fixez l'adaptateur de monopied** :
 - Alignez l'adaptateur avec le point de montage sur la crosse du fusil.
 - Fixez solidement l'adaptateur à l'aide des vis fournies.
3. **Vérifiez la stabilité** : Assurez-vous que l'adaptateur est fermement fixé et ne tremble pas.

Utilisation

1. **Ajustez le monopied** : Étendez ou rétractez le monopied pour atteindre la hauteur désirée.
2. **Stabilisez votre position** : Assurez-vous que le monopied est fermement planté au sol pour une stabilité maximale.
3. **Pratiquez le tir en toute sécurité** : Maintenez toujours des pratiques de sécurité appropriées lors de l'utilisation du monopied.

Instructions d'élimination

- Lorsque l'adaptateur de monopied atteint la fin de sa vie, éliminez-le de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits non alimentaires.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'adaptateur de monopied ACUUSHOT M1A/AR15, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site officiel pour plus d'informations.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELL'ADATTATORE MONOPOD ACUUSHOT M1A/AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Monopod ACUUSHOT M1A/AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e il supporto del tuo fucile. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto sia adatto al modello specifico del tuo fucile.
- Controlla regolarmente l'adattatore monopod per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non superare i limiti di peso stabiliti dal produttore per l'adattatore.
- Conserva l'adattatore in un luogo fresco e asciutto quando non in uso.
- Tieni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnala eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'adattatore sia saldamente attaccato al fucile prima dell'uso.
- Evita di utilizzare l'adattatore in condizioni di bagnato o scivoloso per prevenire incidenti.
- Non tentare di modificare o alterare l'adattatore in alcun modo.
- Fai attenzione quando usi l'adattatore monopod in spazi affollati o ristretti.
- Maneggia sempre il tuo fucile con cura, seguendo tutti i protocolli di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovi il Gancio per Slitta Esistente:** Svitare e staccare il gancio per slitta standard dal calcio del tuo fucile.
2. **Attacca l'Adattatore Monopod:**
 - Allinea l'adattatore con il punto di montaggio sul calcio del fucile.
 - Fissa saldamente l'adattatore utilizzando le viti fornite.
3. **Controlla la Stabilità:** Assicurati che l'adattatore sia saldamente attaccato e non oscilli.

Uso

1. **Regola il Monopod:** Estendi o ritira il monopod per raggiungere l'altezza desiderata.
2. **Stabilizza la Tua Posizione:** Assicurati che il monopod sia ben piantato a terra per una stabilità massima.
3. **Pratica una Tiro Sicuro:** Mantieni sempre pratiche di sicurezza adeguate per l'arma da fuoco mentre utilizzi il monopod.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando l'adattatore monopod raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non alimentari.
- Considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'Adattatore Monopod ACUUSHOT M1A/AR15, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione del prodotto o visita il sito ufficiale per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ADAPTERA MONOPODU ACUUSHOT M1A/AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór adaptera monopodu ACUUSHOT M1A/AR15. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia stabilności i wsparcia dla Twojego karabinu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu karabinu.
- Regularnie sprawdzaj adapter monopodu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie przekraczaj limitów wagowych określonych przez producenta dla adaptera.
- Przechowuj adapter w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Trzymaj z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że adapter jest pewnie przymocowany do karabinu przed użyciem.
- Unikaj używania adaptera w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec wypadkom.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać adaptera w żaden sposób.
- Bądź ostrożny podczas korzystania z adaptera monopodu w zatłoczonych lub ciasnych przestrzeniach.
- Zawsze obchodź się z karabinem ostrożnie, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Usuń istniejącą pętlę na sling:** Odkręć i odłącz standardową pętlę na sling z osady karabinu.
2. **Przymocuj adapter monopodu:**
 - Wyrównaj adapter z punktem montażowym na osadzie karabinu.
 - Pewnie przymocuj adapter za pomocą dostarczonych śrub.
3. **Sprawdź stabilność:** Upewnij się, że adapter jest mocno przymocowany i nie chwieje się.

Użytkowanie

1. **Dostosuj monopod:** Rozciągnij lub skurcz monopod, aby osiągnąć pożądaną wysokość.
2. **Zabezpiecz swoją pozycję:** Upewnij się, że monopod jest pewnie osadzony na ziemi dla maksymalnej stabilności.
3. **Praktykuj bezpieczne strzelanie:** Zawsze zachowuj odpowiednie praktyki bezpieczeństwa dotyczące broni palnej podczas korzystania z monopodu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy adapter monopodu osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, pozbywaj się go odpowiedzialnie.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów nieżywnościowych.
- Rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących adaptera monopodu ACUUSHOT M1A/AR15, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta umieszczonymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adaptern. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärisi vakautta ja tukea. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuote on yhteensopiva tietyn kiväärin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti monopodadapteri kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä painorajoja adapterille.
- Säilytä adapteri viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Pidä poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty kivääriin ennen käyttöä.
- Vältä adapterin käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä yritä muuttaa tai muokata adapteria millään tavalla.
- Ole varovainen käyttäessäsi monopodadapteria tungosta tai ahtaissa tiloissa.
- Käsittele kivääriä aina varovaisesti ja noudata kaikkia ampumaaseen käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Poista olemassa oleva olkahihnan silmukka:** Irrota ja irrota standardi olkahihnasilmukka kiväärin tukista.
2. **Kiinnitä monopodadapteri:**
 - Kohdista adapteri kiväärin tukin kiinnityspisteeseen.
 - Kiinnitä adapteri tiukasti mukana tulevilla ruuveilla.
3. **Tarkista vakaus:** Varmista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty eikä huoju.

Käyttö

1. **Säädä monopod:** Pidennä tai lyhennä monopodia saavuttaaksesi halutun korkeuden.
2. **Vakauden varmistaminen:** Varmista, että monopod on tiukasti maassa maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.
3. **Harjoittele turvallista ampumista:** Pidä aina huolta ampumaaseen turvallisuuskäytännöistä käytettäessä monopodia.

Hävittämisohteet

- Kun monopodadapteri saavuttaa elinkaarensa lopun, hävitä se vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä esineiden hävittämiseksi.
- Harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adapteriin, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on ilmoitettu tuotteen pakkauksessa tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adapter. Denna produkt är utformad för att förbättra stabiliteten och stödet för ditt gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten är lämplig för din specifika gevärsmodell.
- Inspektera regelbundet monopodadaptern för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Överskrid inte tillverkarens viktgränser för adaptern.
- Förvara adaptern på en sval, torr plats när den inte används.
- Håll den utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att adaptern är ordentligt fäst vid geväret innan du använder den.
- Undvik att använda adaptern i blöta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Försök inte att modifiera eller ändra adaptern på något sätt.
- Var försiktig när du använder monopodadaptern i trånga eller folkrika utrymmen.
- Hantera alltid ditt gevär med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll för vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Ta bort den befintliga Sling Loop:** Skruva loss och ta bort den standard sling loop från ditt gevärsstock.
2. **Fäst Monopodadaptern:**
 - Justera adaptern med monteringspunkten på gevärsstocken.
 - Fäst adaptern ordentligt med de medföljande skruvarna.
3. **Kontrollera stabilitet:** Se till att adaptern är ordentligt fäst och inte vobblar.

Användning

1. **Justera Monopoden:** Förläng eller dra tillbaka monopoden för att uppnå önskad höjd.
2. **Stabilisera din position:** Se till att monopoden är ordentligt placerad på marken för maximal stabilitet.
3. **Öva säker skjutning:** Upprätthåll alltid korrekta säkerhetsrutiner för vapenanvändning medan du använder monopoden.

Avfallsinstruktioner

- När monopodadaptern når slutet av sin livslängd, gör dig av med den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av icke-livsmedelsprodukter.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adapter, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för mer information.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

ACUUSHOT M1A/AR15 MONOPOD ADAPTER

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adapter. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil stabilitu a podporu vaší pušky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je produkt vhodný pro váš konkrétní model pušky.
- Pravidelně kontrolujte monopod adapter na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limity výrobce pro adapter.
- Ukládejte adapter na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.
- Držte mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je adapter bezpečně připojen k pušce před použitím.
- Vyhněte se používání adapteru za mokrých nebo kluzkých podmínek, abyste předešli nehodám.
- Nepokoušejte se adapter jakkoli upravovat nebo měnit.
- Buďte opatrní při používání monopod adapteru v přeplněných nebo stísněných prostorách.
- Vždy manipulujte s vaší puškou opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly pro používání střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Odstraňte existující závěsné oko:** Odšroubujte a odpojte standardní závěsné oko z pažby vaší pušky.
2. **Připojte monopod adapter:**
 - Zarovnejte adapter s montážním bodem na pažbě pušky.
 - Bezpečně upevněte adapter pomocí dodaných šroubů.
3. **Zkontrolujte stabilitu:** Ujistěte se, že je adapter pevně připojen a nekýve se.

Použití

1. **Nastavte monopod:** Vytáhněte nebo zasuňte monopod, abyste dosáhli požadované výšky.
2. **Stabilizujte svou pozici:** Ujistěte se, že je monopod pevně umístěn na zemi pro maximální stabilitu.
3. **Cvičte bezpečné střelení:** Vždy dodržujte správné bezpečnostní praktiky při používání monopodu.

Pokyny pro likvidaci

- Když monopod adapter dosáhne konce své životnosti, zbavte se ho odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci nepotravinářských produktů.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ACUUSHOT M1A/AR15 Monopod Adapter, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky pro více informací.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.