

BALLISTIC TIP HUNTING 30 CALIBER (0.308") RIFLE BULLETS - NOSLER 30 CALIBER (0.308") 180GR SPITZER 50/BOX

[Recarga](#) > [Proyectiles](#) > [Proyectiles arma larga](#)

NOSLER BALLISTIC TIP HUNTING 30 CALIBER (0.308") BALAS DE RIFLE CON PUNTA BALÍSTICA. Disfrutando de cargas de ultra-alta velocidad, la bala Ballistic Tip® Varmint ofrece un rendimiento devastador a distancias tanto cercanas como lejanas. La punta de polímero aerodinámica (codificada por calibre) combinada con la boca de chaqueta ultradelgada asegura una expansión rápida y violenta en cualquier extremo de la escala de velocidad. La bala está equipada con una pared de chaqueta que se engrosa gradualmente, proporcionando la máxima transferencia de energía y una óptima retención de peso, mientras que la Base Sólida® diseñada balísticamente actúa como una plataforma para hongos de gran diámetro. No importa la combinación de rifle/cartucho que estés utilizando o qué varmint estés cazando, la Nosler Ballistic Tip® ofrece una precisión de grado de competición con todas las características de rendimiento que los cazadores serios de varmint buscan.

CARACTERÍSTICAS: Punta de Polímero Punta aerodinámica codificada por calibre. Boca de Chaqueta Ultradelgada Asegura una expansión violenta en cualquier extremo de la escala de velocidad. Engrosamiento Gradual Uniforme El engrosamiento uniforme y gradual está diseñado para mantener la bala unida hasta el impacto a cualquier velocidad. Base Sólida Diseñada Balísticamente La configuración de cola de bote se combina con la punta de polímero aerodinámico para un rendimiento extremo a larga distancia y una carga más fácil.



Atributos

- Nombre: NOSLER 30 CALIBER (0.308") 180GR SPITZER 50/BOX
- Fabricante: NOSLER
- N.º de producto: 749003082
- N.º fabr.: 30180
- Ballistic Coefficient (G1): 0.507
- Calibre: 30 Caliber
- Diameter (Breech): 0.308
- Diametro (in): 0.308
- Estilo de la marca: Ballistic Tip Hunting
- Grain: 180
- Sectional Density: 0.271
- Tipo de Proyectil: Spitzer
- Cantidad: 50
- Peso de entrega: 0.34kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 56mm
- Longitud de envío: 81mm
- UPC: 054041301800

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Ballistic Tip Hunting 30 Caliber \(0.308"\) Spitzer](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler Ballistic Tip Hunting 30 Caliber (0.308") Spitzer

Introducción

Las balas Nosler Ballistic Tip son un producto diseñado para ofrecer un rendimiento superior en la caza, combinando la precisión de una bala de competición con la efectividad de una bala de caza. Es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro de este producto, en cumplimiento con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de almacenar las balas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona las balas antes de su uso. No utilices balas dañadas o defectuosas.
- Mantén las balas alejadas de fuentes de calor y fuego.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para el uso y almacenamiento.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva.
- Asegúrate de que el rifle esté en buenas condiciones y adecuado para el calibre de las balas.
- No intentes modificar las balas de ninguna manera.
- Utiliza las balas solo en condiciones de caza o tiro controladas y seguras.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y limpio antes de cargar las balas.
- Verifica que el calibre del rifle coincida con el de las balas (30 Caliber / 0.308").

2. Carga de las Balas:

- Abre el cargador del rifle.
- Inserta las balas Nosler Ballistic Tip en el cargador, asegurándote de que estén bien colocadas.
- Cierra el cargador y asegúrate de que esté seguro.

3. Disparo:

- Apunta el rifle de manera segura hacia el objetivo.
- Verifica que no haya personas o animales en la línea de tiro.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Dispara siguiendo las instrucciones de seguridad.

4. Después del Disparo:

- Desactiva el rifle y asegúrate de que esté descargado.
- Inspecciona el área de tiro y recoge cualquier cartucho usado.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas de forma inadecuada. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de municiones.
- Si tienes balas que ya no vas a usar, consulta a un profesional de armas o a tu tienda local de armas sobre la mejor manera de deshacerte de ellas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad y uso de las balas Nosler Ballistic Tip, consulta con tu distribuidor autorizado o busca en el sitio web del fabricante.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Mantente informado sobre las regulaciones de seguridad y actualizaciones sobre productos a través de plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es