

SPORTS MASTER 10MM (.401") JACKETED HOLLOW POINT HANDGUN BULLETS - SPORTS MASTER 10MM (0.401") 150GR JHP 100/BOX

Sports Master® handgun bullets are engineered to provide consistent, reliable expansion over a wide range of velocities. Sierra has added a serrated "Power Jacket" on hollow cavity and hollow point bullets. On impact, the "Power Jacket" expands uniformly along the serration lines for consistent weight retention and maximum energy transfer.



Attributes

- Name: SPORTS MASTER 10MM (0.401") 150GR JHP 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS, INC.
- Product no.: 749003553
- Mfr. No.: 8430
- Bullet Style: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Caliber: 10mm,40 Caliber
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): 0.401
- Grain: 150
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.043kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 092763084304

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 10MM Jacketed Hollow Point Handgun Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas de Pistola Sports Master 10MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Sports Master 10MM](#)

Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 10MM Jacketed Hollow Point Handgun Bullets

Introduction

Thank you for choosing SPORTS MASTER 10MM Jacketed Hollow Point Handgun Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and understand these instructions carefully before handling or using the bullets.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is stored in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Always keep ammunition out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and hearing protection when handling or using firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, storage, and use of ammunition.
- Regularly check for any product recalls or safety alerts through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe they are not.
- Do not use ammunition that is damaged or shows signs of corrosion.
- Only use this ammunition in firearms that are specifically designed for 10mm caliber.
- Ensure that your firearm is in good working condition and has been properly maintained.
- Avoid using the ammunition in wet or damp conditions, as this can affect performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

- Before loading the bullets, ensure that the firearm is pointed in a safe direction and that the safety mechanism is engaged.
- Load the bullets into the firearm magazine according to the manufacturer's instructions.
- When ready to shoot, disengage the safety mechanism and aim at the designated target.
- After firing, always check the firearm to ensure it is clear of any obstructions before reloading or storing.
- If a misfire occurs, wait at least 30 seconds before attempting to clear the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in regular trash. Instead, contact local authorities or hazardous waste disposal services for proper disposal methods.
- Ensure that any spent cartridges are disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please contact your local dealer or manufacturer. Always refer to the official resources for the most accurate and up-to-date information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and use of ammunition.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas de Pistola Sports Master 10MM

Introducción

Las balas de pistola Sports Master 10MM (.401") Jacketed Hollow Point están diseñadas para proporcionar un rendimiento óptimo y una expansión confiable. Sin embargo, es esencial seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas sobre cómo manejar, usar y desechar estas balas de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las balas sean almacenadas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas y orejeras, al disparar.
- Familiarízate con las leyes locales sobre la posesión y el uso de municiones.
- Nunca apuntes con el arma a algo que no estés dispuesto a destruir.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el arma esté en buenas condiciones y que sea compatible con balas de 10MM.
- Inspecciona las balas antes de su uso; no utilices balas que estén dañadas o deformadas.
- Asegúrate de que el área de disparo esté despejada y que no haya personas o animales en la línea de fuego.
- No dispires en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la precisión o seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga del arma:

- Abre el mecanismo del arma y asegúrate de que esté descargada.
- Inserta las balas en el cargador, asegurándote de que estén orientadas correctamente.
- Cierra el mecanismo del arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Disparo:

- Asegúrate de que el área esté despejada y que tengas un fondo seguro detrás del objetivo.
- Apunta al objetivo y verifica que no haya obstrucciones en la línea de tiro.
- Presiona el gatillo suavemente y controla el retroceso del arma.

3. Postdisparo:

- Mantén el arma apuntando hacia abajo y alejada de ti y de otros.
- Revisa el área de disparo antes de moverte.
- Desmonta el arma según las instrucciones del fabricante para limpiar y almacenar adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas usadas en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de municiones.
- Si tienes balas no utilizadas que desees desechar, comunícate con un centro de reciclaje de municiones o una autoridad local de manejo de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre la seguridad de este producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Revisa también el sistema de alertas rápidas de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable y segura.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili Sports Master 10MM

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili Sports Master 10MM (.401") Jacketed Hollow Point di Sierra Bullets, Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza fondamentali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, conformemente alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i proiettili solo in armi da fuoco compatibili e progettate per il calibro 10mm.
- Leggi attentamente il manuale dell'arma prima di utilizzare i proiettili.
- Conserva i proiettili in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare proiettili danneggiati o deformati.
- Segui sempre le normative locali e nazionali relative all'uso di armi da fuoco e munizioni.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non puntare mai un'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone.
- Non tentare di modificare o alterare i proiettili in alcun modo.
- In caso di inceppamenti o malfunzionamenti, segui le procedure di sicurezza indicate nel manuale dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di caricare i proiettili.
- Controlla che i proiettili siano adatti per il tuo modello di arma.

2. Caricamento:

- Carica i proiettili nell'arma secondo le istruzioni fornite nel manuale dell'arma.
- Assicurati che ogni proiettile sia correttamente inserito nella camera.

3. Uso:

- Utilizza l'arma solo in aree designate per il tiro.
- Segui le procedure di sicurezza e le linee guida di tiro responsabile.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla periodicamente i proiettili per segni di danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i proiettili nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di munizioni e materiali pericolosi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire in modo sicuro i proiettili non utilizzati o scaduti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza dei proiettili Sports Master 10MM, si prega di contattare il produttore o un'autorità competente in materia di sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e le informazioni sul prodotto al momento della richiesta di supporto.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso dei proiettili Sports Master 10MM. Segui tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza per un'esperienza di tiro sicura e responsabile.