

# SPORTS MASTER 44 CAL .429 JACKETED HOLLOW CAVITY HANDGUN BULLETS - SPORTS MASTER 44 CALIBER (0.429") 180GR JHC 100/BOX

Sports Master® handgun bullets are engineered to provide consistent, reliable expansion over a wide range of velocities. Sierra has added a serrated "Power Jacket" on hollow cavity and hollow point bullets. On impact, the "Power Jacket" expands uniformly along the serration lines for consistent weight retention and maximum energy transfer.



## Attributes

- Name: SPORTS MASTER 44 CALIBER (0.429") 180GR JHC 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS, INC.
- Product no.: 749003626
- Mfr. No.: 8600
- Bullet Style: Jacketed Hollow Cavity (JHC)
- Caliber: 44 Caliber
- Diameter (in): 0.429
- Grain: 180
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.179kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 092763086001

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 44 CAL .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas de Pistola SPORTS MASTER 44 CAL .429 JACKETED HOLLOW CAVITY](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per i Proiettili Sports Master 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets](#)

# Safety Instruction Guide for SPORTS MASTER 44 CAL .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets

## Introduction

Thank you for choosing SPORTS MASTER 44 CAL .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks and enhance your experience.

## General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with safe handling practices for ammunition.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and heat sources.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized persons.
- Always handle ammunition with care and respect, treating it as if it is loaded.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and hearing protection when using firearms.
- Regularly check for updates or recalls on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Only use the SPORTS MASTER 44 CAL .429 bullets in firearms specifically designed for .44 caliber ammunition.
- Do not exceed the manufacturer's recommended load specifications.
- Inspect bullets and cartridges for any signs of damage or defects before use.
- Ensure that your firearm is in good working order and properly maintained.
- Avoid using bullets that have been exposed to moisture or have been stored improperly.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Always be aware of your surroundings when handling firearms and ammunition.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary equipment, including your firearm, ammunition, and any tools required for loading.
- Ensure that you are in a safe and controlled environment, such as a shooting range.

### 2. Loading the Firearm:

- Open the action of the firearm.
- Carefully load the SPORTS MASTER 44 CAL .429 bullets into the magazine or cylinder, ensuring they are seated correctly.
- Close the action of the firearm securely.

### 3. Firing the Firearm:

- Always follow the firearm manufacturer's instructions for safe operation.
- Aim at a safe target and ensure the area is clear of bystanders.
- Engage the safety mechanism, if available, until you are ready to fire.
- Squeeze the trigger gently to fire. Avoid jerking the trigger.

### 4. PostUse:

- After firing, always unload the firearm in a safe manner.
- Store any unused bullets in their original packaging and in a secure location.

## Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged ammunition in accordance with local regulations.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.
- Do not attempt to incinerate or dismantle ammunition.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the relevant authorities or your point of purchase for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SPORTS MASTER 44 CAL .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets. Thank you for prioritizing safety.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas de Pistola SPORTS MASTER 44 CAL .429 JACKETED HOLLOW CAVITY

## Introducción

Las balas de pistola SPORTS MASTER 44 CAL .429 JACKETED HOLLOW CAVITY están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo y una expansión confiable. Sin embargo, como con cualquier producto de este tipo, es esencial seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu arma de fuego. Consulta el manual del fabricante de tu arma.
- Mantén las balas fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y humedad.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Nunca apuntes con el arma a algo que no estés dispuesto a destruir.
- Familiarízate con las leyes locales sobre la posesión y uso de municiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la munición sea compatible con tu arma antes de usar.
- No uses munición dañada o defectuosa.
- Siempre inspecciona el cañón de tu arma antes de cargarla para asegurarte de que esté libre de obstrucciones.
- Nunca intentes modificar la munición. Esto puede resultar en un mal funcionamiento o un accidente.
- Si experimentas un mal funcionamiento (por ejemplo, un "fallo de disparo"), sigue las instrucciones del fabricante para manejar la situación de manera segura.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Carga de la Arma:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro.
- Carga la munición en el cargador o cilindro según las instrucciones del fabricante de tu arma.
- Asegúrate de que la munición esté correctamente orientada.

### 2. Disparo:

- Coloca el arma en una posición estable.
- Alinea el objetivo con el cañón del arma.
- Desbloquea el seguro y aprieta el gatillo suavemente.

### 3. Después del Disparo:

- Mantén el arma apuntando en una dirección segura hasta que estés listo para descargarla.
- Desmonta el cargador y verifica que no haya munición en la recámara.
- Limpia el arma según las recomendaciones del fabricante.

## Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas usadas en la basura normal. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de municiones.
- Si tienes balas defectuosas o no deseadas, llévalas a un centro de recolección de municiones o a un distribuidor autorizado para su eliminación segura.
- Nunca intentes desarmar o destruir las balas por tu cuenta.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad de las balas de pistola SPORTS MASTER 44 CAL .429 JACKETED HOLLOW CAVITY, consulta a un profesional calificado o contacta al fabricante para obtener asistencia.

## **Conclusión**

El uso seguro de balas de pistola es fundamental para tu seguridad y la de quienes te rodean. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de un uso responsable y seguro de tus balas SPORTS MASTER. Recuerda que la seguridad siempre debe ser tu prioridad número uno.

# Guida alla Sicurezza per i Proiettili Sports Master 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity Handgun Bullets

## Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso dei proiettili Sports Master 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare questi proiettili solo in armi da fuoco progettate e approvate per il calibro .44.
- Conserva i proiettili in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla sempre l'integrità del pacco e dei proiettili prima dell'uso. Non utilizzare proiettili danneggiati o difettosi.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione della tua arma da fuoco.
- In caso di incidenti o problemi di sicurezza, contatta immediatamente le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi un'arma da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati di avere un'area di tiro sicura e controllata.
- Non utilizzare mai proiettili in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Evita di mescolare diversi tipi di munizioni. Utilizza solo proiettili del tipo specificato per la tua arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Verifica che l'arma sia scarica prima di caricare i proiettili.
- Carica i proiettili seguendo le istruzioni del produttore della tua arma da fuoco.
- Dopo aver sparato, controlla l'arma per eventuali malfunzionamenti e pulisci regolarmente l'arma secondo le raccomandazioni del produttore.
- Non tentare mai di modificare i proiettili o di utilizzarli in un modo non previsto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i proiettili non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non gettare i proiettili nel normale spazzatura domestica.
- Contatta un centro di raccolta di rifiuti pericolosi per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza dei proiettili Sports Master 44 Cal .429 Jacketed Hollow Cavity, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile dei proiettili Sports Master. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.