

CAMLOCK TRIMMER POWER ADAPTER - HORNADY CAMLOCK TRIMMER POWER ADAPTER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Trimmer Accessories](#)

Adaptador de Alimentación para el Trimmer Camlock de Hornady



Atributos

- Nombre: [HORNADY CAMLOCK TRIMMER POWER ADAPTER](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749004009
- N.º fabr.: 050145
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 090255501452

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Alimentación del Trimmer Camlock de Hornady
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Alimentación del Trimmer Camlock de Hornady

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Alimentación para el Trimmer Camlock de Hornady. Este producto está diseñado para proporcionar energía de manera segura y eficiente a tu trimmer. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- No uses el adaptador si está dañado o si el cable está desgastado.
- No expongas el adaptador a agua o humedad.
- Utiliza el adaptador únicamente con el Trimmer Camlock de Hornady.
- Desconecta el adaptador de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de electricidad:** Asegúrate de que tus manos estén secas antes de tocar el adaptador o el trimmer.
- **Sobrecalentamiento:** No cubras el adaptador durante su uso y asegúrate de que tenga suficiente ventilación.
- **Uso inadecuado:** No utilices el adaptador para otros dispositivos que no sean los especificados.
- **Inspección regular:** Revisa el adaptador regularmente para detectar signos de daño o desgaste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Conecta el adaptador a una toma de corriente adecuada que cumpla con las especificaciones de voltaje.
- Asegúrate de que el conector esté firmemente insertado en el trimmer.
- Verifica que no haya cables sueltos o dañados antes de encender el trimmer.

2. Uso:

- Enciende el trimmer utilizando el interruptor de encendido.
- Si el trimmer no funciona correctamente, apágalo inmediatamente y revisa las conexiones.
- Desconecta el adaptador de la toma de corriente después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el adaptador en la basura común.
- Lleva el adaptador a un centro de reciclaje autorizado para componentes electrónicos.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos eléctricos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y eficiente del Adaptador de Alimentación para el Trimmer Camlock de Hornady. Recuerda siempre estar atento a las advertencias y mantener el adaptador en condiciones óptimas para su funcionamiento.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es