

# PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATES - RCBS PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE #12

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas Progresivas](#)

Utiliza el shellholder estándar de RCBS para pedir la placa de casquillo correcta.



## Atributos

- Nombre: [RCBS PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE #12](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 749004726
- N.º fabr.: 88812
- Talla: #12
- Peso de entrega: 0.068kg
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 076683888129

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #12](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #12

## Introducción

Gracias por elegir la Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #12. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, pautas de uso e información sobre la eliminación para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de utilizar la placa de casquillo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de peligros.
- Mantén la placa de casquillo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura del producto o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente si hay retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con el shellholder estándar de RCBS para garantizar la compatibilidad.
- Inspecciona la placa de casquillo en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- No modifiques la placa de casquillo ni la utilices para ningún propósito distinto al previsto.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al operar la prensa.
- Asegúrate de que todos los componentes de la prensa progresiva estén correctamente asegurados antes de usarla.
- No excedas los límites de carga recomendados para la placa de casquillo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa progresiva esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier placa de casquillo existente de la prensa.
- Alinea la Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #12 con los puntos de montaje en la prensa.
- Asegura la placa de casquillo en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### 2. Uso:

- Verifica que el shellholder esté instalado correctamente y sea compatible con la placa de casquillo.
- Organiza tu área de trabajo para garantizar seguridad y eficiencia.
- Carga la prensa de acuerdo con las pautas proporcionadas por RCBS.
- Monitorea el funcionamiento de la prensa durante su uso para asegurarte de que todo funcione correctamente.
- Si notas ruidos inusuales o problemas de rendimiento, detén el uso de la prensa de inmediato e inspecciónala.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier placa de casquillo dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches la placa de casquillo en la basura doméstica regular si está hecha de materiales que requieren un manejo especial.
- Consulta los programas de reciclaje locales que acepten componentes metálicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional sobre la Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #12, consulta los recursos de contacto del fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para cualquier consulta.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #12. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)