

PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATES - RCBS PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE #38

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas Progresivas](#)

Utiliza el shellholder estándar de RCBS para pedir la placa de casquillo correcta.



Atributos

- Nombre: [RCBS PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE #38](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 749004745
- N.º fabr.: 88838
- Talla: #38
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 76mm
- UPC: 076683888389

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #38
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #38

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #38. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de uso y consejos de mantenimiento para garantizar que tu experiencia con este producto sea segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarla.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar la placa de casquillo.
- Asegúrate de que la placa de casquillo sea compatible con el shellholder estándar de RCBS antes de usarla.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la placa de casquillo en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de cualquier peligro antes de comenzar.
- Usa gafas de protección al operar la prensa para prevenir lesiones oculares.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la maquinaria.
- No excedas la capacidad de carga recomendada de la prensa.
- Usa siempre la placa de casquillo según lo previsto; no la modifiques ni alteres.
- Si experimentas alguna dificultad durante la operación, deja de usar el producto inmediatamente y consulta al fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Localiza el shellholder estándar compatible con la placa de casquillo.
- Sujeta la placa de casquillo a la prensa según las instrucciones del fabricante.
- Confirma que la placa de casquillo esté correctamente colocada y bloqueada en su lugar antes de usarla.

2. Uso

- Carga la prensa de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Monitorea la operación de cerca durante el uso para asegurarte de que todo funcione correctamente.
- Si notas ruidos inusuales o resistencia, detén la operación inmediatamente.
- Limpia la placa de casquillo después de cada uso para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la placa de casquillo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la placa de casquillo en la basura doméstica habitual.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.
- Asegúrate de que la placa de casquillo esté desactivada y no pueda ser reutilizada antes de desecharla.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad relacionada con la Placa de Casquillo RCBS Progressive Press #38, consulta los recursos de atención al cliente del fabricante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es