

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #10 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Recarga](#) > [Shellholders y Shellplates](#)

Las placas de cartuchos para Lock-N-Load AP y Pro-Jector están disponibles para adaptarse a la mayoría de los calibres. Cada placa de cartucho también sostendrá calibres adicionales con las mismas dimensiones de base de cartucho. Las placas de cartucho actuales están diseñadas para encajar en prensas Lock-N-Load AP (tanto modelos EZ-Ject como de expulsión por alambre) y Pro-Jector. Estas placas de cartucho requieren la compra del kit de actualización para prensas Hornady Auto 749-012-552 si tu prensa todavía tiene el sistema de expulsión de cartuchos de tipo resorte ANTIGUO. Si tienes alguna pregunta, por favor contacta a tu técnico de Sinclair al 800-717-8211. Consulta el gráfico de placas de cartucho Hornady.



Atributos

- Nombre: [HORNADY #10 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749004980
- N.º fabr.: 392610
- Cartucho: 357 SIG,40 S&W,10 mm Auto
- Estilo: Press Type
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 97mm
- Longitud de envío: 112mm
- UPC: 090255926101

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE

Introducción

Gracias por elegir el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE de Hornady. Este producto está diseñado para mejorar su experiencia de recarga de cartuchos. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso, instalación y disposición del producto, así como directrices de seguridad que debes seguir.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa el producto solo para los fines previstos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, si es necesario.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar o usar el shellplate, asegúrate de que la prensa esté desconectada de la fuente de energía.
- Verifica que el shellplate sea compatible con tu prensa LockNLoad AP o ProJector.
- No intentes modificar el shellplate de ninguna manera.
- Asegúrate de que el cartucho esté correctamente asentado en el shellplate antes de proceder con la recarga.
- No sobrecargues los cartuchos más allá de las especificaciones recomendadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Shellplate:

- Desconecta la prensa de la fuente de energía.
- Retira cualquier shellplate antiguo o incompatible de la prensa.
- Alinea el nuevo LOCKNLOAD AP SHELLPLATE con los orificios de montaje de la prensa.
- Asegúrate de que el shellplate esté firmemente asegurado antes de volver a conectar la prensa.

2. Uso del Shellplate:

- Carga el cartucho en el shellplate según las especificaciones del calibre.
- Asegúrate de que el cartucho esté bien asentado.
- Realiza el proceso de recarga siguiendo las instrucciones de tu prensa.

3. Mantenimiento:

- Limpia el shellplate regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona el shellplate por desgaste o daño antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el shellplate, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No lo arrojes a la basura común si contiene partes que puedan ser recicladas.
- Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones sobre cómo deshacerte del producto de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta a tu técnico de Sinclair al 8007178211. También puedes revisar el gráfico de placas de cartucho Hornady para más información.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos de recarga. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y sigue las instrucciones proporcionadas para garantizar un uso seguro y efectivo del LOCKNLOAD AP SHELLPLATE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es