

# **LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #32 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE**

[Recarga](#) > [Shellholders y Shellplates](#)

Las placas de cartuchos para Lock-N-Load AP y Pro-Jector están disponibles para adaptarse a la mayoría de los calibres. Cada placa de cartucho también sostendrá calibres adicionales con las mismas dimensiones de base de cartucho. Las placas de cartucho actuales están diseñadas para encajar en prensas Lock-N-Load AP (tanto modelos EZ-Ject como de expulsión por alambre) y Pro-Jector. Estas placas de cartucho requieren la compra del kit de actualización para prensas Hornady Auto 749-012-552 si tu prensa todavía tiene el sistema de expulsión de cartuchos de tipo resorte ANTIGUO. Si tienes alguna pregunta, por favor contacta a tu técnico de Sinclair al 800-717-8211. Consulta el gráfico de placas de cartucho Hornady.



## **Atributos**

- Nombre: [\*\*HORNADY #32 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE\*\*](#)
- Fabricante: [\*\*HORNADY\*\*](#)
- N.º de producto: 749004983
- N.º fabr.: 392632
- Cartucho: 45 (Long) Colt
- Estilo: Press Type
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 112mm
- UPC: 090255926323

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #32
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #32

## Introducción

Gracias por elegir el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #32. Este producto está diseñado para proporcionar una experiencia de recarga segura y eficiente. Para garantizar su seguridad y la de los demás, es esencial seguir las pautas de seguridad y uso que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si observas algún daño en el producto o en sus componentes, no lo utilices y comunícate con el soporte técnico.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Verifica que tu prensa sea compatible con las placas de cartucho antes de la instalación.
- Asegúrate de que la prensa esté apagada y desconectada de la fuente de energía durante la instalación.
- No sobrecargues la prensa; sigue las recomendaciones del fabricante sobre la cantidad de cartuchos.
- Evita el contacto con partes móviles durante el funcionamiento de la prensa.
- No intentes modificar el producto ni usarlo para fines no previstos.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detén la operación inmediatamente y revisa las instrucciones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

### 2. Instalación de la Placa de Cartucho:

- Desconecta la prensa de la fuente de energía.
- Retira cualquier placa de cartucho anterior si es necesario.
- Coloca la nueva placa de cartucho en su posición designada en la prensa.
- Asegúrate de que la placa esté bien ajustada y segura.

### 3. Uso de la Prensa:

- Conecta la prensa a la fuente de energía.
- Ajusta la configuración de la prensa según el calibre que estés utilizando.
- Coloca los cartuchos en la placa de cartucho y comienza el proceso de recarga.
- Mantente atento a cualquier irregularidad durante el funcionamiento.

### 4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de recargar, apaga la prensa y desconéctala de la fuente de energía.
- Limpia el área de trabajo y guarda el producto adecuadamente.

## Instrucciones de Eliminación

- Si necesitas deshacerte del producto, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- Asegúrate de que el producto esté completamente fuera de uso antes de desecharlo.
- Considera reciclar componentes donde sea posible y seguro hacerlo.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #32, te recomendamos que contactes a un técnico especializado en Sinclair al 8007178211. También puedes consultar el gráfico de placas de cartucho Hornady para más detalles.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)