

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #5 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Recarga](#) > [Shellholders y Shellplates](#)

Las placas de cartuchos para Lock-N-Load AP y Pro-Jector están disponibles para adaptarse a la mayoría de los calibres. Cada placa de cartucho también sostendrá calibres adicionales con las mismas dimensiones de base de cartucho. Las placas de cartucho actuales están diseñadas para encajar en prensas Lock-N-Load AP (tanto modelos EZ-Ject como de expulsión por alambre) y Pro-Jector. Estas placas de cartucho requieren la compra del kit de actualización para prensas Hornady Auto 749-012-552 si tu prensa todavía tiene el sistema de expulsión de cartuchos de tipo resorte ANTIGUO. Si tienes alguna pregunta, por favor contacta a tu técnico de Sinclair al 800-717-8211. Consulta el gráfico de placas de cartucho Hornady.



Atributos

- Nombre: [HORNADY #5 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749004985
- N.º fabr.: 392605
- Cartucho: 338 Winchester Magnum, 340 Weatherby Magnum, 350 Remington Mag, 358 Norma Mag, 375 H&H Magnum, 375 Remington Ultra Magnum, 375 Ruger, 416 Remington Mag, 416 Ruger, 450 Marlin, 458 Lott, 458 Winchester Magnum
- Estilo: Press Type
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 112mm
- UPC: 090255926057

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la placa de cartucho LockNLoad AP Shellplate Hornady #5. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga, asegurando precisión y eficiencia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información sobre cómo usar el producto de manera segura, qué precauciones tomar y cómo proceder en caso de problemas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Nunca uses el producto si está dañado o defectuoso.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso del producto.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Pueden producirse lesiones si el producto no se utiliza correctamente.
 - El uso de cartuchos inadecuados puede provocar fallos en la prensa.
 - Siempre verifica que la placa de cartucho esté correctamente instalada antes de usar.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que la prensa esté apagada antes de realizar cualquier ajuste.
 - No intentes modificar el producto de ninguna manera.
 - Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles de la prensa durante el funcionamiento.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para niños. Mantén fuera del alcance de menores.
 - Si sientes que el producto no funciona correctamente, detén su uso inmediatamente y consulta a un técnico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa LockNLoad AP esté apagada y desconectada.
- Retira la placa de cartucho anterior, si es necesario.
- Coloca la nueva placa de cartucho Hornady #5 en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que la placa esté bien fijada antes de encender la prensa.

2. Uso:

- Conecta la prensa y enciéndela.
- Selecciona el cartucho adecuado para la placa que has instalado.
- Realiza una prueba de funcionamiento con un cartucho vacío para asegurarte de que todo esté en orden.
- Sigue las instrucciones específicas de recarga para el cartucho que estás utilizando.

3. Mantenimiento:

- Limpia la placa de cartucho regularmente para evitar acumulaciones de residuos.
- Inspecciona la placa y la prensa en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales relacionados.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado o un punto de recogida.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información sobre el uso seguro y adecuado de la placa de cartucho LockNLoad AP, o si tienes preguntas sobre el producto, no dudes en ponerte en contacto con un técnico especializado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es