

# TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") BOAT TAIL 210GR 50/BOX

[Recarga](#) > [Proyectiles](#) > [Proyectiles arma larga](#)

Esta bala de 100% cobre y sin plomo proporciona una penetración extrema en cada disparo. Típicamente, esta bala de caza premium retiene el 100% de su peso original incluso después de atravesar tejidos densos y huesos pesados. El diseño de la bala Triple - Shock incorpora una serie de anillos posicionados con precisión cortados en el cuerpo de la bala. Estas estrías alivian la presión de disparo, permitiendo que el TSX se cargue de manera segura a velocidades más altas mientras se reduce la acumulación de cobre. La ventaja es que esta es una de las balas de caza más precisas que puedes comprar.



## Atributos

- Nombre: [BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER \(0.338"\) BOAT TAIL 210GR 50/BOX](#)
- Fabricante: [BARNES BULLETS](#)
- N.º de producto: 749005475
- N.º fabr.: 30410
- Ballistic Coefficient (G1): 0.404
- Calibre: 338 Caliber
- Diameter (Breech): -
- Diametro (in): 0.338
- Estilo de la marca: Triple Shock X
- Grain: 210
- Sectional Density: 0.263
- Tipo de Proyectil: Boat Tail (BT)
- Cantidad: 50
- Peso de entrega: 0.726kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 53mm
- Longitud de envío: 89mm
- UPC: 716876338450

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

## Introducción

Gracias por elegir las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") de BARNES BULLETS. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro de estas balas de caza premium. Por favor, lee este documento con atención y sigue las pautas para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia de tiro.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de balas de rifle.
- Siempre almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén las balas fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, al manejar y disparar municiones.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y municiones en busca de daños o defectos antes de usarlas.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante de tu arma para asegurar la compatibilidad con estas balas.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.
- Evita usar balas dañadas o corroídas, ya que pueden representar un riesgo de seguridad.
- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al cargar o descargar balas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara antes de disparar.
- No intentes modificar o alterar las balas de ninguna manera.
- Si una bala no se dispara, sigue las pautas del fabricante para manejar fallos de disparo de manera segura.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Cargando las Balas:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de comenzar el proceso de carga.
- Abre la caja de municiones y retira cuidadosamente el número deseado de balas.
- Sigue las instrucciones específicas de carga proporcionadas por el fabricante de tu arma.
- Inserta las balas en el cargador o la recámara de acuerdo con el diseño de tu arma.

### 2. Disparando las Balas:

- Antes de disparar, verifica que tu arma esté cargada correctamente y que el mecanismo de seguridad esté desenganchado.
- Colócate en una postura de tiro estable, asegurando un agarre firme en el arma.
- Apunta al objetivo designado y asegúrate de que el área esté libre de personas y obstáculos.
- Aprieta el gatillo suavemente y de manera constante para disparar la bala.

### 3. Despues de Disparar:

- Una vez que hayas terminado de disparar, asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Activa el mecanismo de seguridad y descarga el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Almacena cualquier bala restante en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires balas en la basura normal. En su lugar, contacta a las autoridades locales o a una instalación de eliminación de desechos peligrosos para métodos de eliminación adecuados.
- Siempre asegúrate de que las balas estén almacenadas de forma segura hasta que puedan ser desecharadas apropiadamente.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable mientras usas las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de tiro.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)