

TRIM PRO 3-WAY CUTTERS - RCBS 6MM TRIM PRO 3-WAY CUTTER

The RCBS 3-Way Cutter is designed for use on Trim Pro Case Trimmers and reduces the trimming /deburring chore. The 3-Way Cutter not only trims cases to lengths but an inside blade chamfers the case while an outside blade deburrs it. Install on all Trim Pro Case Trimmers. Order one 3-Way Cutter by caliber and then simply order additional chamfer/pilots for other calibers.



Attributes

- Name: RCBS 6MM TRIM PRO 3-WAY CUTTER
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749006061
- Mfr. No.: 90279
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 076683902795

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS Sicherheitshinweise](#)
- [English: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS](#)
- [Suomi: TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS Turvallisuusohjeet](#)

RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS

Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, deinen Prozess des Hülzenschneidens zu verbessern und effizienter sowie sicherer zu gestalten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung und Wartung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lies und verstehe immer das Benutzerhandbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Benutzung.
- Befolge alle Sicherheitsanweisungen, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage Schutzbrille beim Betrieb des Schneiders, um dich vor herumfliegenden Teilen zu schützen.
- Vermeide lockere Kleidung und Schmuck, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Betreibe den Schneider nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trenne den Schneider immer von der Stromquelle, wenn du Klingen wechselst oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Klingen; gehe sorgfältig damit um, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des 3Way Cutters:

- Stelle sicher, dass dein Trim Pro Case Trimmer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den vorhandenen Cutter vom Trimmer, falls zutreffend.
- Richte den 3Way Cutter mit dem Montageslot am Trimmer aus.
- Befestige den Cutter sicher, indem du den Anweisungen des Herstellers folgst.
- Überprüfe, ob der Cutter fest sitzt, bevor du den Trimmer wieder anschließt.

2. Benutzung des 3Way Cutters:

- Schließe den Trim Pro Case Trimmer an und stelle sicher, dass er auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Führe die Hülse gemäß dem Benutzerhandbuch in den Trimmer ein.
- Aktiviere den Trimmer und lasse den 3Way Cutter seine Funktionen ausführen: Schneiden, Entgraten und Abfasen.
- Schalte nach der Benutzung den Trimmer aus und ziehe den Stecker, bevor du die Hülse entfernst.

3. Wartung:

- Reinige den Cutter regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen und eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Klingen auf Schärfe und ersetze sie, wenn sie Anzeichen von Abnutzung zeigen.
- Bewahre den Cutter an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe das Produkt nicht im Hausmüll weg; bringe es stattdessen zu einem dafür vorgesehenen Recyclingzentrum, falls verfügbar.
- Stelle sicher, dass alle scharfen Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheitsbedenken oder Produktinformationen wende dich bitte an die Kontaktressourcen des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effiziente Erfahrung mit den RCBS TRIM PRO 3WAY CUTTERS gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und halte das Produkt in gutem Zustand für eine optimale Leistung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIM PRO 3WAY CUTTERS by RCBS. This product is designed to enhance your case trimming process, making it efficient and safe. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before operating the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Follow all safety instructions to minimize the risk of injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when operating the cutter to protect against debris.
- Avoid loose clothing and jewelry that may get caught in the machinery.
- Do not operate the cutter if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure that the work area is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Always disconnect the cutter from its power source when changing blades or performing maintenance.
- Be cautious of sharp edges and blades; handle with care to avoid cuts.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the 3Way Cutter:

- Ensure that your Trim Pro Case Trimmer is turned off and unplugged.
- Remove the existing cutter from the trimmer, if applicable.
- Align the 3Way Cutter with the mounting slot on the trimmer.
- Securely attach the cutter by following the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the cutter is firmly in place before plugging in the trimmer.

2. Using the 3Way Cutter:

- Plug in the Trim Pro Case Trimmer and ensure it is on a stable surface.
- Insert the case into the trimmer as per the user manual.
- Activate the trimmer and allow the 3Way Cutter to perform its functions: trimming, chamfering, and deburring.
- After use, turn off and unplug the trimmer before removing the case.

3. Maintenance:

- Regularly clean the cutter to remove debris and ensure optimal performance.
- Inspect blades for sharpness and replace them if they show signs of wear.
- Store the cutter in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in household waste; instead, take it to a designated recycling center if available.
- Ensure that all sharp components are securely packaged to prevent injury during disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety concerns or product information, please refer to the manufacturer's contact resources.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and efficient experience with the TRIM PRO 3WAY CUTTERS by RCBS. Always prioritize safety and maintain the product in good working condition for optimal performance. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS

Introducción

Gracias por elegir los TRIM PRO 3WAY CUTTERS de RCBS. Este producto está diseñado para mejorar tu proceso de recorte de cases, haciéndolo eficiente y seguro. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso y mantenimiento adecuados del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende el manual del usuario antes de operar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas protectoras al operar el cortador para protegerte de escombros.
- Evita usar ropa suelta y joyas que puedan quedar atrapadas en la maquinaria.
- No operes el cortador si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Siempre desconecta el cortador de su fuente de alimentación al cambiar cuchillas o realizar mantenimiento.
- Ten cuidado con los bordes y cuchillas afiladas; manipula con cuidado para evitar cortes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador 3Way:

- Asegúrate de que tu Trim Pro Case Trimmer esté apagado y desconectado.
- Retira el cortador existente del trimmer, si aplica.
- Alinea el Cortador 3Way con la ranura de montaje en el trimmer.
- Asegura el cortador siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el cortador esté firmemente en su lugar antes de enchufar el trimmer.

2. Uso del Cortador 3Way:

- Enchufa el Trim Pro Case Trimmer y asegúrate de que esté en una superficie estable.
- Inserta el case en el trimmer según el manual del usuario.
- Activa el trimmer y permite que el Cortador 3Way realice sus funciones: recorte, chaflán y desbarbado.
- Después de usar, apaga y desconecta el trimmer antes de retirar el case.

3. Mantenimiento:

- Limpia regularmente el cortador para eliminar escombros y asegurar un rendimiento óptimo.
- Inspecciona las cuchillas para verificar su afilado y reemplázalas si muestran signos de desgaste.
- Almacena el cortador en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el producto a la basura doméstica; en su lugar, llévalo a un centro de reciclaje designado si está disponible.
- Asegúrate de que todos los componentes afilados estén empaquetados de forma segura para evitar lesiones durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con preocupaciones de seguridad o información sobre el producto, por favor consulta los recursos de contacto del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y eficiente con los TRIM PRO 3WAY CUTTERS de RCBS. Siempre prioriza la seguridad y mantén el producto en buenas condiciones de funcionamiento para un rendimiento óptimo. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIM PRO 3WAY CUTTERS de RCBS. Ce produit est conçu pour améliorer votre processus de découpe de douilles, le rendant efficace et sûr. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation et un entretien appropriés du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez et comprenez toujours le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suivez toutes les instructions de sécurité pour minimiser le risque de blessure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation du coupeur pour vous protéger contre les débris.
- Évitez les vêtements amples et les bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Ne pas utiliser le coupeur si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Débranchez toujours le coupeur de sa source d'alimentation lorsque vous changez de lames ou effectuez un entretien.
- Faites attention aux bords et lames tranchants ; manipulez avec soin pour éviter les coupures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du coupeur 3Way :

- Assurez-vous que votre Trim Pro Case Trimmer est éteint et débranché.
- Retirez le coupeur existant du trimmer, si applicable.
- Alignez le coupeur 3Way avec la fente de montage sur le trimmer.
- Fixez solidement le coupeur en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le coupeur est bien en place avant de rebrancher le trimmer.

2. Utilisation du coupeur 3Way :

- Branchez le Trim Pro Case Trimmer et assurez-vous qu'il est sur une surface stable.
- Insérez la douille dans le trimmer selon le manuel d'utilisation.
- Activez le trimmer et laissez le coupeur 3Way effectuer ses fonctions : découpe, chanfreinage et déburrage.
- Après utilisation, éteignez et débranchez le trimmer avant de retirer la douille.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le coupeur pour enlever les débris et garantir des performances optimales.
- Inspectez les lames pour leur tranchant et remplacez-les si elles montrent des signes d'usure.
- Rangez le coupeur dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; apportez-le plutôt à un centre de recyclage désigné si disponible.
- Assurez-vous que tous les composants tranchants sont correctement emballés pour éviter les blessures lors de l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant les préoccupations de sécurité ou des informations sur le produit, veuillez vous référer aux ressources de contact du fabricant.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le TRIM PRO 3WAY CUTTERS de RCBS. Priorisez toujours la sécurité et maintenez le produit en bon état de fonctionnement pour des performances optimales. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRIM PRO 3WAY CUTTERS di RCBS. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di rifilatura dei bossoli, rendendolo efficiente e sicuro. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione corretti del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre il manuale utente prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di infortuni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi durante l'operazione del cutter per proteggere dagli detriti.
- Evitare abbigliamento e gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nella macchina.
- Non utilizzare il cutter se si è stanchi o sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Disconnettere sempre il cutter dalla sua fonte di alimentazione quando si cambiano le lame o si esegue la manutenzione.
- Prestare attenzione ai bordi e alle lame affilate; maneggiare con cura per evitare tagli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cutter 3Way:

- Assicurarsi che il Trim Pro Case Trimmer sia spento e scollegato.
- Rimuovere il cutter esistente dal trimmer, se applicabile.
- Allineare il Cutter 3Way con la fessura di montaggio sul trimmer.
- Fissare saldamente il cutter seguendo le istruzioni del produttore.
- Controllare due volte che il cutter sia ben fissato prima di ricollegare il trimmer.

2. Utilizzo del Cutter 3Way:

- Collegare il Trim Pro Case Trimmer e assicurarsi che sia su una superficie stabile.
- Inserire il bossolo nel trimmer secondo il manuale utente.
- Attivare il trimmer e consentire al Cutter 3Way di eseguire le sue funzioni: rifilatura, smussatura e rimozione delle bave.
- Dopo l'uso, spegnere e scollegare il trimmer prima di rimuovere il bossolo.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il cutter per rimuovere detriti e garantire prestazioni ottimali.
- Ispezionare le lame per affilatezza e sostituirle se mostrano segni di usura.
- Conservare il cutter in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; invece, portarlo a un centro di riciclaggio designato se disponibile.
- Assicurarsi che tutti i componenti affilati siano imballati in modo sicuro per prevenire infortuni durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative a preoccupazioni di sicurezza o informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento alle risorse di contatto del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficiente con i TRIM PRO 3WAY CUTTERS di RCBS. Dare sempre priorità alla sicurezza e mantenere il prodotto in buone condizioni di funzionamento per prestazioni ottimali. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

TRIM PRO 3WAY CUTTERS RCBS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIM PRO 3WAY CUTTERS tuotteen RCBS:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tapauksesi trimmausprosessia, tehden siitä tehokasta ja turvallista. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käytön ja ylläpidon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita vammojen riskin minimoimiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä suojalaseja leikkuutyökalua käyttäessäsi suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Vältä löysiä vaatteita ja koruja, jotka voivat jäädä koneistoon kiinni.
- Älä käytä leikkuutyökalua, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että työalueesi on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Irrota leikkuutyökalu virtalähteestä ennen terien vaihtamista tai huoltoa.
- Ole varovainen terävien reunojen ja terien kanssa; käsittele niitä huolellisesti välttääksesi viiltohaavoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. 3Way Cutterin asennus:

- Varmista, että Trim Pro Case Trimmer on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Poista olemassa oleva leikkuutyökalu trimmeristä, jos tarpeen.
- Kohdista 3Way Cutter trimmerin kiinnitysaukkoon.
- Kiinnitä leikkuutyökalu tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että leikkuutyökalu on tukevasti paikallaan ennen trimmerin kytkemistä.

2. 3Way Cutterin käyttö:

- Kytke Trim Pro Case Trimmer päälle ja varmista, että se on vakaalla pinnalla.
- Aseta tapaus trimmeriin käyttöohjeen mukaan.
- Aktivoi trimmeri ja anna 3Way Cutterin suorittaa tehtävänsä: trimmaus, viisteytys ja burrien poistaminen.
- Käytön jälkeen sammuta ja irrota trimmeri ennen tapauksen poistamista.

3. Huolto:

- Puhdista leikkuutyökalu säännöllisesti roskista optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Tarkista terien terävyys ja vaihda ne, jos ne ovat kuluneet.
- Säilytä leikkuutyökalu kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta kotitalousjätteisiin; vie se sen sijaan nimettyyn kierrätyskeskukseen, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki terävät osat on pakattu turvallisesti vammojen estämiseksi hävittämisen aikana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TRIM PRO 3WAY CUTTERS tuotteen kanssa RCBS:ltä. Aina etusijalle turvallisuus ja pidä tuote hyvässä kunnossa optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusmääräyksiin.