

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT BAG, 3" FOREND

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Cojines para tiro](#)

Las bolsas frontales Edgewood están construidas de manera similar a las bolsas traseras, con lados de cuero reforzado y partes superiores de nylon de alta resistencia. Las esquinas interiores cuentan con inserciones de nylon cosidas para evitar que el material se enrolle debajo de la culata. Todas las bolsas frontales Edgewood están disponibles para anchos de culatas de cazador (2¼") o anchos de culatas de Benchrest (3"). Cada uno de los dos anchos se ofrece en cuatro estilos diferentes: Bolsa Estándar, que cuenta con solapas de cuero de ½" que se extienden a lo largo de los bordes inferiores para ser sujetadas bajo las barras de retención de la parte superior de tu soporte. O las solapas pueden ser perforadas, muestradas o recortadas por completo para adaptarse a tu soporte. Bolsa Estándar con parte superior reforzada, tiene una parte superior extra gruesa para mantener la forma del forend deseada. Bolsa Farley, que es más estrecha que la Bolsa Estándar de adelante hacia atrás para ajustarse específicamente a los soportes Farley Co-Axial y Co-Axial II. Bolsa Farley con parte superior reforzada, tiene una parte superior extra gruesa para mantener la forma del forend deseada. Estas bolsas son compatibles solo con las partes superiores Farley de estilo antiguo anteriores a 2009. También están disponibles bolsas de nuevo estilo.



Atributos

- Nombre: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS STANDARD FRONT BAG, 3" FOREND](#)
- Fabricante: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N.º de producto: 749006368
- N.º fabr.: STANDARD FRONT
- Color: Black
- Estilo: Rest Top
- Material: Leather
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 150mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood

Introducción

Las bolsas frontales Edgewood están diseñadas para proporcionar estabilidad y soporte durante el tiro. Este documento contiene pautas de seguridad importantes que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee atentamente esta guía antes de utilizar las bolsas.

Pautas Generales de Seguridad

- Utiliza las bolsas solo para el propósito previsto, que es proporcionar soporte durante el tiro.
- Asegúrate de que el área donde utilizas las bolsas esté libre de obstáculos y peligros.
- Mantén las bolsas fuera del alcance de los niños y mascotas cuando no las estés utilizando.
- Inspecciona las bolsas antes de cada uso. Si notas algún daño o desgaste, no las utilices.
- No llenes las bolsas con materiales que no sean los recomendados (arena extra pesada).

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el soporte esté bien instalado y sea compatible con la bolsa que estás utilizando.
- No coloques la bolsa en superficies inestables que puedan causar que el arma se deslice o caiga.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
- Si utilizas la bolsa en un entorno al aire libre, ten en cuenta las condiciones climáticas, ya que la lluvia o el viento pueden afectar la estabilidad.
- Cuando utilices la bolsa, asegúrate de que no haya personas en el área de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Bolsa:

- Asegúrate de que la bolsa esté vacía antes de llenarla.
- Utiliza arena extra pesada y un pequeño embudo para llenar la bolsa, asegurándote de que no haya fugas.

2. Colocación en el Soporte:

- Coloca la bolsa en el soporte de manera que el forend del arma esté bien apoyado.
- Ajusta la bolsa según sea necesario para lograr la estabilidad deseada.

3. Uso Durante el Tiro:

- Asegúrate de que la bolsa esté en su lugar antes de realizar cualquier disparo.
- Mantén una postura segura y estable mientras dispara.

4. Después del Uso:

- Retira la bolsa del soporte y guárdala en un lugar seco y seguro.
- Inspecciona la bolsa nuevamente para detectar cualquier daño antes de guardarla.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la bolsa, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos.
- Las bolsas que ya no son utilizables deben ser desecharadas de manera que no representen un peligro para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de las bolsas frontales Edgewood, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE para obtener más información.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Utiliza las bolsas frontales Edgewood de manera responsable y disfruta de tu experiencia de tiro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es