

CASE TRIMMER - FORSTER PRODUCTS, INC. ORIGINAL CASE TRIMMER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

El trimmer de cartuchos Forster es una de las herramientas de recarga más versátiles disponibles en el mercado hoy en día. Utiliza un collet tipo Brown y Sharpe extremadamente preciso para sostener el cartucho. Se utilizan pilotos para soportar el cuello del cartucho durante el recorte. Se necesita un collet y un piloto para operar este trimmer, que se venden por separado. El trimmer se puede usar para recortar la longitud del cartucho, hacer hollow pointing, girar el cuello, reamar el interior del cuello, desbarbar la boca del cartucho y reamar el bolsillo del fulminante (elimina los crimps militares). El trimmer puede ser alimentado por un taladro o un destornillador eléctrico al agregar el adaptador de potencia Forster (#FPA1000). Requiere el cortador de trimmer Forster con eje de 17 cal para su uso con el piloto de .17 cal.



Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. ORIGINAL CASE TRIMMER](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 749006472
- N.º fabr.: CT1010
- Peso de entrega: 0.658kg
- Altura de envío: 84mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 206mm
- UPC: 757253003615

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Trimmer de Cartuchos Forster
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Trimmer de Cartuchos Forster

Introducción

Gracias por elegir el Trimmer de Cartuchos Forster, una herramienta versátil diseñada para la recarga de precisión. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu trimmer. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el Trimmer de Cartuchos Forster de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el trimmer se use en un área de trabajo bien iluminada y limpia para evitar accidentes.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el trimmer en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- No utilices el trimmer si está dañado o no funciona correctamente.
- Sigue todas las pautas de seguridad relacionadas con el uso de herramientas eléctricas, incluido el taladro o destornillador eléctrico utilizado con el trimmer.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en el área inmediata al operar el trimmer.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el trimmer.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Collet y Piloto:** Asegúrate de que el collet y el piloto correctos estén fijados de manera segura antes de operar. Estos se venden por separado y son esenciales para un uso seguro.
- **Fuente de Alimentación:** Al usar un taladro o destornillador eléctrico, asegúrate de que el Adaptador de Potencia Forster (#FPA1000) esté instalado correctamente para evitar peligros eléctricos.
- **Operaciones de Recorte:** Ten cuidado al realizar operaciones como el recorte de longitud del cartucho, hollow pointing, giro del cuello, y otros. Asegúrate de que tus manos y otras partes del cuerpo estén alejadas de las partes móviles durante la operación.
- **Desbarbado y Reamado:** Al realizar el desbarbado de la boca del cartucho o el reamado del bolsillo del fulminante, ten cuidado de evitar lesiones por bordes afilados.
- **Crimps Militares:** Al eliminar los crimps militares, asegúrate de que el trimmer esté estable y que estés utilizando el piloto apropiado para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Trimmer:

- Elige una superficie de trabajo estable.
- Adjunta el collet y el piloto que correspondan al cartucho que vas a recortar. Asegúrate de que estén seguros.
- Si usas un taladro o destornillador eléctrico, conecta el Adaptador de Potencia Forster (#FPA1000) al trimmer.

2. Uso del Trimmer:

- Inserta el cartucho en el collet y apriétalo de manera segura.
- Selecciona la operación de recorte adecuada según tus necesidades (recorte de longitud, hollow pointing, etc.).
- Enciende el taladro o destornillador y comienza el proceso de recorte, manteniendo las manos alejadas de las partes móviles.
- Una vez terminado, apaga la herramienta eléctrica antes de retirar el cartucho.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el trimmer después de cada uso para eliminar cualquier residuo o desecho.
- Almacena el trimmer en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Trimmer de Cartuchos Forster de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y mecánicos.
- Retira cualquier batería o fuente de alimentación antes de la eliminación, si es aplicable.
- No deseches el trimmer en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad y soporte con respecto al Trimmer de Cartuchos Forster, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Trimmer de Cartuchos Forster. Siempre prioriza la seguridad y reporta cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades correspondientes. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es