

# POWER CASE TRIMMER - FORSTER PRODUCTS, INC. POWER CASE TRIMMER FOR DRILL PRESS COLLETS & PILOTS NOT INC

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#) > [Replacement Cutters](#)

El Power Case Trimmer de Forster integra tu prensa de taladro estándar y puede acelerar realmente el proceso de recorte de cartuchos. La longitud de recorte se controla mediante el tope del husillo de la prensa de taladro; se incluye una barra de alineación para una fácil configuración del casquillo; y los pilotos del recortador original son intercambiables con el Power Trimmer. El cortador es de acero endurecido (0.490 pulgadas de diámetro) con un eje de un cuarto de pulgada y flautas escalonadas para un corte sin vibraciones. Pide el cortador opcional #33-1417 para cartuchos de calibre .17 y .20. Pide los casquillos y pilotos por separado. Ejes de cortador de repuesto para el Forster Power Case Trimmer.



## Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. POWER CASE TRIMMER FOR DRILL PRESS COLLETS & PILOTS NOT INC](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 749006609
- N.º fabr.: PT1010
- Calibre: -
- Peso de entrega: 0.522kg
- Altura de envío: 84mm
- Ancho de envío: 104mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 757253005343

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL POWER CASE TRIMMER](#)
- [Sobre nosotros](#)

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL POWER CASE TRIMMER

## Introducción

Gracias por elegir el Power Case Trimmer de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de utilizar el recortador para evitar accidentes y lesiones.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el recortador se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Utiliza equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar el recortador.
- Asegúrate de que la herramienta esté montada de forma segura en la prensa de taladro antes de usarla.
- Nunca dejes el recortador desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Mantén las manos, el cabello y la ropa suelta alejados de las partes móviles.
- No operes el recortador si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Inspecciona regularmente el recortador en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la prensa de taladro esté configurada a la velocidad correcta para el material que se va a recortar.
- Siempre verifica que el collet y el piloto estén correctamente asegurados antes de iniciar el recortador.
- Evita usar el recortador para cualquier propósito que no sea su uso previsto.
- No intentes modificar o alterar el recortador de ninguna manera.
- Si el recortador hace ruidos o vibraciones inusuales, detén su uso de inmediato e investiga la causa.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las cuchillas al manipular el recortador.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de taladro esté desconectada antes de la instalación.
- Adjunta el Power Case Trimmer de manera segura al collet de la prensa de taladro según las pautas del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén ajustadas y seguras antes de enchufar la prensa de taladro.

### 2. Uso:

- Enchufa la prensa de taladro y enciéndela, ajustando la velocidad al nivel apropiado para tu material.
- Posiciona el casquillo que se va a recortar contra el recortador, asegurándote de que esté estable y seguro.
- Baja lentamente el mango de la prensa de taladro para activar el recortador con el casquillo.
- Mantén un agarre firme sobre el casquillo mientras recortas, y no intentes forzar el material a través del recortador.
- Una vez que el recorte esté completo, apaga la prensa de taladro y desconéctala antes de retirar los casquillos recortados.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Power Case Trimmer de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
- No deseches el recortador en la basura doméstica.
- Retira cualquier batería o componente eléctrico antes de la eliminación si es aplicable.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor, consulta la información de contacto proporcionada con tu producto o visita el sitio web del fabricante.

## **Conclusión**

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y eficiente con el Power Case Trimmer. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas para prevenir accidentes y lesiones. Gracias por elegir Forster Products, Inc.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)