

# COMPETITION HANDGUN SEATER DIES - REDDING COMPETITION SEATER DIE 38 SUPER AUTO

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies de arma corta](#)

Estos asientos tienen un vástago de asiento de bala de ajuste de precisión que está cargado por resorte. A medida que la bala y el cartucho suben hacia el asiento, se asegura una alineación positiva. El ajuste de micrómetro en el vástago de asiento simplifica el establecimiento y el registro de la profundidad de asiento de la bala. El micrómetro está calibrado en incrementos de .001 pulgadas, es infinitamente ajustable y tiene una función de ajuste a cero. Este asiento no tiene características de crimpado. El crimpado debe realizarse con un die de crimpado Redding Profile o Taper Crimp separado. El die de asiento Competition para pistolas y cartuchos de pared recta es compatible con la mayoría de las prensas de recarga progresivas.



## Atributos

- Nombre: [REDDING COMPETITION SEATER DIE 38 SUPER AUTO](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749006929
- N.º fabr.: 55271
- Cartucho: 38 Super Auto
- Tipo de die: Die de colocar el proyectil
- Peso de entrega: 0.635kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760552717

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Pistola de Competencia](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Pistola de Competencia

## Introducción

Gracias por elegir el Die de Asiento de Pistola de Competencia Redding para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el die.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el uso del equipo de recarga antes de operar el die de asiento.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras trabajas con el equipo de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones para evitar accidentes.
- Almacena el die de asiento y todos los componentes de recarga en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el die para detectar desgaste y daños. No lo uses si alguna parte está dañada o falta.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** El die de asiento está diseñado solo para el asiento de proyectiles. El crimpado debe hacerse con un die separado.
- **Alineación Positiva:** Asegúrate de que el proyectil y el cartucho estén correctamente alineados en el die para evitar fallos de disparo o accidentes.
- **Ajuste de Micrómetro:** Usa la función de ajuste de micrómetro con cuidado para establecer la profundidad de asiento del proyectil. Haz ajustes pequeños para evitar asentar el proyectil en exceso.
- **Mecanismo de Carga por Resorte:** Ten cuidado al operar el vástago de asiento de proyectil cargado por resorte. Mantén las manos y los dedos alejados de las partes móviles.
- **Compatibilidad:** Este die es compatible con la mayoría de las prensas de recarga progresivas. Asegúrate de que tu prensa esté correctamente configurada antes de usarla.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegura el Die de Asiento de Competencia Redding a tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la prensa.
- Asegúrate de que el die esté bien apretado para evitar movimientos durante la operación.

### 2. Uso:

- Coloca un cartucho limpio e inspeccionado en la prensa de recarga.
- Inserta un proyectil en la boca del cartucho.
- Ajusta el micrómetro en el vástago de asiento a la profundidad de asiento deseada.
- Levanta lentamente la manija de la prensa para asentar el proyectil. Asegúrate de que el proyectil esté asentado a la profundidad correcta sin aplicar fuerza excesiva.
- Inspecciona el proyectil asentado para confirmar la profundidad y alineación correctas.

### 3. Crimpado:

- Recuerda que este die no proporciona características de crimpado. Usa un die de crimpado Redding Profile o Taper Crimp separado para las operaciones de crimpado.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente de recarga no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el die en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- Si el die está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte, por favor contacta a tu distribuidor local de Redding o visita el sitio web oficial de Redding para obtener recursos y asistencia adicionales.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con el Die de Asiento de Pistola de Competencia Redding. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en recarga.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)