

SINCLAIR CASE NECK SORTING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL

CASE NECK SORTING TOOL WITH DIAL INDICATOR

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

La herramienta de clasificación de cuellos de cartuchos Sinclair está diseñada para que el recargador pueda clasificar rápidamente el latón según el grosor de la pared del cuello. Las grandes variaciones en el grosor de la pared del cuello pueden afectar la consistencia de cómo el cartucho sella la recámara y también son un indicativo de variaciones en el grosor de la pared del cuerpo. Los cartuchos se rotan bajo una punta indicadora mientras están soportados en un piloto de cuello de cartucho y un pin de soporte a través del orificio de percusión. Su perfil bajo y plataforma estable hacen que sea cómoda de usar y proporciona resultados precisos. La herramienta funciona para cartuchos de calibres del 22 al 45 y se puede usar en cartuchos de 17 y 20 calibres con la barra de alineación de carburo opcional. La herramienta se puede pedir con o sin un indicador de dial. Ordena los pilotos de cuello de cartucho Sinclair de 17 y 20 calibres por separado. El pin MIC-4 se adapta a orificios de percusión de .060 y .080. Disponibles paradas para el piloto. Está destinada a ser utilizada con un indicador de dial de lectura de .001" (una milésima) o un indicador digital, ambos con un vástago de 3/8". Esta herramienta no aceptará la mayoría de los indicadores de dial de lectura de .0001" (una diez-milésima).



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK SORTING TOOL WITH DIAL INDICATOR](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749007129
- N.º fabr.: 591100
- Calibre: -
- Cartucho: Universal
- Peso de entrega: 0.93kg
- Altura de envío: 110mm
- Ancho de envío: 164mm
- Longitud de envío: 222mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Clasificación de Cuellos de Cartuchos Sinclair](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Clasificación de Cuellos de Cartuchos Sinclair

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Clasificación de Cuellos de Cartuchos Sinclair. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los recargadores a clasificar el latón según el grosor de la pared del cuello, asegurando consistencia y precisión en tu proceso de recarga. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la herramienta esté en buen estado de funcionamiento antes de cada uso.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No utilices la herramienta para fines distintos a los previstos.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en la herramienta.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos.
- No excedas los límites de calibre recomendados al usar la herramienta.
- Maneja los casquillos de latón con cuidado para evitar lesiones por bordes afilados.
- Evita colocar los dedos cerca de las partes móviles durante la operación.
- No fuerces la herramienta si no funciona sin problemas; inspecciona en busca de obstrucciones o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara tu Área de Trabajo:** Elige una superficie plana y estable para configurar tu herramienta.
2. **Revisa los Componentes:** Asegúrate de tener todos los componentes necesarios, incluida la herramienta, el dial indicador (si aplica) y cualquier piloto requerido.
3. **Conecta el Dial Indicador:** Si utilizas un dial indicador, conéctalo de manera segura al soporte designado de la herramienta, asegurándote de que esté calibrado correctamente.
4. **Selecciona el Piloto Adecuado:** Elige el Sinclair Case Neck Pilot apropiado para el calibre que estás utilizando. Ordena los pilotos de 17 Calibres y 20 Calibres por separado si es necesario.

Uso

1. **Coloca el Casquillo:** Coloca el casquillo de latón sobre el piloto de cuello de cartucho, asegurándote de que esté soportado correctamente.
2. **Ajusta el Indicador:** Rota el casquillo lentamente mientras observas el dial indicador. Anota las lecturas para el grosor de la pared del cuello.
3. **Clasifica los Casquillos:** Agrupa los casquillos por grosor, asegurándote de hacer un seguimiento de cualquier variación significativa que pueda afectar tu proceso de recarga.
4. **Retira los Casquillos de Forma Segura:** Una vez clasificados, retira cuidadosamente los casquillos de la herramienta para evitar lesiones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o inutilizable de la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los componentes siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.
- Para cualquier material peligroso, consulta las pautas de gestión de residuos locales para garantizar una eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la Herramienta de Clasificación de Cuellos de Cartuchos Sinclair, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje de tu producto. Es importante ponerte en contacto para obtener asistencia si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de la herramienta.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Herramienta de Clasificación de Cuellos de Cartuchos Sinclair. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es