

# SINCLAIR ARBOR PRESS - SINCLAIR INTERNATIONAL HAND DIE ARBOR PRESS

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas estacion](#)

Nuestra prensa arbor Sinclair fue diseñada específicamente para su uso con dies manuales, tanto en el campo como en tu banco de trabajo. No necesita ser fijada para su uso. Esta prensa arbor cuenta con una construcción de calidad en todo su diseño y se adapta fácilmente a tu caja de recarga para los viajes al campo de tiro. Construida con un sólido poste de acero inoxidable y con un diseño de piñón y cremallera de acero inoxidable, nuestra prensa arbor funciona a la perfección con todos los dies manuales de dimensionado de cuellos y asientos de balas. La perilla de ajuste de altura tipo trinquete permite elevar y bajar fácilmente la posición de la cabeza de la prensa. La prensa Sinclair también se vende como parte de un kit completo de recarga de dies manuales. Esta prensa no está destinada para su uso con dies de redimensionado de longitud completa.



## Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL HAND DIE ARBOR PRESS](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749007637
- N.º fabr.: AP1000
- Peso de entrega: 1.844kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 165mm
- Longitud de envío: 248mm
- UPC: 050806110946

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA PRENSA ARBOR SINCLAIR
- Sobre nosotros

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA PRENSA ARBOR SINCLAIR

## Introducción

Gracias por elegir la Prensa Arbor Sinclair de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar la prensa arbor.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la prensa arbor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada para minimizar los riesgos.
- Mantén la prensa arbor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la prensa arbor en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Apretado:** La prensa arbor está diseñada para usarse de forma independiente; no la fijes.
- **Usa Matrices Apropiadas:** Esta prensa arbor está destinada para su uso con dies manuales solamente. No la uses con dies de redimensionado de longitud completa.
- **Ajuste de Altura:** Usa con cuidado la perilla de ajuste de altura tipo trinquete. Ajusta la posición de la cabeza de la prensa lentamente para evitar movimientos bruscos.
- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los desechos mientras usas la prensa.
- **Manejo Adecuado:** Usa ambas manos para operar la prensa para un mejor control y estabilidad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Configuración de la Prensa Arbor

- Coloca la prensa arbor sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la prensa esté alejada de los bordes para evitar que se vuelque.

### 2. Cargando el Die Manual

- Inserta el die manual en el soporte designado de la prensa arbor.
- Asegúrate de que el die esté correctamente posicionado antes de usarlo.

### 3. Ajustando la Cabeza de la Prensa

- Usa la perilla de ajuste de altura tipo trinquete para establecer la altura de la cabeza de la prensa al nivel deseado.
- Asegúrate de verificar la altura antes de comenzar la operación.

### 4. Usando la Prensa Arbor

- Coloca el material con el que estás trabajando debajo de la cabeza de la prensa.
- Aplica presión constante en la manija para operar la prensa.
- Evita movimientos bruscos para garantizar precisión y seguridad.

### 5. Después del Uso

- Limpia la prensa arbor para eliminar cualquier residuo o desecho.
- Guarda la prensa en un lugar seguro y seco, alejado de los niños.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la prensa arbor de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de metales y maquinaria.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con los servicios de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o preocupación de seguridad relacionada con la Prensa Arbor Sinclair, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tu Prensa Arbor Sinclair de manera responsable!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)