

SINCLAIR BENCH MOUNT SCOPE STAND - SINCLAIR INTERNATIONAL SPOTTING SCOPE BENCH MOUNT STAND

[Home](#)

Nuestro soporte de visor de banco utiliza dos grandes placas de sujeción para fijar el soporte de manera segura al banco. Se puede acomodar fácilmente un grosor de banco de un cuarto de pulgada a 12 pulgadas. La cabeza de montaje del visor se mueve suavemente hacia arriba y hacia abajo en el eje de acero inoxidable de 18 pulgadas para un ajuste adecuado de la altura del visor. La cabeza se bloquea en su lugar con una perilla cómoda y una pieza de bloqueo contorneada. La cabeza de montaje del visor incorpora un mecanismo de ajuste de doble resorte que permite una fácil adquisición del objetivo. La superficie de montaje del visor está diseñada para montar visores con rosca de un cuarto a 20 con una superficie de acoplamiento de 1 a tres cuartos por 2 a un cuarto de pulgada o menos (casi todos los visores de campo y de observación con montajes roscados). Normalmente montamos el visor en el lado izquierdo del banco, así que todo lo que tenemos que hacer es mover nuestra cabeza fuera del visor de rifle para ver los resultados de nuestro disparo. Si disparas desde el banco usando miras abiertas o visores de menor potencia, este es un equipo que aprovecha al máximo tu visor de observación.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL SPOTTING SCOPE BENCH MOUNT STAND](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749007844
- N.º fabr.: 063200
- Tipo: Stand
- Peso de entrega: 1.565kg
- Altura de envío: 112mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 564mm
- UPC: 050806110939

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Visor de Banco SINCLAIR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Visor de Banco SINCLAIR

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Visor de Banco SINCLAIR. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y ajustable para su visor de observación. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lea y siga estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté montado de manera segura antes de usarlo.
- No utilices el soporte para ningún propósito que no sea el recomendado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- No permitas que niños o mascotas se acerquen al área de trabajo mientras utilizas el soporte.
- Siempre verifica que el visor esté correctamente instalado antes de realizar cualquier ajuste.
- Reporta cualquier daño visible en el soporte antes de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que las placas de sujeción estén correctamente ajustadas al banco. Esto evitará que el soporte se deslice o se caiga.
- **Ajuste de Altura:** Cuando ajustes la altura del visor, asegúrate de que la cabeza de montaje esté bloqueada en su lugar antes de usar el visor.
- **Mecanismo de Ajuste:** Utiliza el mecanismo de ajuste de doble resorte con cuidado para evitar lesiones. No fuerces el mecanismo si no se mueve suavemente.
- **Uso de Miradas Abiertas:** Si utilizas miras abiertas o visores de menor potencia, asegúrate de que el área esté despejada y que tengas una buena visibilidad.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los niños si están cerca del área de trabajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Coloca el soporte en el banco de trabajo.
- Ajusta las placas de sujeción para fijar el soporte de manera segura al banco. Asegúrate de que esté firme y no se mueva.
- Verifica que el grosor del banco esté dentro del rango de 0.25 a 12 pulgadas.

2. Montaje del Visor:

- Coloca el visor en la superficie de montaje del soporte.
- Asegúrate de que la rosca del visor esté alineada y atornilla firmemente.
- Ajusta la cabeza de montaje del visor a la altura deseada utilizando el eje de acero inoxidable de 18 pulgadas.

3. Ajuste de la Altura:

- Mueve la cabeza de montaje hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
- Bloquea la cabeza en su lugar utilizando la perilla cómoda y la pieza de bloqueo contorneada.

4. Uso del Soporte:

- Una vez que el visor esté montado y ajustado, realiza tus disparos desde el banco.
- Si necesitas ver los resultados, mueve tu cabeza fuera del visor de rifle.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el soporte en la basura común. Consulta las normativas locales sobre el desecho de productos de metal y plástico.
- Si el soporte está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el uso del Soporte de Visor de Banco SINCLAIR, consulta el sitio web de SINCLAIR INTERNATIONAL o contacta a un representante autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Utiliza el soporte de manera responsable y sigue todas las instrucciones para garantizar un uso seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es