

GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Accesorios de tiro](#) > [Soportes para tiro](#) > [Cojines para tiro](#)

Estas bolsas y accesorios de tiro premium de Edgewood Leather son innovadores en diseño, hechos con los mejores materiales disponibles y resistirán un uso competitivo constante. Todas las bolsas de tiro de Edgewood Leather no vienen llenas, a menos que se especifique lo contrario. Consulta la página 167 para la arena de bolsa extra pesada y el embudo Forster Kwik-Fill. Sí, parece un gater flotando con solo los ojos sobre el agua. Esta es una bolsa larga y pesada, de aproximadamente 6½" x 13½", y es la máxima en estabilidad en la mesa. Una bolsa Gater puede pesar fácilmente más de 25 lbs. Llena de arena pesada, por lo que el fondo de múltiples capas no tiene un 'donut' interno como las bolsas más pequeñas de Edgewood. Tiene una altura de cuerpo de 4", orejas de 2" de alto, y una base de oreja de 3" x 4". Si colocas la bolsa trasera sobre el hombro de vez en cuando y no te importa cargar el peso, no hay nada más estable en la mesa que la Gater. Requerirá dos cajas de arena pesada para llenarla.



Atributos

- Nombre: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Fabricante: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N.º de producto: 749007871
- N.º fabr.: GATERBAG
- Color: Black
- Estilo: Rabbit,Rear Bag
- Material: Leather
- Peso de entrega: 0.816kg
- Altura de envío: 61mm
- Ancho de envío: 142mm
- Longitud de envío: 333mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD

Introducción

Gracias por elegir las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso y manejo adecuados del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar las bolsas de tiro para asegurar una experiencia segura y agradable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las bolsas de tiro de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que las bolsas de tiro estén llenas con los materiales apropiados según lo especificado.
- Inspecciona regularmente las bolsas de tiro en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén las bolsas de tiro fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área sea segura para actividades de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Peso:** La bolsa Gater puede pesar más de 25 lbs cuando está llena. Asegúrate de poder manejar este peso para evitar lesiones o fatiga.
- **Estabilidad:** La bolsa Gater está diseñada para la estabilidad. Asegúrate de colocarla sobre una superficie plana y estable para evitar que se vuelque.
- **Materiales de Relleno:** Usa solo la arena pesada recomendada para el llenado. Evita usar otros materiales que puedan no proporcionar la estabilidad o seguridad necesarias.
- **Manejo Adecuado:** Al colocar la bolsa trasera sobre el hombro, asegúrate de que tu agarre sea seguro para evitar que se caiga o se maneje incorrectamente.
- **Conciencia Ambiental:** Siempre verifica y cumple con las leyes y regulaciones locales respecto al tiro en tu área.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Llenado de la Bolsa:

- Obtén dos cajas de arena pesada para llenar la bolsa Gater.
- Abre la entrada de llenado y vierte cuidadosamente la arena en la bolsa hasta que alcance el peso deseado.
- Asegúrate de que el llenado sea uniforme para mantener la estabilidad.

2. Configuración de la Bolsa:

- Coloca la bolsa Gater llena sobre un banco de tiro estable.
- Ajusta la posición de la bolsa según sea necesario para lograr el mejor ángulo de tiro.

3. Uso de la Bolsa:

- Cuando uses la bolsa, asegúrate de que esté posicionada de manera segura para evitar cualquier movimiento durante el tiro.
- Si colocas la bolsa trasera sobre el hombro, asegúrate de mantener una postura adecuada para evitar lesiones.

4. Postuso:

- Después de usarla, retira la arena de la bolsa si es necesario y guárdala en un lugar seco.
- Limpia regularmente la bolsa para mantener su condición y longevidad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier bolsa de tiro dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la bolsa está llena de arena, asegúrate de desechar la arena de manera ecológica.
- No deseches la bolsa en la basura doméstica si aún está en condiciones utilizables; considera donarla o reciclarla.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo adicional respecto a las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD, por favor consulta la información de contacto del fabricante o su sitio web.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices e instrucciones, podrás disfrutar del uso de las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre la seguridad del producto y reporta cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades correspondientes. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es